

4-IN-1 Bead Surface Moving Head Face Light



Please read this manual carefully before using it for the first time!

1..Warm tips

Thank you for choosing our company's products. We solemnly promise that each product has undergone strict quality control before being released to the market to ensure that it achieves the best performance status. After receiving the product, please carefully open the box and check all the contents and spare parts to ensure that the product has not been damaged during transportation and is intact. If you find any damage or missing parts, please contact us in time, we will take care of it for you as soon as possible.

Packing List

Stage Lighting	1PCS
Power Cord	1PCS
Quick lock bracket	1PCS
User manual	1PCS

2. Menu Function Operation Description




MENU	MENU FUNCTION	SUBPAGES	INSTRUCTION
ADDR	DMX Address	A001-A512	DMX Address Setting
CHnd	Channel Mode	CH23	Channel Mode Setting
Soun	Voice-activated Mode	Sou1	Closed Light and Sound Control Mode
		Sou2	Open Light and Sound Control Mode
Auto	Self-propelled Mode	Aut1	Fast Self-running
		Aut2	Slow Self-powered
SE08	Sensitivity Setting	SE01-SE10	Sensitivity setting
LED	Display Setting	OFF	No button press after 60 seconds
		no	LED display always on
DISP	Display Reverse	OFF	Screen forward display
		no	Screen backward display
CURU	Dimmer setting	LInE	Linear dimming
		SquA	Exponential curve
		Insq	Logarithmic curve
		scuR	S-curve dimming
RESt	Reset		

3.Precautions for Safe Use

- (1) To ensure safe use, be sure to plug the power cord into a grounded outlet to prevent electric shock and electrical malfunction.
- (2) To reduce the risk of fire or electric shock, keep the product away from rain and moisture, and do not place flammable objects near the product.
- (3) To ensure proper operation of the product, install it in a well-ventilated area and make sure there is at least 50 cm (20 inches) of space.
- (4) Before performing any operation or maintenance, be sure to disconnect the power supply to the equipment to ensure safety.
- (5) The unit should be used in an environment where the temperature is below 40°C and the maximum temperature should not exceed 45°C.
- (6) If the product malfunctions, please stop using it immediately and contact technical support for professional repair; do not disassemble the product yourself.
- (7) Looking directly at a strong light source for a long time may cause eye discomfort, please avoid it.
- (8) Please note that this fixture is designed for stage effects and is not suitable for daily home lighting.
- (9) When installing the fixture, please make sure that the bracket screws are firmly tightened to prevent vibration or movement during operation.
- (10) For safety, please have the fixture installed by a professional in a location out of reach of children.

4.DMX Control Channel Table



Ch	Function	Value	Instruction
1	Horizontal movement	0 - 255	Horizontal movement 0 ~540 degrees
2	Horizontal Fine Tuning	0 - 255	Horizontal fine adjustment
3	Vertical movement	0 - 255	Vertical movement 0 ~ 270 degrees
4	Vertical fine adjustment	0 - 255	Vertical fine adjustment
5	Motor Speed	0 - 255	Motor speed from fastest to slowest
6	Dimming	0 - 255	Linear dimming 0 ~ 100%
7	Strobe	0 - 3	Closed light
		4 - 103	Regular strobe, speed from slowest to fastest
		104 - 107	Open
		108 - 207	Pulse strobe, slowest to fastest
		208 - 212	Open
		213 - 225	Random strobe, slow
		226 - 238	Random strobe, medium speed
		239 - 251	Random Strobe, Fast
		252 - 255	Random Strobe, Fast
8	Red	0 - 255	Red linear dimming 0 ~ 100%

9	Green	0 - 255	Green Linear dimming 0 ~ 100%
10	Blue	0 - 255	Blue Linear dimming 0 ~ 100%
11	White	0 - 255	White linear dimming 0 ~ 100%.
12	Color temperature	1 - 255	8500K - 2800K
13	Color Macro	0 - 9	No effect
		10 - 255	Color Macro
14	Built-in Effects	1 -- 25	Gradient effect
		26 - 51	Chase effect
		52 - 77	Rainbow effect
		78 - 103	Fade Effect 1
		104 - 129	Fade Effect 2
		130 - 155	Fade 3
		156 - 181	Fade 4
		182 - 207	Gradient 5
		208 - 233	Gradient 6
		234 - 255	Fade Effect 7
15	Effect Speed	0 - 255	Built-in program effect speed, slow to fast
16	Strip Dimming	0 - 255	Light strip dimming
17	Strip Strobe	0 - 3	Closed light strip
		4 - 103	Strip rule strobe, speed slow to fast
		104 - 107	Strip open
		108 - 207	Strip pulse strobe, slow to fast speed
		208 - 212	Strip On
		213 - 225	Random strobe, slow
		226 - 238	Random strobe, medium speed
		239 - 251	Random Strobe, Fast
		252 - 255	Random Strobe, Fast
18	Strip Red	0 - 255	Random Strobe, Slow
19	Green Strip	0 - 255	Random Strobe, Slow
20	Strip Blue	0 - 255	Random strobe, medium speed
21	Built-in Effects	1 - 63	Effect 1
		64 - 127	Effect 2
		128 - 191	Effect 3
		192 - 255	Effect 4
22	Strip Effect Speed	0 - 255	Lamp with built-in effect speed, from slow to fast
23	Reset	0-199	Lamps drive themselves
		200-205	Hold for 5 seconds to reset
		206-255	No function

Moving Head Flächenleuchte mit vierfarbiger Perlenoberfläche



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch, damit Sie den Umgang mit diesem Produkt besser erlernen können!

1. Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Wir versprechen feierlich, dass jedes Produkt vor der Markteinführung strengen Qualitätstests unterzogen wird, um sicherzustellen, dass es den besten Leistungszustand erreicht. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte sorgfältig den Karton und überprüfen Sie den Inhalt und die Ersatzteile, um sicherzustellen, dass das Produkt während des Transports nicht beschädigt wurde und intakt ist. Wenn Sie irgendwelche Schäden oder fehlende Teile finden, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig, wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.

Packliste

Bühnenbeleuchtung	1PCS
Netzkabel	1PCS
Schnellverschluss-Halterung	1PCS
Benutzerhandbuch	1PCS

2. Anleitung zur Bedienung der Menüfunktionen



MENÜ	Menü-Funktionen	Unterseite	Anweisungen
ADDR	DMX-Adresse	A001-A512	DMX-Adresseinstellung
CHnd	Kanal-Modus	CH23	Kanalmoduseinstellung
Soun	Sprachgesteuerter Modus	Sou1	Sprachsteuerungsmodus für geschlossenes Licht
		Sou2	Sprachsteuerungsmodus für offenes Licht
Auto	Selbstfahrender Modus	Aut1	Schnell selbstfahrend
		Aut2	Langsam selbstfahrend
SE08	Einstellung der Empfindlichkeit	SE01-SE10	Sprachaktivierte Empfindlichkeitseinstellungen
LED	Display-Einstellung	OFF	Der Bildschirm schaltet sich nach 60 Sekunden ohne Tasten aus
		no	Die LED-Anzeige leuchtet durchgehend
DISP	Display Umkehrung	OFF	Der Bildschirm wird in positiver Richtung angezeigt
		no	Der Bildschirm wird umgekehrt angezeigt
CURU	Dimmer-Einstellung	LInE	Lineares Dimmen
		SquA	Indexkurve
		Insq	logarithmische Kurve
		scuR	S-Kurven-Dimmen
RESt	Zurücksetzen		

3.Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

- (1) Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, muss der Stecker des Geräts in eine geerdete Steckdose eingesteckt werden, um Stromschläge und Stromausfälle zu vermeiden.
- (2) Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern und achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern.
- (3) Um den normalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, installieren Sie es bitte in einem gut belüfteten Bereich und achten Sie auf einen Abstand von mindestens 50 cm.
- (4) Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie es bedienen oder warten.
- (5) Das Gerät sollte in einer Umgebung unter 40 ° C verwendet werden und die maximale Temperatur sollte 45 ° C nicht überschreiten.
- (6) Wenn das Gerät ausfällt, deaktivieren Sie es bitte sofort und wenden Sie sich an den technischen Support für eine professionelle Reparatur, und zerlegen Sie es nicht selbst.
- (7) Bitte vermeiden Sie es, über einen längeren Zeitraum direkt in eine helle Lichtquelle zu schauen, da dies zu Augenbeschwerden führen kann.
- (8) Bitte beachten Sie, dass diese Leuchte für Bühneneffekte konzipiert ist und nicht für die alltägliche Beleuchtung zu Hause geeignet ist.
- (9) Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Halterung sicher mit Schrauben befestigt ist, um Vibrationen oder Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.
- (10) Um die Sicherheit zu gewährleisten, lassen Sie das Gerät von einem Fachmann an einem Ort installieren, der für Kinder nicht zugänglich ist.



4.Tabelle der DMX-Steuerkanäle

Ch	Funktion	Wert	Beschreibung
1	Horizontale Bewegung	0 - 255	Horizontale Bewegung 0 ~ 540 Grad
2	Horizontale Feineinstellung	0 - 255	Horizontale Feinabstimmung
3	Vertikale Bewegung	0 - 255	Vertikale Bewegung 0 ~ 270 Grad
4	Vertikale Feinabstimmung	0 - 255	Vertikale Feinabstimmung
5	Motorengeschwindigkeit	0 - 255	Motorgeschwindigkeit vom schnellsten zum langsamsten
6	Dimmen	0 - 255	Lineares Dimmen 0 ~ 100%
7	Stroboskop	0 - 3	Geschlossenes Licht
		4 - 103	Regelstroboskop, langsam bis schnell
		104 - 107	Offenes Licht
		108 - 207	Impulsstroboskop, langsam bis schnell
		208 - 212	Offenes Licht
		213 - 225	Zufälliges Stroboskop, langsam
		226 - 238	Zufälliges Stroboskop, mittlere Geschwindigkeit
		239 - 251	Zufälliges Stroboskop, schnell
		252 - 255	Offenes Licht

8	Rot	0 - 255	Rot Linear Dimmen 0 ~ 100%
9	Grün	0 - 255	Grün Linear dimmen 0 ~ 100%
10	Blau	0 - 255	Blau Linear dimmen 0 ~ 100%
11	Weiß	0 - 255	Weiß Linear dimmen 0 ~ 100%
12	Farbtemperatur	1 - 255	8500K - 2800K
13	Farbmakros	0 - 9	Kein Effekt
		10 - 255	Farbmakros
14	Eingebaute Effekte	1 -- 25	Verlaufseffekt
		26 - 51	Verfolgungseffekt
		52 - 77	Regenbogeneffekt
		78 - 103	Verlaufseffekt 1
		104 - 129	Verlaufseffekt 2
		130 - 155	Verlaufseffekt 3
		156 - 181	Verlaufseffekt 4
		182 - 207	Verlaufseffekt 5
		208 - 233	Verlaufseffekt 6
		234 - 255	Verlaufseffekt 7
15	Effektgeschwindigkeit	0 - 255	Eingebaute Programm-Effektgeschwindigkeit, von langsam bis schnell
16	Lichtstreifendimmung	0 - 255	Lichtbanddimmung
17	Lichtstreifen-Stroboskop	0 - 3	Der Lichtstreifen ist ausgeschaltet
		4 - 103	Der Lichtstreifen blinkt regelmäßig und die Geschwindigkeit wechselt von langsam zu schnell
		104 - 107	Der Lichtstreifen ist eingeschaltet
		108 - 207	Der Lichtstreifenimpuls blinkt und die Geschwindigkeit wechselt von langsam zu schnell
		208 - 212	Der Lichtstreifen ist eingeschaltet
		213 - 225	Der Lichtstreifen blinkt zufällig und langsam
		226 - 238	Der Lichtstreifen ist zufällig blitzend, mittlere Geschwindigkeit
		239 - 251	Der Lichtstreifen blinkt zufällig und schnell
		252 - 255	Der Lichtstreifen ist eingeschaltet
18	Lichtstreifen rot	0 - 255	Lichtstreifen rot
19	Lichtstreifen grün	0 - 255	Lichtstreifen grün
20	Lichtstreifen blau	0 - 255	Lichtstreifen blau
21	Eingebaute Effekte	1 - 63	Effekt 1
		64 - 127	Effekt 2
		128 - 191	Effekt 3
		192 - 255	Effekt 4
22	Geschwindigkeit des Lichtstreifeneffekts	0 - 255	Die eingebaute Effektgeschwindigkeit des Lichtstreifens wechselt von langsam auf schnell
23	Zurücksetzen	0-199	Die Lampen sind selbstfahrend
		200-205	Die Lampe bleibt 5 Sekunden lang zum Zurücksetzen
		206-255	Keine Funktion

Perle 4 en 1 Surface Mobile Tête

Lumière du visage



Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour la première fois !

1.. Chaud conseils

Merci pour choisir les produits de notre entreprise. Nous promettons solennellement que chaque produit a subi un strict contrôle de qualité avant d'être libéré à la vente pour assurer qu'il réalise la meilleure performance. Après avoir reçu le produit, s'il vous plaît soigneusement ouvrir la boîte et vérifier tout le contenu et les pièces de rechange pour s'assurer que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et est intact. Si vous trouvez tout dommage ou des pièces manquantes, s'il vous plaît contactez-nous dans les temps, nous sommes prêts à prendre soin de vous dès que possible.

Liste de colisage

Scène Éclairage	1 pièce
Pouvoir Corde	1 pièce
Support à verrouillage rapide	1 pièce
Manuel d'utilisation	1 pièce

2. Description du fonctionnement des fonctions du menu



MENU	MENU FONCTION	SOUS-PAGES	INSTRUCTION
ADDR	Adresse DMX	A001-A512	Réglage de l'adresse DMX
CHnd	Mode canal	CH 23	Réglage du mode canal
Soun	Activation vocale Mode	Sou 1	Lumière et son fermés Contrôle Mode
		Sou 2	Lumière ouverte et Mode de contrôle du son
Auto	Automoteur Mode	Auto 1	Rapide Autonome
		Auto 2	Lent Auto-alimenté
SE08	Sensibilité Paramètre	SE 01- SE 10	Réglage de la sensibilité
LED	Afficher Paramètre	DÉSACTIVÉ	Non bouton presse après 60 ans secondes
		Non	Affichage LED toujours sur
DISP	Afficha ge inversé	DÉSACTIVÉ	Écran vers l'avant afficher
		Non	Affichage à l'envers de l'écran
CURU	Variateur paramètre	Doubler	Gradation linéaire
		SquA	Courbe exponentielle
		Insq	Courbe logarithmique
		scuR	Courbe en S atténuation
RESt	Réinitialiser		

3. Précautions à prendre pour une utilisation en toute sécurité

- (1) À assurer sûr utiliser, être bien sûr à prise le pouvoir corde dans un fondé sortie à prévenir électrique choc et dysfonctionnement électrique.
- (2) Pour réduire le risque de feu ou électrique choc, continue le produit loin depuis pluie et humidité, et ne placez pas d'objets inflammables à proximité du produit.
- (3) À assurer approprié opération de la produit, installer il dans un bien ventilé zone et faire bien sûr qu'il y a est à moins 50 cm (20 pouces) de espace .
- (4) Avant d'effectuer toute opération ou maintenance, assurez-vous de débrancher l' alimentation fournir à le équipement pour assurer sécurité.
- (5) Le unité devrait être utilisé dans un environnement où le température est ci-dessous 40°C et le maximum température devrait pas dépasser 45°C.
- (6) Si le produit ne fonctionne pas, s'il vous plaît arrêter d'utiliser il immédiatement et contact technique soutien pour réparation professionnelle ; ne démontez pas le produit vous-même.
- (7) Regarder directement à un fort lumière source pour un long temps peut cause œil inconfort, s'il vous plaît évitez il .
- (8) S'il te plaît note que ce fixation est conçu pour scène effets et est pas approprié pour tous les jours maison éclairage.
- (9) Quand installation le fixation, s'il te plaît faire bien sûr que le support vis sont fermement resserré à éviter les vibrations ou les mouvements pendant le fonctionnement.
- (10) Pour sécurité, s'il te plaît avoir le fixation installé par un professionnel dans un emplacement dehors de portée de enfants.

4. Tableau des canaux de contrôle DMX



Ch	Fonction	Valeur	Instruction
1	Horizontal mouvement	0 - 255	Horizontal mouvement 0 ~ 540 degrés
2	Horizontal Réglage fin	0 - 255	Réglage fin horizontal
3	Verticale mouvement	0 - 255	Verticale mouvement 0 ~ 270 degrés
4	Réglage fin vertical	0 - 255	Réglage fin vertical
5	Moteur Vitesse	0 - 255	Vitesse du moteur du plus rapide à le plus lent
6	Atténuation	0 - 255	Linéaire atténuation 0 ~ 100%
7	Stroboscope	0 - 3	Fermé lumière
		4 - 103	Régulier stroboscope, vitesse la plus lente à le plus rapide
		104 - 107	Ouvrir
		108 - 207	Impulsion stroboscope, du plus lent au plus rapide
		208 - 212	Ouvrir
		213 - 225	Stroboscope aléatoire, lent
		226 - 238	Stroboscope aléatoire, moyen vitesse
		239 - 251	Stroboscope aléatoire, Rapide
		252 - 255	Stroboscope aléatoire, Rapide
8	Rouge	0 - 255	Rouge linéaire gradation 0 ~ 100%

9	Vert	0 - 255	Vert Linéaire gradation 0 ~ 100%
10	Bleu	0 - 255	Bleu Linéaire atténuation 0 ~ 100%
11	Blanc	0 - 255	Blanc linéaire gradation 0 ~ 100%.
12	Température de couleur	1 - 255	8500K - 2800K
13	Couleur Macro	0 - 9	Non effet
		10 - 255	Couleur Macro
14	Intégré Effets	1 -- 25	Effet de dégradé
		26 - 51	Chasse effet
		52 - 77	Effet arc-en-ciel
		78 - 103	Disparaître Effet 1
		104 - 129	Disparaître Effet 2
		130 - 155	Disparaître 3
		156 - 181	Disparaître 4
		182 - 207	Pente 5
		208 - 233	Pente 6
		234 - 255	Disparaître Effet 7
15	Vitesse de l'effet	0 - 255	Intégré vitesse de l'effet du programme, lent à rapide
16	Bande Atténuation	0 - 255	Bande lumineuse atténuation
17	Bande Stroboscope	0 - 3	Fermé bande lumineuse
		4 - 103	Bande règle stroboscopique, vitesse du lent au rapide
		104 - 107	Bande ouvrir
		108 - 207	Bande stroboscope à impulsions, lent trop vite vitesse
		208 - 212	Bande Sur
		213 - 225	Stroboscope aléatoire, lent
		226 - 238	Stroboscope aléatoire, moyen vitesse
		239 - 251	Stroboscope aléatoire, Rapide
		252 - 255	Stroboscope aléatoire, Rapide
18	Bande Rouge	0 - 255	Stroboscope aléatoire, Lent
19	Vert Bande	0 - 255	Stroboscope aléatoire, Lent
20	Bande Bleu	0 - 255	Stroboscope aléatoire, moyen vitesse
21	Intégré Effets	1 - 63	Effet 1
		64 - 127	Effet 2
		128 - 191	Effet 3
		192 - 255	Effet 4
22	Bande Vitesse de l'effet	0 - 255	Lampe avec intégré vitesse de l'effet , de lent trop vite
23	Réinitialiser	0-199	Les lampes s'auto-alimentent
		200-205	Prise pour 5 secondes à réinitialiser
		206-255	Aucune fonction

Cuentas 4 en 1 Superficie Emocionante

Cabeza Luz de cara



¡Lea atentamente este manual antes de usarlo por primera vez!

1.. Caliente consejos

Gracias para Eligiendo los productos de nuestra empresa. Prometer solemnemente eso cada producto tiene sufrido estricto calidad control antes ser liberado a el mercado a asegurar eso él logra el mejor actuación estado. Después recepción el producto, por favor con cuidado abierto el caja y controlar todo El contenido y piezas de repuesto para Asegúrese de que el producto tenga No ha sido dañado durante transporte y es intacto. Si tú encontrar cualquier daño o faltan piezas, por favor contacto a nosotros en tiempo , nosotros voluntad llevar cuidado de Es para ti como pronto como sea posible .

Lista de embalaje

Escenario Iluminación	1 piezas
Fuerza Cable	1 piezas
Soporte de bloqueo rápido	1 piezas
Manual de usuario	1 piezas

2. Descripción de la operación de la función del menú



MENÚ	MENÚ FUNCIÓN	SUBPÁGINAS	INSTRUCCIÓN
ADDR	Dirección DMX	A001-A512	Configuración de dirección DMX
CHnd	Modo canal	Capítulo 23	Configuración del modo de canal
Soun	Activado por voz Modo	Yo 1	Luz y sonido cerrados Control Modo
		Yo 2	Luz abierta y Modo de control de sonido
Auto	Autopropulsa do Modo	1 de agosto	Rápido Auto-ejecución
		2 de agosto	Lento Autoalimentado
SE08	Sensibilidad Configuración	SE 01- SE 10	Ajuste de sensibilidad
LED	Mostrar Configuración	APAGADO	No botón prensa Después de los 60 artículos de segunda clase
		No	Pantalla LED siempre en
DISP	Mostrar reverso	APAGADO	Pantalla hacia adelante mostrar
		No	Visualización de pantalla hacia atrás
CURU	Regulador de intensidad configuración	Línea	Atenuación lineal
		Escuadrón	Curva exponencial
		Insc	Curva logarítmica
		escarbar	Curva en forma de S oscurecimiento
RESt	Reiniciar		

3. Precauciones para un uso seguro

- (1) A asegurar seguro usar, ser seguro a enchufar el fuerza cable en a conectado a tierra salida a prevenir eléctrico Choque y mal funcionamiento eléctrico.
- (2) Para reducir el riesgo de fuego o eléctrico choque, mantener El producto lejos de lluvia y humedad, y No coloque objetos inflamables cerca del producto.
- (3) A asegurar adecuado operación del producto, instalar él en a bien ventilado área y hacer Seguro que hay es en el menos 50 centímetros (20 pulgadas) de espacio .
- (4) Antes de realizar cualquier operación o mantenimiento, asegúrese de Desconecte la alimentación suministrar a el equipo para asegurar seguridad.
- (5) El unidad debería ser usado en un ambiente dónde el temperatura es abajo 40°C y El máximo temperatura debería no superar los 45°C.
- (6) Si El producto no funciona correctamente, por favor dejar de usar él inmediatamente y contacto técnico apoyo para reparación profesional; no desmonte el producto usted mismo.
- (7) Mirando directamente en a fuerte luz fuente para a largo tiempo puede causa ojo malestar, Por favor evite él .
- (8) Por favor nota eso este artículos fijos es diseñado para escenario efectos y es no adecuado para a diario hogar iluminación.
- (9) Cuando Instalación el artículos fijos, por favor hacer seguro eso el soporte tornillos son firmemente apretado a Evitar vibraciones o movimientos durante el funcionamiento.
- (10) Para seguridad, por favor tener el arreglar la tura instalado por a profesional en a ubicación afuera de alcance de niños.

4. Tabla de canales de control DMX



C	Función	Valor	Instrucción
1	Horizontal movimiento	0 - 255	Horizontal movimiento 0 ~540 grados
2	Horizontal Sintonia FINA	0 - 255	Ajuste fino horizontal
3	Vertical movimiento	0 - 255	Vertical movimiento 0 ~ 270 grados
4	Ajuste fino vertical	0 - 255	Ajuste fino vertical
5	Motor Velocidad	0 - 255	Velocidad del motor desde el más rápido a el más lento
6	Atenuación	0 - 255	Lineal oscurecimiento 0 ~ 100%
7	Luz estroboscópica	0 - 3	Cerrado luz
		4 - 103	Regular estroboscópico, velocidad desde el más lento a lo más rápido
		104 - 107	Abierto
		108 - 207	Legumbres estroboscópico, del más lento al más rápido
		208 - 212	Abierto
		213 - 225	Estroboscopio aleatorio, lento
		226 - 238	Estroboscopio aleatorio, medio velocidad
		239 - 251	Estroboscopio aleatorio Rápido
		252 - 255	Estroboscopio aleatorio Rápido
8	Rojo	0 - 255	Rojo lineal oscurecimiento 0 ~ 100%

9	Verde	0 - 255	Verde Lineal oscurecimiento 0 ~ 100%
10	Azul	0 - 255	Azul Lineal oscurecimiento 0 ~ 100%
11	Blanco	0 - 255	Blanco lineal oscurecimiento 0 ~ 100%.
12	Temperatura del color	1 - 255	8500K - 2800K
13	Color Macro	0 - 9	No efecto
		10 - 255	Color Macro
14	Incorporado Efectos	1 -- 25	Efecto degradado
		26 - 51	Perseguir efecto
		52 - 77	Efecto arcoiris
		78 - 103	Desteñir Efecto 1
		104 - 129	Desteñir Efecto 2
		130 - 155	Desteñir 3
		156 - 181	Desteñir 4
		182 - 207	Gradiente 5
		208 - 233	Gradiente 6
		234 - 255	Desteñir Efecto 7
15	Efecto Velocidad	0 - 255	Incorporado velocidad del efecto del programa, lento para rápido
16	Banda Atenuación	0 - 255	Tira de luz oscurecimiento
17	Banda Luz estroboscópica	0 - 3	Cerrado tira de luz
		4 - 103	Banda regla estroboscópica, velocidad lento a rápido
		104 - 107	Banda abierto
		108 - 207	Banda luz estroboscópica de pulso, lenta demasiado rápido velocidad
		208 - 212	Banda En
		213 - 225	Estroboscopia aleatorio, lento
		226 - 238	Estroboscopia aleatorio, medio velocidad
		239 - 251	Estroboscopia aleatorio Rápido
		252 - 255	Estroboscopia aleatorio Rápido
18	Banda Rojo	0 - 255	Estroboscopia aleatorio Lento
19	Verde Banda	0 - 255	Estroboscopia aleatorio Lento
20	Banda Azul	0 - 255	Estroboscopia aleatorio, medio velocidad
21	Incorporado Efectos	1 - 63	Efecto 1
		64 - 127	Efecto 2
		128 - 191	Efecto 3
		192 - 255	Efecto 4
22	Banda Efecto Velocidad	0 - 255	Lámpara con incorporado efecto de velocidad, de lento demasiado rápido
23	Reiniciar	0-199	Las lámparas se accionan solas
		200-205	Sostener para 5 artículos de segunda clase a reiniciar
		206-255	Sin función

Perlina 4- IN -1 Superficie In movimento Testa Luce del viso



Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per la prima volta!

1.. Caldo suggerimenti

Grazie per scegliendo i prodotti della nostra azienda. Noi promettere solennemente Quello ogni prodotto t ha subito rigoroso qualità controllare Prima essendo rilasciato A IL mercato A garantire Quello Esso realizza IL migliore prestazione stato. Dopo ricevere IL prodotto, Per favore accuratamente aprire IL scatola E controllo Tutto il contenuto E pezzi di ricambio per assicurarsi che il prodotto abbia non essere stato danneggiato durante trasporto ed è intatto. Se Voi Trovare qualsiasi danno o parti mancanti, per favore contatto noi In tempo , Noi Volere Prendere cura Di per te come Presto il più possibile .

Lista imballaggio

Palcoscenico Illuminazione	1 PZ
Energia Cavo	1 PZ
Staffa di bloccaggio rapido	1 PZ
Manuale d'uso	1 PZ

2. Descrizione delle funzioni del menu



MENU	MENU FUNZIONE	SOTTOPAGINE	ISTRUZIONE
ADDR	Indirizzo DMX	Da A001 a A512	Impostazione indirizzo DMX
CHnd	Modalità canale	CAPITOLO 23	Impostazione della modalità canale
Soun	Attivato tramite comando vocale Modalità	Sotto 1	Chiuso Luce e Suono Controllo Modalità
		Suo 2	Apri Luce e Modalità di controllo del suono
Auto	Semovente Modalità	Aut 1	Veloce Auto-funzionante
		Aut 2	Lento Autoalimentato
SE08	Sensibilità Collocamento	SE 01- SE 10	Impostazione della sensibilità
LED	Display Collocamento	SPENTO	NO pulsante premere dopo 60 secondi
		NO	Schermo LED Sempre SU
DISP	Visualizza inverso	SPENTO	Schermo in avanti display
		NO	Visualizzazione dello schermo all'indietro
CURU	Oscuratore collocamento	Linea	Oscuramento lineare
		Squama	Curva esponenziale
		Domanda	Curva logaritmica
		Scuro	Curva a S oscuramento
RESt	Reset		

3. Precauzioni per un uso sicuro

- (1) A garantire sicuro utilizzo, Essere Sicuro A tappo IL energia corda in UN a terra presa A impedire elettrico scosse e malfunzionamenti elettrici.
- (2) Per ridurre il rischio di fuoco o elettrico shock, mantieni il prodotto lontano da piovare E umidità, E non posizionare oggetti infiammabili vicino al prodotto.
- (3) A garantire corretto operazione del prodotto, installare Esso In UN ben ventilato zona E Fare certo che c'è È A meno 50 centimetri (20 pollici) Di spazio .
- (4) Prima di eseguire qualsiasi operazione o manutenzione, assicurarsi di scollegare l'alimentazione fornitura A IL attrezzature per garantire sicurezza.
- (5) IL unità Dovrebbe Essere usato In UN ambiente Dove IL temperatura È sotto 40°C E il massimo temperatura Dovrebbe non superare i 45°C.
- (6) Se il prodotto non funziona correttamente, per favore smettere di usare Esso immediatamente E contatto tecnico supporto per riparazione professionale; non smontare il prodotto da soli.
- (7) Guardare direttamente A UN forte leggero fonte per UN lungo tempo Maggio causa occhio malessere, per favore evita Esso .
- (8) Per favore nota Quello Questo apparecchio È progettato per palcoscenico effetti E È non adatto per quotidiano casa illuminazione.
- (9) Quando installazione IL apparecchio, Per favore Fare Sicuro Quello IL parentesi viti Sono fermamente serrato A impedire vibrazioni o movimenti durante il funzionamento.
- (10) Per sicurezza, Per favore Avere IL fissare la tura installato di UN professionale In UN posizione fuori di portata Di bambini.

4. Tabella dei canali di controllo DMX



Cap .	Funzione	Valore	Istruzione
1	Orizzontale movimento	0 - 255	Orizzontale movimento 0 ~ 540 gradi
2	Orizzontale Ritocchi	0 - 255	Regolazione fine orizzontale
3	Verticale movimento	0 - 255	Verticale movimento 0 ~ 270 gradi
4	Regolazione fine verticale	0 - 255	Regolazione fine verticale
5	Motore Velocità	0 - 255	Velocità del motore dal più veloce A più lento
6	Oscuramento	0 - 255	Lineare oscuramento 0 ~ 100%
7	Stroboscopio	0 - 3	Chiuso leggero
		4 - 103	Regolare strobo, velocità dal più lento A più veloce
		104 - 107	Aprire
		108 - 207	Impulso strobo, dal più lento al più veloce
		208 - 212	Aprire
		213 - 225	Stroboscopio casuale, lento
		226 - 238	Stroboscopio casuale, medio m velocità
		239 - 251	Stroboscopio casuale, Veloce
		252 - 255	Stroboscopio casuale, Veloce
8	Rosso	0 - 255	Rosso lineare oscuramento 0 ~ 100%

9	Verde	0 - 255	Verde Lineare oscuramento 0 ~ 100%
10	Blu	0 - 255	Blu Lineare oscuramento 0 ~ 100%
11	Bianco	0 - 255	Bianco lineare oscuramento 0 ~ 100%.
12	Temperatura del colore	1 - 255	8500K - 2800K
13	Colore Macro	0 - 9	NO effetto
		10 - 255	Colore Macro
14	Costruito - in Effetti	1 -- 25	Effetto gradiente
		26 - 51	Caccia effetto
		52 - 77	Effetto arcobaleno
		78 - 103	Dissolvenza Effetto 1
		104 - 129	Dissolvenza Effetto 2
		130 - 155	Dissolvenza 3
		156 - 181	Dissolvenza 4
		182 - 207	Pendenza 5
		208 - 233	Pendenza 6
		234 - 255	Dissolvenza Effetto 7
15	Velocità dell'effetto	0 - 255	Incorporato velocità dell'effetto del programma, lento a veloce
16	Striscia Oscuramento	0 - 255	Striscia luminosa oscuramento
17	Striscia Stroboscopio	0 - 3	Chiuso striscia luminosa
		4 - 103	Striscia regola strobo, velocità da lento a veloce
		104 - 107	Striscia aprire
		108 - 207	Striscia strobo a impulsi, lento troppo veloce velocità
		208 - 212	Striscia SU
		213 - 225	Stroboscopio casuale, lento
		226 - 238	Stroboscopio casuale, medio m velocità
		239 - 251	Stroboscopio casuale, Veloce
		252 - 255	Stroboscopio casuale, Veloce
18	Striscia Rosso	0 - 255	Stroboscopio casuale, Lento
19	Verde Striscia	0 - 255	Stroboscopio casuale, Lento
20	Striscia Blu	0 - 255	Stroboscopio casuale, medio m velocità
21	Costruito - in Effetti	1 - 63	Effetto 1
		64 - 127	Effetto 2
		128 - 191	Effetto 3
		192 - 255	Effetto 4
22	Striscia Velocità dell'effetto	0 - 255	Lampada con incorporato velocità dell'effetto , da lento troppo veloce
23	Reset	0-199	Le lampade si guidano da sole
		200-205	Presa per 5 secondi A reset
		206-255	Nessuna funzione

4- IN -1 korálek Povrch Stěhování Hlava Světlo tváře



Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod !

1.. Teplý tipy

Děkuju pro výběr produktů naší společnosti. My slavnostně slíbím že každý produkt t má podstoupil přísný kvalita y řízení před bytost propuštěn na a trh na zajistit že to dosáhne a nejlepší výkon postavení. Po přijímání a produkt, prosím opatrně OTEVŘENO a krabice a kontrola vše obsah a náhradní díly do ujistěte se, že výrobek má nebyl poškozené během přeprava a je neporušený. Li Vy nalézt jakékoli poškození nebo chybějící části, prosím kontakt nás v čas e, my vůle vzít péče z to pro tebe jako brzy jak je to možné .

Seznam balení

Fáze Osvětlení	1KS
Moc Cord	1KS
Rychloupínací držák	1KS
Uživatelská příručka	1KS

2. Funkce nabídky Popis činnosti




MENU	MENU FUNKCE	PODSTRÁNKY	NÁVOD
ADDR	DMX adresa	A001-A512	Nastavení DMX adresy
CHnd	Režim kanálu	CH 23	Nastavení režimu kanálu
Soun	Aktivováno hlasem Režim	Sou 1	Uzavřené světlo a zvuk kontrola l Režim
		Sou 2	Otevřete Světlo a Režim ovládání zvuku
Auto	Samohybný Režim	Au 1	Rychle Samoběžné
		Au 2	Pomalý Vlastní pohon
SE 08	Citlivost Nastavení	SE 01- SE 10	Nastavení citlivosti
LED	Zobrazit Nastavení	VYPNUTO	Žádný tlačítko stiskněte po 60 sekundy
		žádný	LED displej vždy na
DISP	Zobrazení obráceně	VYPNUTO	Obrazovka dopředu zobrazit
		žádný	Zobrazení obrazovky dozadu
CURU	Stmívač nastavení	Čára	Lineární stmívání
		SquA	Exponenciální křivka
		Insq	Logaritmická křivka
		scuR	S- křivka stmívání
Odpočinek	Resetovat		

3. Opatření pro bezpečné použití

- (1) Na zajistit trezor použití, být jistě na zástrčka a moc šňůra do A uzemněný vývod na zabránit t elektrický šok a elektrická porucha.
- (2) Snížit riziko ohně nebo elektrické šok, drž se produkt pryč z dešť a vlhkost, a neumisťujte do blízkosti výrobku hořlavé předměty.
- (3) Na zajistit správné operace z produkt, instalovat to v A dobře větrané plocha a udělat určitě tam je na nejméně 50 cm (20 palce) z prostor .
- (4) Před provedením jakékoli operace nebo údržby se ujistěte odpojte napájení zásobování na a zařízení zajistit bezpečnost.
- (5) The jednotka by měl být použitý v an životní prostředí kde a teplota je níže 40 °C a maximum teplota by měl ne překročit 45°C.
- (6) Pokud výrobek nefunguje, prosím přestat používat to ihned a kontakt technický podporovat t pro profesionální opravy; výrobek sami nerozebírejte.
- (7) Při pohledu přímo na A silný světlo zdroj pro A dlouho čas květen příčina oko nepohodlí, prosím vyhněte se to .
- (8) Prosím poznámka že tento příslušenství je navržený pro fáze efekty a je ne vhodný pro denní domov osvětlení.
- (9) Když instalace a příslušenství, Prosím udělat jistě že a konzola šrouby jsou pevně dotažené na zabránit vibracím nebo pohybu během provozu.
- (10) Pro bezpečnost, Prosím mít a upevnit nainstalováno podle A profesionální v A umístění ven dosahu z děti.

4. Tabulka řídicích kanálů DMX



Ch	Funkce	Hodnota	Návod
1	Horizontální hnutí	0 - 255	Horizontální pohyb 0 ~540 stupně
2	Horizontální Jemné ladění	0 - 255	Jemné horizontální nastavení
3	Vertikální hnutí	0 - 255	Vertikální pohyb 0 ~ 270 stupně
4	Jemné vertikální nastavení	0 - 255	Jemné vertikální nastavení
5	Motor Rychlost	0 - 255	Rychlost motoru od nejvyšší na nejpomalejší
6	Stmívání	0 - 255	Lineární stmívání 0 ~ 100 %
7	Stroboskop	0 - 3	ZAVŘENO světlo
		4 - 103	Pravidelný stroboskop, rychlost od m nejpomalejší na nejrychlejší
		104 - 107	OTEVŘENO
		108 - 207	Puls stroboskop, od nejpomalejšího po nejrychlejší
		208 - 212	OTEVŘENO
		213 - 225	Náhodný stroboskop, pomalý
		226 - 238	Náhodný stroboskop, střední m rychlost
		239 - 251	Náhodný stroboskop, Rychle
		252 - 255	Náhodný stroboskop, Rychle
8	Červený	0 - 255	Červený lineární stmívání 0 ~ 100 %

9	Zelený	0 - 255	Zelený Lineární stmívání 0 ~ 100 %
10	Modrý	0 - 255	Modrý Lineární stmívání 0 ~ 100 %
11	Bílý	0 - 255	Bílý lineární stmívání 0 ~ 100 %.
12	Teplota barev	1 - 255	8500 tis - 2800 tis
13	Barva Makro	0 - 9	Žádný účinek
		10 - 255	Barva Makro
14	Vestavěný Efekty	1 -- 25	Gradientní efekt
		26 - 51	Honit účinek
		52 - 77	Duhový efekt
		78 - 103	Vyblednout Účinek 1
		104 - 129	Vyblednout Účinek 2
		130 - 155	Vyblednout 3
		156 - 181	Vyblednout 4
		182 - 207	Gradient 5
		208 - 233	Gradient 6
		234 - 255	Vyblednout Účinek 7
15	Rychlost efektu	0 - 255	Vestavěný rychlost programového efektu, pomalu rychle
16	Pás Stmívání	0 - 255	Světelný proužek stmívání
17	Pás Stroboskop	0 - 3	ZAVŘENO světelný pás
		4 - 103	Pás vládne stroboskop, rychlost pomalu až rychle
		104 - 107	Pás OTEVŘENO
		108 - 207	Pás pulzní stroboskop, pomalý postit se rychlost
		208 - 212	Pás Na
		213 - 225	Náhodný stroboskop, pomalý
		226 - 238	Náhodný stroboskop, střední m rychlost
		239 - 251	Náhodný stroboskop, Rychle
		252 - 255	Náhodný stroboskop, Rychle
18	Pás Červený	0 - 255	Náhodný stroboskop, Pomalý
19	Zelený Pás	0 - 255	Náhodný stroboskop, Pomalý
20	Pás Modrý	0 - 255	Náhodný stroboskop, střední m rychlost
21	Vestavěný Efekty	1 - 63	Účinek 1
		64 - 127	Účinek 2
		128 - 191	Účinek 3
		192 - 255	Účinek 4
22	Pás Rychlost efektu	0 - 255	Lampa s vestavěný rychlost účinku , od pomalé postit se
23	Resetovat	0-199	Lampy se řídí samy
		200-205	Držet za 5 sekundy na resetovat
		206-255	Žádná funkce

Koralik 4 w 1 Powierzchnia

Poruszający Głowa

Światło na twarz



Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie tę instrukcję !

1. Ciepło porady

Dziękuję Do wybierając produkty naszej firmy. My uroczyscie obiecuję To każdy produkt t ma przeszedł ścisły jakoś kontrola zanim istnienie wydany Do ten rynek Do zapewnić To To osiąga ten to, co najlepsze wydajność status. Po otrzymujący ten produkt, Proszę ostrożnie Otwarte ten skrzynka I sprawdzać Wszystko Zawartość I części zamienne do upewnij się, że produkt ma nie było uszkodzony podczas transport i jest nienaruszony. Jeśli Ty znajdować jakiegokolwiek uszkodzenia lub brakujące części, proszę kontakt nas W czas , My będzie Brać pielęgnacja z to dla ciebie jako Wkrótce jak to możliwe .

Lista rzeczy do spakowania

Scena Oświetlenie	1 SZT.
Moc Sznur	1 SZT.
Szybki uchwyt blokujący	1 SZT.
Instrukcja obsługi	1 SZT.

2. Opis działania funkcji menu




MENU	MENU FUNKCJONOWAC	PODSTRONY	INSTRUKCJA
ADRES	Adres DMX	A001-A512	Ustawienie adresu DMX
CHnd	Tryb kanału	ROZDZIAŁ 23	Ustawienie trybu kanału
Dźwięk	Aktywowane głoŝem Tryb	Dz 1	Zamknięte Światło i Dźwięk Kontrola Tryb
		Dz 2	Otwórz światło i Tryb sterowania dźwiękiem
Automatyczny	Samojezdny Tryb	Autko 1	Szybko Samodzielnie działający
		Autko 2	Powolny Samozasilany
Południowy Wschód 08	Wrażliwość Ustawienie	01- 01- 01	Ustawienie czułości
PROWADZONY	Wyświetlacz Ustawienie	WYŁĄCZONY	NIE przycisk naciskać po 60 towary drugiej jakości
		NIE	Wyświetlacz LED zawsze NA
WYŚWIETLAĆ	Wyświetlacz odwróconą stroną	WYŁĄCZONY	Ekran do przodu wyświetlacz
		NIE	Wyświetlanie ekranu do tyłu
CURU	Opornik ustawienie	Linia	Ściemnianie liniowe
		SquA	Krzywa wykładnicza
		Zapytanie	Krzywa logarytmiczna
		skurwysyn	Krzywa S ściemnianie
Odpoczynek	Nastawić		

3. Środki ostrożności dla bezpiecznego stosowania

- (1) Do zapewnić bezpieczna używać, Być Jasne Do wtyczka ten moc sznur do A uziemiony wylot Do zapobiegać elektryczny porażenie prądem i awaria elektryczna.
- (2) Aby zmniejszyć ryzyko ogniowy lub elektryczny szok, trzymaj Produkt z dala z deszcz I wilgoć, I Nie umieszczać w pobliżu produktu przedmiotów łatwopalnych.
- (3) Do zapewnić właściwy działanie z produkt, zainstalować To W A dobrze wentylowany obszar I robić pewnie tam Jest Na najmniej 50 cm (20 cale) z przestrzeń .
- (4) Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności lub prac konserwacyjnych należy upewnić się, odłączyć zasilanie dostarczać Do ten sprzęt zapewniający bezpieczeństwo.
- (5) Ten jednostka powinien Być używany W jakiś środowisko Gdzie ten temperatura Jest poniżej 40°C I Maksymalny temperatura powinien nie przekraczać 45°C.
- (6) Jeśli produkt nie działa prawidłowo, proszę przestań używać To natychmiast I kontakt techniczny wsparcie Do naprawa profesjonalna; nie rozmontowuj produktu samodzielnie.
- (7) Patrzenie bezpośrednio Na A mocny światło źródło Do A długi czas moc przyczyna oko dyskomfort, proszę unikać To .
- (8) Proszę notatka To Ten osprzęt Jest zaprojektowany Do scena ruchomości I Jest nie odpowiedni Do codziennie dom oświetlenie.
- (9) Gdy instalowanie ten osprzęt, Proszę robić Jasne To ten nawias śruby Czy mocno zaciśnięty Do zapobiegać drganiom i ruchom podczas pracy.
- (10) Dla bezpieczeństwo, Proszę Posiadać ten naprawić zainstalowany przez A profesjonalny W A lokalizacja na zewnątrz zasięgu z dzieci.

4. Tabela kanałów sterowania DMX



Cz	Funkcjonować	Wartość	Instrukcja
1	Poziomy ruch	0 - 255	Poziomy ruch 0 ~540 stopnie
2	Poziomy Dokładne dostrajanie	0 - 255	Dokładna regulacja pozioma
3	Pionowy ruch	0 - 255	Pionowy ruch 0 ~ 270 stopnie
4	Pionowa precyzyjna regulacja	0 - 255	Pionowa precyzyjna regulacja
5	Silnik Prędkość	0 - 255	Prędkość silnika od najszybszej Do najwolniejszy
6	Ściemnianie	0 - 255	Liniowy ściemnianie 0 ~ 100%
7	Stroboskop	0 - 3	Zamknięte światło
		4 - 103	Regularny stroboskop, prędkość od m najwolniejszego Do najszybszy
		104 - 107	Otwarte
		108 - 207	Puls stroboskop, od najwolniejszego do najszybszego
		208 - 212	Otwarte
		213 - 225	Losowy stroboskop, powolny
		226 - 238	Losowy stroboskop, średni prędkość
		239 - 251	Losowy stroboskop, Szybko
		252 - 255	Losowy stroboskop, Szybko
8	Czerwony	0 - 255	Czerwony liniowy ściemnianie 0 ~ 100%

9	Zielony	0 - 255	Zielony Liniowy ściemnianie 0 ~ 100%
10	Niebieski	0 - 255	Niebieski Liniowy ściemnianie 0 ~ 100%
11	Biały	0 - 255	Biały liniowy ściemnianie 0 ~ 100%.
12	Temperatura barwowa	1 - 255	8500 tys. - 2800 tys.
13	Kolor Makro	0 - 9	NIE efekt
		10 - 255	Kolor Makro
14	Wbudowany Ruchomości	1 -- 25	Efekt gradientu
		26 - 51	Pościg efekt
		52 - 77	Efekt tęczy
		78 - 103	Znikać Efekt 1
		104 - 129	Znikać Efekt 2
		130 - 155	Znikać 3
		156 - 181	Znikać 4
		182 - 207	Gradient 5
		208 - 233	Gradient 6
		234 - 255	Znikać Efekt 7
15	Prędkość efektu	0 - 255	Wbudowany prędkość efektu programu, powoli do szybko
16	Pas Ściemnianie	0 - 255	Pasek świetlny ściemnianie
17	Pas Stroboskop	0 - 3	Zamknięte pasek świetlny
		4 - 103	Pas rządzić stroboskopem, prędkość wolno do szybko
		104 - 107	Pas Otwarte
		108 - 207	Pas pulsujący stroboskop, wolny pościć prędkość
		208 - 212	Pas NA
		213 - 225	Losowy stroboskop, powolny
		226 - 238	Losowy stroboskop, średni prędkość
		239 - 251	Losowy stroboskop, Szybko
		252 - 255	Losowy stroboskop, Szybko
18	Pas Czerwony	0 - 255	Losowy stroboskop, Powolny
19	Zielony Pas	0 - 255	Losowy stroboskop, Powolny
20	Pas Niebieski	0 - 255	Losowy stroboskop, średni prędkość
21	Wbudowany Ruchomości	1 - 63	Efekt 1
		64 - 127	Efekt 2
		128 - 191	Efekt 3
		192 - 255	Efekt 4
22	Pas Prędkość efektu	0 - 255	Lampa z wbudowany efekt prędkości, od powolnej pościć
23	Nastawić	0-199	Lampy napędzają się same
		200-205	Trzymać dla 5 towary drugiej jakości Do nastawić
		206-255	Brak funkcji

4 Az 1- Ben Gyöngy Felület Mozgó Fej Arcfény



Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet !

1.. Meleg tippek

Köszönöm mert cégünk termékeinek kiválasztásában. Mi ünnepélyesen ígéretet tenni hogy minden termék t van átesett szigorú minőség y ellenőrzés előtt lény kiadva hogy a piac hogy biztosítsa hogy azt eléri a legjobb teljesítmény állapot. Utána fogadó a termék, kérlek, bánj gondosan nyitott a doboz és ellenőrzés minden a tartalom és alkatrészek győződjön meg arról, hogy a termék rendelkezik nem volt sérült alatt szállítás és van ép. Ha te lelet bármilyen kár vagy hiányzó alkatrészek, kérjük érintkezés minket ban idő e, mi akarat vesz gondoskodás a neked úgy, ahogy hamar amennyire csak lehetséges.

Csomaglista

Színpad Világítás	1 db
Hatalom Zsinór	1 db
Gyorszáras konzol	1 db
Felhasználói kézikönyv	1 db


2. Menü Funkció Művelet Leírás



MENÜ	MENÜ FUNKCIÓ	ALOLDALAK	OKTATÁS
CÍM	DMX cím	A001-A512	DMX címbeállítás
CHnd	Csatorna mód	23. fejezet	Csatorna mód beállítása
Hang	Hangvezérelt Mód	Dél 1	Zárt fény és hang Vezérlés Mód
		Dél 2	Nyissa meg a fényt és Hangvezérlési mód
Autó	Önjáró Mód	1. autó	Gyors Önműködő
		2. autó	Lassú Önállóan működő
DK 08	Érzékenys ég Beállítás	DK 01- DK 10	Érzékenység beállítása
LED	Kijelző Beállítás	LE	Nem gomb sajtó 60 után másodperc
		nem	LED kijelző mindig -on
KIJELZŐ	Kijelző fordított	LE	Képernyő előre kijelző
		nem	Képernyő visszafelé megjelenítése
CURU	Fényerő-szabályozó beállítás	Vonal	Lineáris fényerőszabályozás
		SquA	Exponenciális görbe
		Insq	Logaritmikus görbe
		scuR	S -görbe fényerőszabályozás
Pihenés	Visszaállítás		

3. A biztonságos használatra vonatkozó óvintézkedések

- (1) Címzett biztosítsa biztonságos használat, legyen Persze hogy dugó a hatalom zsinór -ba egy földelt konnektor hogy megakadályozni elektromos áramütés és elektromos meghibásodás.
- (2) A kockázat csökkentése érdekében tűzből vagy elektromos sokk, maradj a termék el -től eső és nedvesség, és ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a termék közelébe.
- (3) Címzett biztosítsa megfelelő művelet a termék, telepítés azt ban egy jól szellőző terület és készíteni biztos ott van a legkevésbé 50 cm (20 hüvelyk) a tér .
- (4) Bármilyen művelet vagy karbantartás elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy áramtalanítsd kínálat hogy a felszerelés a biztosításhoz biztonság.
- (5) A egység kellene legyen használt ban egy környezet ahol a hőmérséklet van alatt 40°C és a maximum hőmérséklet kellene nem meghaladhatja a 45°C-ot.
- (6) Ha a termék meghibásodása esetén kérjük, ne használd azt azonnal és érintkezés műszaki támogatás mert szakszerű javítást végeztessen; ne szerelje szét saját kezűleg a terméket.
- (7) Keresek közvetlenül a egy erős fény forrás mert egy hosszú idő május ok szem kényelmetlenség, kérlek kerüld el azt .
- (8) Kérem jegyzet hogy ez szerelvény van tervezett mert színpad hatások és van nem alkalmas mert napi otthon világítás.
- (9) Amikor telepítés a szerelvény, Kérem készíteni Persze hogy a zárójel csavarok vannak határozottan meghúzott hogy megakadályozza a rezgést vagy a mozgást működés közben.
- (10) Mert biztonság, Kérem van a javítási túra telepítve által egy szakmai ban egy elhelyezkedés ki elérhetőség a gyermekek.



4. DMX vezérlőcsatorna-táblázat

Cs	Funkció	Érték	Oktatás
1	Vízszintes mozgás	0 - 255	Vízszintes mozgás 0 ~540 fok
2	Vízszintes Finomhangolás	0 - 255	Vízszintes finombeállítás
3	Függőleges mozgás	0 - 255	Függőleges mozgás 0 ~ 270 fok
4	Függőleges finombeállítás	0 - 255	Függőleges finombeállítás
5	Motor Sebesség	0 - 255	Motorsebesség a leggyorsabbtól hogy leglassabb
6	Fényerőszabályozás	0 - 255	Lineáris fényerőszabályozás 0 ~ 100%
7	Villogó	0 - 3	Zárt fény
		4 - 103	Szabályos stroboszkóp, sebesség a leglassabbtól hogy leggyorsabb
		104 - 107	Nyitott
		108 - 207	Impulzus stroboszkóp, a leglassabbtól a leggyorsabbig
		208 - 212	Nyitott
		213 - 225	Véletlenszerű stroboszkóp, lassú
		226 - 238	Véletlenszerű stroboszkóp, közepes m sebesség
		239 - 251	Véletlenszerű stroboszkóp, Gyors
		252 - 255	Véletlenszerű stroboszkóp, Gyors
8	Piros	0 - 255	Piros lineáris fényerő 0 ~ 100%

9	Zöld	0 - 255	Zöld Lineáris fényerő 0 ~ 100%
10	Kék	0 - 255	Kék Lineáris fényerőszabályozás 0 ~ 100%
11	Fehér	0 - 255	Fehér lineáris fényerő 0 ~ 100%.
12	Színhőmérséklet	1 - 255	8500K - 2800K
13	Szín Makró	0 - 9	Nem hatás
		10 - 255	Szín Makró
14	Beépített Hatások	1 -- 25	Színátmenetes hatás
		26 - 51	Üldözés hatás
		52 - 77	Szivárványhatás
		78 - 103	Halványul Hatás 1
		104 - 129	Halványul Hatás 2
		130 - 155	Halványul 3
		156 - 181	Halványul 4
		182 - 207	Gradiens 5
		208 - 233	Gradiens 6
		234 - 255	Halványul Hatás 7
15	Effektus sebessége	0 - 255	Beépített programhatás sebessége, lassan gyors
16	Szalag Fényerőszabályozás	0 - 255	Fénycsik fényerőszabályozás
17	Szalag Villogó	0 - 3	Zárt fénycsik
		4 - 103	Szalag stroboszkóp szabály, sebesség lassan gyorsul
		104 - 107	Szalag nyitott
		108 - 207	Szalag lassú pulzus stroboszkóp bőjtölni sebesség
		208 - 212	Szalag On
		213 - 225	Véletlenszerű stroboszkóp, lassú
		226 - 238	Véletlenszerű stroboszkóp, közepes m sebesség
		239 - 251	Véletlenszerű stroboszkóp, Gyors
		252 - 255	Véletlenszerű stroboszkóp, Gyors
18	Szalag Piros	0 - 255	Véletlenszerű stroboszkóp, Lassú
19	Zöld Szalag	0 - 255	Véletlenszerű stroboszkóp, Lassú
20	Szalag Kék	0 - 255	Véletlenszerű stroboszkóp, közepes m sebesség
21	Beépített Hatások	1 - 63	Hatás 1
		64 - 127	Hatás 2
		128 - 191	Hatás 3
		192 - 255	Hatás 4
22	Szalag Effektus sebessége	0 - 255	Lámpa beépített effekt sebessége, lassúról bőjtölni
23	Visszaállítás	0-199	A lámpák önmagukat hajtják
		200-205	Tart 5- re másodperc hogy visszaállítás
		206-255	Nincs funkció

4- i -1 Perle Overflade Flytning Hoved Ansigtsslys



Læs venligst denne manual omhyggeligt, inden du bruger den for første gang!

1.. Varm tips

Tak for valg af vores virksomheds produkter. Vi højtideligt løfte at hver produkt t har gennemgået streng kvalitet kontrollere før varen frigivet til de marked til sikre at det opnår de bedst præstation status. Efter modtager de produkt, vær venlig at omhyggeligt åben de boks og check alle indholdet og reservedele til sørg for, at produktet har ikke været beskadiget under transport og er intakt. Hvis du finde enhver skade eller manglende dele, tak kontakte os i tid e, vi vilje tage omsorg af det for dig som snart som muligt .

Pakkeliste

Scene Belysning	1 STK.
Magt Snor	1 STK.
Hurtiglåsbeslag	1 STK.
Brugermanual	1 STK.

2. Menu Funktion Handling Beskrivelse




MENU	MENU FUNGERE	UNDERSIDER	INSTRUKTION
ADDR	DMX-adresse	A001-A512	DMX-adresseindstilling
CHnd	Kanaltilstand	CH 23	Indstilling af kanaltilstand
Lyd	Stemmeaktiveret Mode	Syd 1	Lukket lys og lyd Kontrol I Mode
		Sou 2	Åbent lys og Lydkontroltilstand
Bil	Selvkørende Mode	Aut 1	Hurtig Selvkørende
		Aut 2	Langsom Selvdrevet
SE 08	Følsomhed Indstilling	SE 01- SE 10	Indstilling af følsomhed
LED	Vise Indstilling	SLUKKET	Ingen knap trykke efter 60 sekunder
		ingen	LED-display altid på
DISP	Vis omvendt	SLUKKET	Skærm fremad vise
		ingen	Baglæns visning af skærmen
CURU	Lysdæmper indstilling	LINJE	Lineær dæmpning
		SquA	Ekspontiel kurve
		Insq	Logaritmisk kurve
		scuR	S- kurve dæmpning
Hvile	Nulstil		

3. Forholdsregler for sikker brug

- (1) Til sikre sikker bruge, være sikker til prop de magt snor til -en jordet stikkontakt til forebygge elektrisk stød og elektrisk funktionsfejl.
- (2) For at reducere risikoen af ild eller elektrisk chok, hold produktet væk fra regn og fugtighed, og Placer ikke brandfarlige genstande i nærheden af produktet.
- (3) Til sikre passende operation af produkt, installere det i -en godt ventileret areal og lave sikker der er på mindst 50 cm (20 tommer) afplads .
- (4) Før du udfører nogen form for betjening eller vedligeholdelse, skal du sørge for at afbryd strømmen levere til de udstyr for at sikre sikkerhed.
- (5) De enhed skulle være brugt i en miljø hvor de temperatur er under 40°C og det maksimale temperatur skulle ikke overstige 45°C.
- (6) Hvis produktet ikke fungerer korrekt, bedes du stop med at bruge det straks og kontakte teknisk støtte for professionel reparation; skil ikke produktet selv ad.
- (7) Leder direkte på -en stærk lys kilde for -en lang tid maj årsag øje ubehag, undgå venligst det .
- (8) Behage note at denne armatur er designet for scene effekter og er ikke egnet for daglig hjem belysning.
- (9) Når installation de armatur, behage lave sikker at de beslag skruer er fast strammet til forhindre vibrationer eller bevægelse under drift.
- (10) For sikkerhed, behage have de fix tur installeret ved -en professionel i -en beliggenhed ud rækkevidde af børn.

4. DMX-kontrolkanaltabel



Ch	Fungere	Værdi	Instruktion
1	Vandret bevægelse	0 - 255	Vandret bevægelse 0 ~540 grader
2	Vandret Finjustering	0 - 255	Vandret finjustering
3	Lodret bevægelse	0 - 255	Lodret bevægelse 0 ~ 270 grader
4	Lodret finjustering	0 - 255	Lodret finjustering
5	Motor Hastighed	0 - 255	Motorhastighed fra hurtigste til langsomste
6	Dæmpning	0 - 255	Lineær dæmpning 0 ~ 100%
7	Strobe	0 - 3	Lukket lys
		4 - 103	Fast strobe, hastighed fra m langsomste til hurtigste
		104 - 107	Åben
		108 - 207	Puls stroboskop, langsomst til hurtigst
		208 - 212	Åben
		213 - 225	Tilfældig strobe, langsom
		226 - 238	Tilfældig strobe, mellemstor m hastighed
		239 - 251	Tilfældig strobe, Hurtig
		252 - 255	Tilfældig strobe, Hurtig
8	Rød	0 - 255	Rød lineær dæmpning 0 ~ 100%

9	Grøn	0 - 255	Grøn Lineær dæmpning 0 ~ 100%
10	Blå	0 - 255	Blå Lineær dæmpning 0 ~ 100%
11	Hvid	0 - 255	Hvid lineær dæmpning 0 ~ 100%.
12	Farvetemperatur	1 - 255	8500K - 2800K
13	Farve Makro	0 - 9	Ingen effekt
		10 - 255	Farve Makro
14	Indbygget Effekter	1 -- 25	Gradienteffekt
		26 - 51	Jage effekt
		52 - 77	Regnbueeffekt
		78 - 103	Falme Effekt 1
		104 - 129	Falme Effekt 2
		130 - 155	Falme 3
		156 - 181	Falme 4
		182 - 207	Gradient 5
		208 - 233	Gradient 6
		234 - 255	Falme Effekt 7
15	Effekthastighed	0 - 255	Indbygget programeffekthastighed, langsom til hurtig
16	Strippe Dæmpning	0 - 255	Lysstribe dæmpning
17	Strippe Strobe	0 - 3	Lukket lysstrimmel
		4 - 103	Strippe regelstrobe, hastighed langsom til hurtig
		104 - 107	Strippe åben
		108 - 207	Strippe pulsstrobe, langsom at faste hastighed
		208 - 212	Strippe På
		213 - 225	Tilfældig strobe, langsom
		226 - 238	Tilfældig strobe, mellemstor m hastighed
		239 - 251	Tilfældig strobe, Hurtig
		252 - 255	Tilfældig strobe, Hurtig
18	Strippe Rød	0 - 255	Tilfældig strobe, Langsom
19	Grøn Strippe	0 - 255	Tilfældig strobe, Langsom
20	Strippe Blå	0 - 255	Tilfældig strobe, mellemstor m hastighed
21	Indbygget Effekter	1 - 63	Effekt 1
		64 - 127	Effekt 2
		128 - 191	Effekt 3
		192 - 255	Effekt 4
22	Strippe Effekthastighed	0 - 255	Lampe med indbygget effekthastighed , fra langsom at faste
23	Nulstil	0-199	Lamperne driver sig selv
		200-205	Holde for 5 sekunder til nulstil
		206-255	Ingen funktion

4- IN -1 kraal Oppervlak Verhuizen Hoofd Gezichtslicht



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt!

1.. Warm tips

Bedankt voor het kiezen van de producten van ons bedrijf. Wij plechtig beloven Dat elk product heeft ondergaan streng kwaliteit controle voor wezen uitgegeven naar de markt naar ervoor zorgen Dat Het behaalt de best prestatie status. Na ontvangen de product, Alsjeblieft voorzichtig open de doos En rekening alle de inhoud En reserveonderdelen voor ervoor zorgen dat het product niet geweest beschadigd tijdens transport en is intact. Als Jij vinden enige schade of ontbrekende onderdelen, alstublieft contact ons in tijd , Wij zullen nemen zorg van het voor jou als spoedig zo mogelijk.

Paklijst

Fase Verlichting	1 STUKS
Stroom Koord	1 STUKS
Snelvergrendelingsbeugel	1 STUKS
Gebruikershandleiding	1 STUKS


2. Menu Functie Bediening Beschrijving



MENU	MENU FUNCTIE	SUBPAGINA'S	INSTRUCTIE
ADDR	DMX-adres	A001-A512	DMX-adresinstelling
CHnd	Kanaalmodus	Hoofdstuk 23	Kanaalmodusinstelling
Geluid	Spraaigestuurd Modus	Zuid 1	Gesloten Licht en Geluid Controle Modus
		Sou 2	Open Licht en Geluidsregelmodus
Auto	Zelfrijdend Modus	Auto 1	Snel Zelfrijdend
		Auto 2	Langzaam Zelfvoorzienend
ZO 08	Gevoelheid Instelling	ZO 01- ZO 10	Gevoelheidsinstelling
LED	Weergave Instelling	UIT	Nee knop pers na 60 seconden
		Nee	LED-scherm altijd op
DISP	Weergave Achteruit	UIT	Scherm vooruit weergave
		Nee	Scherm achterwaarts weergeven
CURU	Dimmer instelling	Lijn	Lineair dimmen
		SquA	Exponentiële curve
		Insq	Logaritmische curve
		scuR	S -bocht dimmen
Rest	Reset		

3. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

- (1) Naar ervoor zorgen veilig gebruik, zijn Zeker naar plug de stroom koord naar binnen A geaard stopcontact naar voorkomen elektrisch schokken en elektrische storingen.
- (2) Om het risico te verminderen van vuur of elektrisch schok, blijf het product weg van regen En vocht, En Plaats geen ontvlambare voorwerpen in de buurt van het product.
- (3) Naar ervoor zorgen juist operatie van de product, installeren Het in A goed geventileerd gebied En maken zeker daar is bij minst 50 cm (20 inches) van ruimte .
- (4) Voordat u een handeling of onderhoud uitvoert, moet u ervoor zorgen dat: de stroom uitschakelen levering naar de apparatuur om ervoor te zorgen veiligheid.
- (5) De eenheid zou moeten zijn gebruikt in een omgeving waar de temperatuur is onderstaand 40°C En het maximum temperatuur zou moeten niet hoger zijn dan 45°C.
- (6) Als het product defect is, gelieve stop met gebruiken Het onmiddellijk En contact technisch steun voor Professionele reparatie. Demonteer het product niet zelf.
- (7) Kijken direct bij A sterk licht bron voor A lang tijd kunnen oorzaak oog ongemak, vermijd alsjeblieft Het .
- (8) Alsjeblieft opmerking Dat dit armatuur is ontworpen voor fase effecten En is niet geschikt voor dagelijks thuis verlichting.
- (9) Wanneer installeren de armatuur, Alsjeblieft maken Zeker Dat de beugel schroeven Zijn stevig aangescherpt naar trillingen of bewegingen tijdens de werking voorkomen.
- (10) Voor veiligheid, Alsjeblieft hebben de fix ture geïnstalleerd door A professioneel in A locatie uit van bereik van kinderen.



4. DMX-besturingskanaaltabel

CH	Functie	Waarde	Instructie
1	Horizontaal beweging	0 - 255	Horizontaal beweging 0 ~540 graden
2	Horizontaal Fijnafstemming	0 - 255	Horizontale fijnafstelling
3	Verticaal beweging	0 - 255	Verticaal beweging 0 ~ 270 graden
4	Verticale fijnafstelling	0 - 255	Verticale fijnafstelling
5	Motor Snelheid	0 - 255	Motorsnelheid van snelste naar langzaamste
6	Dimmen	0 - 255	Lineair dimmen 0 ~ 100%
7	Stroboscoop	0 - 3	Gesloten licht
		4 - 103	Normaal stroboscoop, snelheid van m langzaamste naar snelste
		104 - 107	Open
		108 - 207	Pols stroboscoop, van langzaamst tot snelst
		208 - 212	Open
		213 - 225	Willekeurige stroboscoop, langzaam
		226 - 238	Willekeurige stroboscoop, medium m snelheid
		239 - 251	Willekeurige stroboscoop, Snel
		252 - 255	Willekeurige stroboscoop, Snel
8	Rood	0 - 255	Rood lineair dimmen 0 ~ 100%

9	Groente	0 - 255	Groente Lineair dimmen 0 ~ 100%
10	Blauw	0 - 255	Blauw Lineair dimmen 0 ~ 100%
11	Wit	0 - 255	Wit lineair dimmen 0 ~ 100%.
12	Kleurtemperatuur	1 - 255	8500K - 2800K
13	Kleur Macro	0 - 9	Nee effect
		10 - 255	Kleur Macro
14	Ingebouwd Effecten	1 -- 25	Gradiënteffect
		26 - 51	Achternvolging effect
		52 - 77	Regenboogeffect
		78 - 103	Vervagen Effect 1
		104 - 129	Vervagen Effect 2
		130 - 155	Vervagen 3
		156 - 181	Vervagen 4
		182 - 207	Verloop 5
		208 - 233	Verloop 6
		234 - 255	Vervagen Effect 7
15	Effect Snelheid	0 - 255	Ingebouwd programma-effectsnelheid, langzaam naar snel
16	Strip Dimmen	0 - 255	Lichtstrip dimmen
17	Strip Stroboscoop	0 - 3	Gesloten lichtstrip
		4 - 103	Strip regel stroboscoop, snelheid langzaam naar snel
		104 - 107	Strip open
		108 - 207	Strip pulsstroboscoop, langzaam vasten snelheid
		208 - 212	Strip Op
		213 - 225	Willekeurige stroboscoop, langzaam
		226 - 238	Willekeurige stroboscoop, medium m snelheid
		239 - 251	Willekeurige stroboscoop, Snel
		252 - 255	Willekeurige stroboscoop, Snel
18	Strip Rood	0 - 255	Willekeurige stroboscoop, Langzaam
19	Groente Strip	0 - 255	Willekeurige stroboscoop, Langzaam
20	Strip Blauw	0 - 255	Willekeurige stroboscoop, medium m snelheid
21	Ingebouwd Effecten	1 - 63	Effect 1
		64 - 127	Effect 2
		128 - 191	Effect 3
		192 - 255	Effect 4
22	Strip Effect Snelheid	0 - 255	Lamp met ingebouwd effectsnelheid , van langzaam vasten
23	Reset	0-199	Lampen sturen zichzelf aan
		200-205	Uitstel voor 5 seconden naar opnieuw instellen
		206-255	Geen functie

4- i- 1- Pärla Yta Rörlik Huvud Ansiktsljus



Läs noggrant igenom denna manual innan du använder den för första gången!

1.. Varm tips

Tack så mycket för att välja vårt företags produkter. Vi högtidligt lova att varje produkt har genomgått sträng kvalitet kontrollera före varelse släppt till de marknadsföra till säkerställa att det uppnår de bäst prestanda status. Efter mottagande de produkt, snälla, vänligen försiktigt öppna de låda och kontrollera alla innehållet och reservdelar till se till att produkten har inte varit skadad under transport och är intakt. Om du hitta eventuella skador eller saknade delar, tack kontakta oss i tid e, vi vilja ta vård av det för dig som snart som möjligt .

Packlista

Etapp Belysning	1 ST
Driva Sladd	1 ST
Snabblåsfäste	1 ST
Användarmanual	1 ST


2. Meny Funktion Operation Beskrivning



MENY	MENY FUNGERA	UNDERSIDOR	INSTRUKTION
ADR	DMX-adress	A001–A512	DMX-adressinställning
CHnd	Kanalläge	Kap 23	Inställning av kanalläge
Ljud	Röstaktiverad Läge	Södra 1	Stängt ljus och ljud Kontroll l Läge
		Sou 2	Öppet ljus och Ljudkontrollläge
Bil	Självgående Läge	Aut 1	Snabb Självgående
		Aut 2	Långsam Självgående
SE 08	Känslighe t Miljö	SE 01– SE 10	Känslighetsinställning
LED-lampa	Visa Miljö	AV	Inga knapp trycka efter 60 sekunder
		inga	LED-display alltid på
DISP	Visa omvänd	AV	Skärm framåt visa
		inga	Skärmvisning bakåt
CURU	Dimmer miljö	Linje	Linjär dimning
		SquA	Exponentiell kurva
		Insq	Logaritmisk kurva
		scuR	S -kurva dimning
Vila	Återställa		

3. Försiktighetsåtgärder för säker användning

- (1) Till säkerställa säker använda, vara säker till plugg de driva sladd till en grundad utlopp till förebygga elektrisk stötar och elektriska fel.
- (2) För att minska risken av eld eller elektrisk chock, håll produkten bort från regn och fukt, och Placera inte brandfarliga föremål nära produkten.
- (3) Till säkerställa rätt drift av produkt, installera det i en välventilerad område och göra visst där är på minst 50 cm (20 tum) av utrymme .
- (4) Innan du utför någon åtgärd eller underhåll, se till att koppla bort strömmen förse till de utrustning för att säkerställa säkerhet.
- (5) De enhet skall vara begagnad i en miljö där de temperatur är nedan 40°C och det maximala temperatur skall inte överstiga 45°C.
- (6) Om produkten inte fungerar, vänligen sluta använda det omedelbart och kontakta teknisk stödja för professionell reparation; demontera inte produkten själv.
- (7) Letar direkt på en stark ljus källa för en lång tid maj orsaka öga obehag, vänligen undvik det .
- (8) Behaga notera att detta fixtur är utformad för etapp effekter och är inte lämplig för dagligen hem belysning.
- (9) När installera de fixtur, behaga göra säker att de konsol skruvar är fast åtdragna till förhindra vibrationer eller rörelser under drift.
- (10) För säkerhet, behaga ha de fixa tur installerad av en professionell i en plats ut av räckvidd av barn.



4. DMX-kontrollkanaltabell

CH	Fungera	Värde	Instruktion
1	Horisontell rörelse	0 - 255	Horisontell rörelse 0 ~540 grader
2	Horisontell Finjustering	0 - 255	Horisontell finjustering
3	Vertikal rörelse	0 - 255	Vertikal rörelse 0 ~ 270 grader
4	Vertikal finjustering	0 - 255	Vertikal finjustering
5	Motor Hastighet	0 - 255	Motorhastighet från snabbaste till långsammaste
6	Dimning	0 - 255	Linjär dimning 0 ~ 100%
7	Strobe	0 - 3	Stängd ljus
		4 - 103	Regelbunden stroboskop, hastighet från den lägsta till snabbast
		104 - 107	Öppna
		108 - 207	Puls stroboskop, långsammast till snabbast
		208 - 212	Öppna
		213 - 225	Slumpmässigt blixtljus, långsam
		226 - 238	Slumpmässigt blixtljus, medelstor m hastighet
		239 - 251	Slumpmässig blyxt, Snabb
		252 - 255	Slumpmässig blyxt, Snabb
8	Röd	0 - 255	Röd linjär dimning 0 ~ 100%

9	Grön	0 - 255	Grön Linjär dimning 0 ~ 100%
10	Blå	0 - 255	Blå Linjär dimning 0 ~ 100%
11	Vit	0 - 255	Vit linjär dimning 0 ~ 100 %.
12	Färgtemperatur	1 - 255	8500K - 2800K
13	Färg Makro	0 - 9	Inga effekt
		10 - 255	Färg Makro
14	Inbyggd Effekter	1 -- 25	Gradienteffekt
		26 - 51	Jaga effekt
		52 - 77	Regnbågseffekt
		78 - 103	Blekna Effekt 1
		104 - 129	Blekna Effekt 2
		130 - 155	Blekna 3
		156 - 181	Blekna 4
		182 - 207	Lutning 5
		208 - 233	Lutning 6
		234 - 255	Blekna Effekt 7
15	Effekthastighet	0 - 255	Inbyggt programeffekthastighet, långsam till snabb
16	Remsa Dimning	0 - 255	Ljusremsa dimning
17	Remsa Strobe	0 - 3	Stängd ljusremsa
		4 - 103	Remsa regelstroboskop, hastighet långsam till snabb
		104 - 107	Remsa öppna
		108 - 207	Remsa pulsstroboskop, långsam att fasta hastighet
		208 - 212	Remsa På
		213 - 225	Slumpmässigt blixtljus, långsam
		226 - 238	Slumpmässigt blixtljus, medelstor m hastighet
		239 - 251	Slumpmässig blyxt, Snabb
		252 - 255	Slumpmässig blyxt, Snabb
18	Remsa Röd	0 - 255	Slumpmässig blyxt, Långsam
19	Grön Remsa	0 - 255	Slumpmässig blyxt, Långsam
20	Remsa Blå	0 - 255	Slumpmässigt blixtljus, medelstor m hastighet
21	Inbyggd Effekter	1 - 63	Effekt 1
		64 - 127	Effekt 2
		128 - 191	Effekt 3
		192 - 255	Effekt 4
22	Remsa Effekthastighet	0 - 255	Lampa med inbyggt effekthastighet , från långsam att fasta
23	Återställa	0-199	Lamporna driver sig själva
		200-205	Hålla för 5 sekunder till återställa
		206-255	Ingen funktion