

Professional disco party lights



Please read this user manual carefully before using the unit for the first time to help you learn how to use it more quickly!

I.Warm Tips

Thank you for choosing our company's products. We solemnly promise that each product has undergone strict quality control before being released to the market to ensure optimum performance. After receiving the product, please carefully open the package and check all the contents and spare parts to ensure that the product has not been damaged in transit and is intact. If you find any damage or missing items, please contact us in good time and we will deal with it as soon as possible.

Packing List

PARTY LAMPS	1PCS
Power Cord	1PCS
User Manual	1PCS

II.Warning

2.1 Before any installation or maintenance work on this lamp, please make sure that the power supply has been cut off.

2.2 Before using this lamp, please make sure that there are no flammable and explosive materials in the scene to avoid danger. At the same time, ensure that the working environment of the lamp is well ventilated and the temperature is suitable.

2.3 The light source of the lamp has strong energy. Do not shine the light source directly into the eyes to avoid eye injuries. The light source output window may become hot during operation. Do not touch it to avoid burns.

2.4 Please keep the lamp away from children and non-professionals.

2.5 Do not shake the lamp at will when using it, and do not operate it roughly when installing or using it.

2.6 The distance between the lamp and the illuminated object must be more than 0.5 meters, and away from open flames.

2.7 Please use appropriate and safe wires to connect the lamp.



III.Menu Function Operation Instruction



Menu	Value	Description
A001	A001-A512	Address code setting, DMX Mode/slave mode
oFFS	PAN	Horizontal scanning position setting; P00-P99
	TIL	Vertical scanning position setting; T00-T99
dEFn	LIG1	Manual mode; No.1 light outlet hole; 0-99 dashed line to solid line
	LIG2	Manual mode; No.2 light outlet hole; 0-99 dashed line to solid line
	LIG3	Manual mode; No.3 light outlet hole; 0-99 dashed line to solid line
	LIG4	Manual mode; No.4 light outlet hole; 0-99 dashed line to solid line
	LIG5	Manual mode; No.5 light outlet hole; 0-99 dashed line to solid line
AUTO	AUT1	AUTO mode 1
SA**	SA00-SA99	Sound control mode 1, the higher the value, the higher the sensitivity
SC**	SC00-SC99	Sound control mode 2, the higher the value, the higher the sensitivity

IV.DMX Chanel Table

Chanel	Description	Value
CH1	special channel	000-005: Null 006-085: AUTO 086-165: Sound mode 1 166-250: Sound mode 2 251-255:Null
CH2	No.1 light outlet hole	000-255
CH3	No.2 light outlet hole	000-255
CH4	No.3 light outlet hole	000-255
CH5	No.4 light outlet hole	000-255
CH6	No.5 light outlet hole	000-255
CH7	pattern	000-004 Null 005-009 pattern1 010-014 pattern2 015-019 pattern3 020-024 pattern4 025-029 pattern5 030-034 pattern6 035-039 pattern7 040-044 pattern8 045-049 pattern9 050-054 pattern10 055-059 pattern11 060-064 pattern12 065-069 pattern13 070-074 pattern14 075-079 pattern15 080-084 pattern16 085-089 pattern17 090-094 pattern18 095-099 pattern19 100-104 pattern20 105-109 pattern21 110-114 pattern22 115-119 pattern23 120-124 pattern24 125-129 pattern25 130-134 pattern26 135-139 pattern27 140-144 pattern28 145-149 pattern29 150-154 pattern30 155-159 pattern31 160-164 pattern32 165-169 pattern33 170-174 pattern34 175-179 pattern35 180-184 pattern36 185-189 pattern37 190-194 pattern38 195-199 pattern39 200-204 pattern40 205-209 pattern41 210-214 pattern42 215-219 pattern43 220-224 pattern44 225-229 pattern45 230-255 Dots

CH8	Pan start position	000-199 Left to right moving 200-255 Auto Left to right moving
CH9	Tilt start position	000-199 Up to Down 200-255 Auto Up to Down
CH10	Pattern set-position turning	000-063 Original position 064-127 90°turning 128-191 180°turning 192-255 270°turning
CH11	Whole turning	000-009 Null 010-120 Clockwise to slow 121-134 Null 135-245 Counter-clockwise slow to fast 246-255 Null
CH12	Reversing	000-009 Null 010-120 Left to Right,fast to slow 121-134 Null 135-245 Up to Down,slow to fast 246-255 Null
CH13	Graph scaling	000-127 From big to small 128-255 Automatic scaling, from slow to fast

Professionelle Disco Party Lichter



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch, damit Sie den Umgang mit diesem Produkt besser erlernen können!

I. Warme Tipps


Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Wir versprechen feierlich, dass jedes Produkt vor seiner Markteinführung strengen Qualitätstests unterzogen wurde, um sicherzustellen, dass es den besten Leistungsstatus erreicht. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte sorgfältig den Karton und überprüfen Sie den Inhalt und die Ersatzteile, um sicherzustellen, dass das Produkt während des Transports keinen Schaden erlitten hat und intakt ist. Wenn Sie irgendwelche Schäden oder fehlende Teile finden, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig, wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.

Packliste

Party Lichter	1PCS
Netzkabel	1PCS
Benutzerhandbuch	1PCS

II. Warnungen

- i. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten an diesem Gerät durchführen.
- ii. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieser Leuchte, dass sich keine brennbaren oder explosiven Materialien in der Umgebung befinden, um Gefahren zu vermeiden. Stellen Sie gleichzeitig sicher, dass die Arbeitsumgebung der Leuchte gut belüftet ist und eine angemessene Temperatur aufweist.
- iii. Die Lichtquelle der Lampe hat eine starke Energie. Leuchten Sie mit der Lichtquelle nicht direkt in die Augen, um Augenverletzungen zu vermeiden. Das Ausgangsfenster der Lichtquelle kann während des Betriebs heiß werden. Berühren Sie es nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- iv. Bitte beachten Sie, dass die Lampen von Kindern und Nichtfachleuten ferngehalten werden müssen.
- v. Schütteln Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs, und bedienen Sie es nicht grob, wenn Sie es installieren oder benutzen.
- vi. Der Abstand zwischen der Lampe und dem zu bestrahlenden Objekt muss mehr als 0,5 Meter betragen und von offenen Flammen ferngehalten werden.
- vii. Verwenden Sie geeignete, sichere Kabel für den Anschluss des Geräts.



III. Beschreibung der Bedienung der Menüfunktion



Menü	Wert	Beschreibung
A001	A001-A512	Adresscode-Einstellung, DMX-Modus/Slave-Modus
oFFS	PAN	Einstellung der horizontalen Scanposition; P00-P99
	TIL	Einstellung der vertikalen Scanposition; T00-T09
dEFn	LIG1	Manueller Modus; Nr.1 Lichtaustrittsloch; 0-99 gestrichelte Linie auf durchgehende Linie
	LIG2	Manueller Modus; Nr.2 Lichtaustrittsloch; 0-99 gestrichelte Linie auf durchgehende Linie
	LIG3	Manueller Modus; Nr.3 Lichtaustrittsloch; 0-99 gestrichelte Linie auf durchgehende Linie
	LIG4	Manueller Modus; Nr.4 Lichtaustrittsloch; 0-99 gestrichelte Linie auf durchgehende Linie
	LIG5	Manueller Modus; Nr.5 Lichtaustrittsloch; 0-99 gestrichelte Linie auf durchgehende Linie
AUTO	AUT1	AUTO-Modus
SA**	SA00-SA99	Sprachsteuerungsmodus 1, je größer der Wert, desto empfindlicher ist er
SC**	SC00-SC99	Sprachsteuerungsmodus 2, je größer der Wert, desto empfindlicher ist er

IV. DMX-Steuerkanaltabelle

Kanal	Beschreibung	Kanalwert
CH1	Spezialkanal	000-005: Null 006-085: AUTO 086-165: Soundmodus 1 166-250: Soundmodus 2 251-255: Null
CH2	Nr.1 Lichtaustrittsloch	000-255
CH3	Nr.2 Lichtaustrittsloch	000-255
CH4	Nr.3 Lichtaustrittsloch	000-255
CH5	Nr.4 Lichtaustrittsloch	000-255
CH6	Nr.5 Lichtaustrittsloch	000-255
CH7	Muster	000-004 Null 005-009 Muster1 010-014 Muster2 015-019 Muster3 020-024 Muster4 025-029 Muster5 030-034 Muster6 035-039 Muster7 040-044 Muster8 045-049 Muster9 050-054 Muster10 055-059 Muster11 060-064 Muster12 065-069 Muster13 070-074 Muster14 075-079 Muster15 080-084 Muster16 085-089 Muster17 090-094 Muster18 095-099 Muster19 100-104 Muster20 105-109 Muster21 110-114 Muster22

		115-119 Muster23 120-124 Muster24 125-129 Muster25 130-134 Muster26 135-139 Muster27 140-144 Muster28 145-149 Muster29 150-154 Muster30 155-159 Muster31 160-164 Muster32 165-169 Muster33 170-174 Muster34 175-179 Muster35 180-184 Muster36 185-189 Muster37 190-194 Muster38 195-199 Muster39 200-204 Muster40 205-209 Muster41 210-214 Muster42 215-219 Muster43 220-224 Muster44 225-229 Muster45 230-255 Punkte
CH8	Startposition schwenken	000-199 Bewegung von links nach rechts 200-255 Auto von links nach rechts bewegen
CH9	Anfangsposition kippen	000-199 Up bis Down 200-255 Automatisch Up bis Down
CH10	Drehen der Mustereinstellung	000-063 Originalposition 064-127 90°Drehung 128-191 180°Drehung 192-255 270°Drehung
CH11	Ganze Drehung	000-009 Null 010-120 Uhrzeigersinn bis langsam 121-134 Null 135-245 Gegen den Uhrzeigersinn langsam bis schnell 246-255 Null
CH12	Rückwärtsfahren	000-009 Null 010-120 Von links nach rechts, schnell zu langsam 121-134 Null 135-245 Up bis Down, langsam bis schnell 246-255 Null
CH13	Diagrammskalierung	000-127 Von groß bis klein 128-255 Automatische Skalierung, von langsam bis schnell