

192-Segment RGB Pixel Lights

User Manual



In order to help you become more proficient in using the device faster, please read this user manual carefully before starting it for the first time!

1. Tips

Thank you for choosing our company's products. We solemnly promise that each product has undergone strict quality inspection before it is launched on the market to ensure optimal performance. After you receive the product, please carefully open the package and check all the contents and spare parts to ensure that the product has not been damaged during transportation and is intact. If you find any damage or missing, please contact us in time and we will handle it for you as soon as possible.

packing list

Lighting	1PCS
Power cord	1PCS
Splicing Sliders	1PCS
User Manual	1PCS

2. Menu function operation instructions



Serial numb	content	Numeric	Functional Description	
1	A001	001-512	DMX512 address code setting	
2	CHND	3/5/11/144/146	Channel mode setting	
3	R255	000 - 255	Red dimming, from dark to bright	
4	G255	000 - 255	Green dimming, from dark to bright	
5	B 255	000 - 255	Blue dimming, from dark to bright	
6	F000	00 5 - 255	Strobe, from slow to fast	
7	CL01	01 - 07	red, green, blue, yellow, purple, cyan, white	
8	EF01	01 - 62	Use the up and down keys to switch the self-propelled effect	Press the OK key to set the speed SP01 - SP15
9	S U01	01 - 08	Voice control effects	Press the OK key to set the sensitivity to SE01 - SE15

3. Precautions for safe use

- (1) To ensure safe use, the device plug must be inserted into a grounded socket to prevent electric shock and electrical malfunction.
- (2) Please keep away from rain and moisture, and ensure that there are no flammable objects around the device to reduce the risk of fire or electric shock.
- (3) To ensure normal operation of the device, please install it in a well-ventilated area and ensure a distance of at least 50 cm.
- (4) Before performing any operation or maintenance, make sure the power supply of the equipment is disconnected to ensure safety.
- (5) The equipment should be used in an environment below 40°C and the maximum temperature should not exceed 45°C.
- (6) If the device fails, please stop using it immediately and contact technical support for


professional repairs. Do not disassemble it by yourself.

(7) Looking directly at a strong light source for a long time may cause eye discomfort, so please avoid doing so.

(8) Please note that this lamp is designed for stage effects and is not suitable for daily household lighting.

(9) During installation, ensure that the bracket screws are firmly fixed to prevent vibration or movement during operation.

(10) To ensure safety, please have a professional install the device in a place that is out of reach of children.



4. DMX Channel Table

3 channels (whole lamp)

aisle	Numeric	Functional Description
CH 1	000-255	R Red dimming, from dark to bright
CH 2	000-255	G Green dimming, from dark to bright
CH 3	000-255	B blue dimming, from dark to bright

5 channels (whole lamp)

aisle	Numeric	Functional Description
CH1	000-255	Overall dimming, from dark to bright
CH 2	00 5 -255	Total strobe, from slow to fast
CH 3	000-255	R Red dimming, from dark to bright
CH 4	000-255	G Green dimming, from dark to bright
CH 5	000-255	B blue dimming, from dark to bright

11- channel mode (basic function)

aisle	Numeric	Functional Description
CH1	000-255	Overall dimming, from dark to bright
CH 2	00 5 -255	Total strobe, from slow to fast
CH 3	000-0 0 5	Execute (CH 6 - CH 8) RGB static dimming
	0 06-008	Static color, CH4 selection (red, green, blue, yellow, purple, cyan, white)
	009-011	Breathing effect, CH5 select color
	012-014	Jump effect , CH5 select color
	015-017	Gradient effect , CH5 select color
	018-020	Pulse effect , CH5 select color
	021-023	Horse racing effect -1 , CH5 select color (cycle horse racing effect)
	024-026	Horse racing effect-2 , CH5 select color
	027-029	Horse racing effect-3 , CH5 select color
	...	...
	...	...
	186-188	Horse racing effect - 56, full color effect
	189-191	Horse racing effect - 57, full color effect
	192-229	Horse racing effect - 58, full color effect
	230-232	Voice control mode 1, CH5 selects the sensitivity setting
	233-235	Voice control mode 2, CH5 selects the sensitivity setting

	...	...
	...	...
	248-250	Voice control mode 7, CH5 selects the sensitivity setting
	251-255	Voice control mode 8, CH5 selects setting sensitivity
CH 4	000-255	Static color mode: red, green, blue, yellow, purple, cyan, and white Marathon mode: adjust the speed from slow to fast Voice control mode : adjust the voice control sensitivity from low to high (the highest sensitivity is the sensitivity set in the menu)
CH 5	000-028	Default color effects
	029-056	Red effect, CH3 effect color manual selection
	057-085	Green effect, CH3 effect color manual selection
	086-113	Blue effect, CH3 effect color manual selection
	114-142	Yellow effect, CH3 effect color manual selection
	143-170	Purple effect, CH3 effect color manual selection
	171-199	Cyan effect, CH3 effect color manual selection
	200-227	White effect, CH3 effect color manual selection
	228-255	Color custom effects (CH6-CH8), CH3 effect color manual selection
CH 6	000-255	Effect color: R red dimming, from dark to bright
CH 7	000-255	Effect color: G green dimming, from dark to bright
CH 8	000-255	Effect color: B blue dimming, from dark to bright
CH 9	000-255	Background color: R red dimming, from dark to bright
CH 10	000-255	Background color: G green dimming, from dark to bright
CH 11	000-255	Background color: B blue dimming, from dark to bright

144 channel mode (segment control)

aisle	Numeric	Functional Description
CH 1	000-255	R 1 Red dimming, from dark to bright
CH 2	000-255	G 1 Green dimming, from dark to bright
CH 3	000-255	B 1 blue dimming, from dark to bright
...	...	...
...	...	...
CH 142	000-255	R48 red dimming, from dark to bright
CH 143	000-255	G48 green dimming, from dark to bright
C H 144	000-255	B48 blue dimming, from dark to bright

146 channel mode (segment control)

aisle	Numeric	Functional Description
CH1	000-255	Overall dimming, from dark to bright
CH 2	00 5 -255	Total strobe, from slow to fast
CH 3	000-255	R 1 Red dimming, from dark to bright
CH 4	000-255	G 1 Green dimming, from dark to bright
CH 5	000-255	B 1 blue dimming, from dark to bright
...	...	...
...	...	...
CH 144	000-255	R48 red dimming, from dark to bright
CH 145	000-255	G48 green dimming, from dark to bright
C H 146	000-255	B48 blue dimming, from dark to bright

192 Segmente RGB Pixel Light

Benutzerhandbuch



Damit Sie dieses Produkt schneller und sicher nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal in Betrieb nehmen!

1. Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Wir versprechen feierlich, dass jedes Produkt strenge Qualitätstests durchlaufen hat, bevor es auf den Markt gebracht wird, um sicherzustellen, dass es den besten Leistungsstatus erreicht. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte sorgfältig den Karton und überprüfen Sie den Inhalt und die Ersatzteile, um sicherzustellen, dass das Produkt während des Transports nicht beschädigt wurde und intakt ist. Wenn Sie irgendwelche Schäden oder fehlende Teile finden, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig, wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.

Packliste

Lampen	1PCS
Netzkabel	1PCS
Spleißschieber	1PCS
Benutzerhandbuch	1PCS

2. Beschreibung der Bedienung der Menüfunktion



Seriennummer	Inhalt	Numerischer Wert	Funktionsbeschreibung
1	A001	001- 512	Einstellung des DMX512-Adresscodes
2	CHND	3/5/11/144/146	Einstellung des Kanalmodus
3	R255	000 - 255	Rot dimmen, dunkel bis hell
4	G255	000 - 255	Grün dimmen, dunkel bis hell
5	B255	000 - 255	Blau dimmen, dunkel bis hell
6	F000	005 - 255	Strobe, langsam bis schnell
7	CL01	01 - 07	Rot, Grün, Blau, Gelb, Violett, Cyan, Weiß
8	EF01	01 - 62	Auf- und Ab-Tasten schalten den selbstfahrenden Effekt um Mit der Taste OK können Sie die Geschwindigkeit SP01 - SP15 einstellen.
9	SU01	01 - 08	Sprachsteuerungseffekt Drücken Sie die OK-Taste, um die Empfindlichkeit SE01 - SE15 einzustellen

3. Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

(1) Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, muss der Stecker des Geräts in eine geerdete Steckdose eingesteckt werden, um Stromschläge und Stromausfälle zu vermeiden.

(2) Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern und achten Sie darauf, dass sich keine

brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern.

(3) Um den normalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, installieren Sie es bitte in einem gut belüfteten Bereich, der von entflammaren und explosiven Materialien entfernt ist.

(4) Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass die Stromversorgung des Geräts unterbrochen ist, bevor Sie Arbeiten oder Wartungsarbeiten durchführen.

(5) Das Gerät sollte in einer Umgebung von bis zu 40 ° C verwendet werden; die Höchsttemperatur sollte 45 ° C nicht überschreiten.


(6) Wenn das Gerät eine Störung aufweist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, um es fachgerecht reparieren zu lassen; nehmen Sie es nicht selbst auseinander.

(7) Wenn Sie über einen längeren Zeitraum direkt in starke Lichtquellen blicken, kann dies zu Augenbeschwerden führen. Vermeiden Sie dies daher bitte.

(8) Bitte beachten Sie, dass diese Leuchte für Bühneneffekte konzipiert ist und sich nicht für die alltägliche Beleuchtung zu Hause eignet.

(9) Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Schrauben der Halterung fest angezogen sind, um Vibrationen oder Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.

(10) Lassen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von einem Fachmann an einem Ort installieren, der für Kinder schwer zugänglich ist.



5. DMX-Kanaltabelle

3 Kanäle (ganze Lampe)

Kanal	Numerischer Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	R Rot Dimmen, dunkel bis hell
CH2	000-255	G Grün Dimmen, dunkel bis hell
CH3	000-255	B Blau Dimmen, dunkel bis hell

5 Kanäle (ganze Lampe)

Kanal	Numerischer Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Totale Dimmung, dunkel bis hell
CH2	005-255	Totales Stroboskop, langsam bis schnell
CH3	000-255	R Rot Dimmen, dunkel bis hell
CH4	000-255	G Grün Dimmen, dunkel bis hell
CH5	000-255	B Blau Dimmen, dunkel bis hell

11 Kanäle (Grundfunktionen)

Kanal	Numerischer Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Totale Dimmung, dunkel bis hell
CH2	005-255	Totales Stroboskop, langsam bis schnell
CH3	000-005	Durchführen (CH6 - CH8) Statisches RGB-Dimmen
	006-008	Statische Farben, CH4-Auswahl (rot, grün, blau, gelb, violett, cyan und weiß)
	009-011	Atmungseffekt, CH5 Farbe wählen

	012-014	Sprungeffekt, CH5 Farbe wählen
	015-017	Farbverlaufseffekt, CH5 Farbe wählen
	018-020	Impulswechsel-Effekt, CH5 Farbe wählen
	021-023	Pferderennen-Effekt -1 , CH5 Farbe wählen (Zyklus Pferderennen-Effekt)
	024-026	Pferderennen-Effekt-2 , CH5 Farbe wählen
	027-029	Pferderennen-Effekt-3 , CH5 Farbe wählen
	...	...
	...	...
	186-188	Pferderennen-Effekt - 56, Vollfarbeffekt
	189-191	Pferderennen-Effekt - 57, Vollfarbeffekt
	192-229	Pferderennen-Effekt - 58, Vollfarbeffekt
	230-232	Sprachsteuerungsmodus 1, CH5 wählt die Empfindlichkeitseinstellung
	233-235	Sprachsteuerungsmodus 2, CH5 wählt die Empfindlichkeitseinstellung
	...	...
	...	...
	248-250	Sprachsteuerungsmodus 7, CH5 wählt die Empfindlichkeitseinstellung
	251-255	Sprachsteuerungsmodus 8, CH5 wählt die Empfindlichkeitseinstellung
CH4	000-255	Statischer Farbmodus: Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, Cyan und Weiß Pferderennenmodus: Einstellen der Geschwindigkeit von langsam bis schnell Sprachsteuerungsmodus: Einstellung der Empfindlichkeit der Sprachaktivierung von niedrig bis hoch (die höchste Empfindlichkeit ist die im Menü eingestellte Empfindlichkeit)
CH5	000-028	Standard-Farbeffekt
	029-056	Rot-Effekt, CH3-Effektfarbe wird manuell ausgewählt
	057-085	Grün-Effekt, CH3-Effektfarbe wird manuell ausgewählt
	086-113	Blau-Effekt, CH3-Effektfarbe wird manuell ausgewählt
	114-142	Gelb-Effekt, CH3-Effektfarbe wird manuell ausgewählt
	143-170	Lila-Effekt, CH3-Effektfarbe wird manuell ausgewählt
	171-199	Cyan-Effekt, CH3-Effektfarbe wird manuell ausgewählt
	200-227	Weiß-Effekt, CH3-Effektfarbe wird manuell ausgewählt
	228-255	Farbanpassungseffekte (CH6-CH8), CH3-Effektfarbe wird manuell ausgewählt
CH6	000-255	Effektfarbe: R Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH7	000-255	Effektfarbe: G Gründimmung, von dunkel nach hell
CH8	000-255	Effektfarbe: B Blaudimmung, von dunkel nach hell
CH9	000-255	Hintergrundfarbe: R Rot dimmbar, dunkel bis hell
CH10	000-255	Hintergrundfarbe: G Grün dimmbar, dunkel bis hell
CH11	000-255	Hintergrundfarbe: B Blau dimmbar, dunkel bis hell

144 Kanalmodus (Segmentsteuerung)

Kanal	Numerischer Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	R1 Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH2	000-255	G1 Gründimmung, von dunkel nach hell
CH3	000-255	B1 Blaudimmung, von dunkel nach hell
...	...	...
...	...	...
CH142	000-255	R48 Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH143	000-255	G48 Gründimmung, von dunkel nach hell
CH144	000-255	B48 Blaudimmung, von dunkel nach hell

146 Kanalmodus (Segmentsteuerung)

Kanal	Numerischer Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	000-255	Totale Dimmung, dunkel bis hell
CH2	005-255	Totales Stroboskop, langsam bis schnell
CH3	000-255	R1 Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH4	000-255	G1 Gründimmung, von dunkel nach hell
CH5	000-255	B1 Blaudimmung, von dunkel nach hell
...	...	...
...	...	...
CH144	000-255	R48 Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH145	000-255	G48 Gründimmung, von dunkel nach hell
CH146	000-255	B48 Blaudimmung, von dunkel nach hell

192- Segment RVB Pixel Lumières

Manuel d'utilisation



Afin de vous aider à devenir plus compétent dans l'utilisation de l'appareil plus rapidement, veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement avant de le démarrer pour la première fois!

1. Conseils

Merci pour choisir les produits de notre entreprise. Nous promettons solennellement que chaque produit a subi une stricte inspection avant qu'elle ne soit lancée sur le marché pour assurer une optimale performance. Après avoir reçu le produit, s'il vous plaît soigneusement ouvrir l'emballage et vérifier tout le contenu et les pièces de rechange pour s'assurer que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et est intact. Si vous trouvez des dommages ou manquants, veuillez nous contacter dans les temps et nous vous aiderons de tout cœur dès que possible.

liste de colisage

Éclairage	1 pièce
Cordon d'alimentation	1 pièce
Épissage Curseurs	1 pièce
Manuel d'utilisation	1 pièce

2. Instructions d'utilisation de la fonction Menu



En série en Urdu	contenu	Numérique	Description fonctionnelle
1	A001	001-512	Adresse DMX 512 code paramètre
2	CHND	3/5/11/144/146	Réglage du mode canal
3	R255	000 - 255	Atténuation du rouge, à partir de du sombre au clair
4	G255	000 - 255	Atténuation verte, à partir de du sombre au clair
5	B 255	000 - 255	Atténuation du bleu, à partir de du sombre au clair
6	F000	00 5 - 255	Stroboscope, de lent à rapide
7	CL 01	01 - 07	rouge , vert , bleu , jaune , violet , cyan , blanc
8	EF 01	01 - 62	Utiliser le en haut et en bas clés à changer le effet autopropulsé
9	S U 01	01 - 08	Voix contrôle effets

3. Précautions à prendre pour utiliser

(1) Pour assurer une utilisation sûre, la prise de l'appareil doit être insérée dans une douille à terre pour prévenir un choc électrique et un dysfonctionnement électrique.

(2) S'il vous plaît garder loin de la pluie et l'humidité, et assurer que les objets inflammables sont loin de l'appareil pour réduire le risque de feu ou d'un choc électrique.

(3) Pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil, s'il vous plaît l'installer dans un endroit bien ventilé et assurer une distance de au moins 50 cm. (4) Avant d'effectuer toute opération ou entretien, assurez-vous que l'alimentation de l'équipement est déconnectée pour assurer la sécurité.

(5) L'équipement devrait être utilisé dans un environnement ci-dessous 40°C et le maximum la température devrait pas dépasser 45°C. (6) Si l'appareil échoue, s'il vous plaît, arrêtez de l'utiliser immédiatement et contactez le service technique pour obtenir de l'aide.

réparations professionnelles. Ne le démontez pas vous-même.

(7) Regarder directement à un fort lumière source pour un long temps peut cause œil inconfort, donc s'il te plaît éviter de faire donc.

(8) S'il te plaît note que ce lampe est conçu pour scène effets et est pas approprié pour tous les jours ménage éclairage.

(9) Pendant installation, assurer que le support vis sont fermement fixé à prévenir vibration ou mouvement pendant le fonctionnement.(10) Pour assurer sécurité, s'il vous plaît avoir un professionnel installe le appareil dans un endroit que est dehors de atteindre deenfants.



4. DMX Canal Tableau

3 canaux (entier lampe)

allée	Numérique	Description fonctionnelle
CH 1	000-255	R Atténuation du rouge, à partir de du sombre au clair
CH 2	000-255	G Gradation verte, de l'obscurité à la lumière
CH 3	000-255	B gradation bleue, de du sombre au clair

5 canaux (entier lampe)

allée	Numérique	Description fonctionnelle
CH 1	000-255	Gradation globale, de du sombre au clair
CH 2	00 5 -255	Stroboscope total, depuis lent à rapide
CH 3	000-255	R Atténuation du rouge, à partir de du sombre au clair
CH 4	000-255	G Gradation verte, de l'obscurité à la lumière
CH 5	000-255	B gradation bleue, de du sombre au clair

11 canaux mode (basique fonction)

allée	Numérique	Description fonctionnelle
CH 1	000-255	Gradation globale, de du sombre au clair
CH 2	00 5 -255	Stroboscope total, depuis lent à rapide
CH 3	000-0 0 5	Exécuter (CH 6 - CH 8) RVB statique atténuation
	0 06-008	Statique couleur , sélection CH 4 (rouge , vert , bleu , jaune , violet , cyan , blanc)
	009-011	Effet de respiration, CH5 sélectionner couleur
	012-014	Effet de saut , CH5 sélectionner couleur
	015-017	Effet de dégradé, CH5 sélectionner couleur
	018-020	Effet d'impulsion , CH5 sélectionner couleur
	021-023	Cheval courses effet -1 , CH 5 sélectionner couleur (faire du vélo effet des courses de chevaux)
	024-026	Cheval courses effet -2 , CH 5 sélectionner couleur
	027-029	Cheval courses effet -3 , CH 5 sélectionner couleur
	...	...
	...	...
	186-188	Cheval courses effet - 56, complet couleur effet
	189-191	Cheval courses effet - 57, complet couleur effet
	192-229	Cheval courses effet - 58, complet couleur effet
	230-232	Voix contrôle mode 1, CH 5 sélectionne le réglage de la sensibilité
	233-235	Voix contrôle mode 2, CH 5 sélectionne le réglage de la sensibilité

	...	...
	...	...
	248-250	Voix contrôle mode 7, CH 5 sélectionne le réglage de la sensibilité
	251-255	Mode de commande vocale 8, CH5 sélectionne paramètre sensibilité
CH 4	000-255	Statique couleur mode : rouge , vert , bleu , jaune , violet , cyan et blanc Mode Marathon : réglez la vitesse de lent à rapide Mode de commande vocale : ajuster la commande vocale s sensibilité de bas en haut (le plus haut sensibilité est la sensibilité mettre dans le menu)
CH 5	000-028	Couleur par défaut effets
	029-056	Effet rouge, manuel de couleur de l'effet CH3 sélection
	057-085	Effet vert, manuel de couleur d' effet CH3 sélection
	086-113	Effet bleu, couleur effet CH3 manuel sélection
	114-142	Manuel de couleurs effet jaune, effet CH3 sélection
	143-170	Effet violet, effet CH3 manuel couleur sélection
	171-199	Effet cyan, effet CH3 manuel couleur sélection
	200-227	Effet blanc, effet CH3 manuel couleur sélection
	228-255	Couleur coutume effets (CH 6- CH 8), CH 3 effet sélection manuelle des couleurs
CH 6	000-255	Couleur d'effet : R atténuation rouge, à partir de du sombre au clair
CH 7	000-255	Couleur de l'effet : vert tamisé G , depuis du sombre au clair
CH 8	000-255	Couleur d'effet : B bleu atténué, à partir de du sombre au clair
CH 9	000-255	Couleur d'arrière-plan : R rouge atténué, de du sombre au clair
CH 10	000-255	Couleur de fond : vert dégradé G, depuis sombre à brillant
CH 11	000-255	Couleur d'arrière-plan : B bleu atténué, du foncé trop brillant

144 canaux mode (segment contrôle)

allée	Numérique	Description fonctionnelle
CH 1	000-255	R 1 Rouge gradation , de sombre à brillant
CH 2	000-255	G 1 Vert gradation , depuis sombre à brillant
CH 3	000-255	B 1 bleu gradation , de sombre à brillant
...	...	...
...	...	...
CH 142	000-255	R48 rouge gradation , de sombre à brillant
CH 143	000-255	G48 vert gradation , de sombre à brillant
C H 144	000-255	B48 bleu gradation , de sombre à brillant

146 canaux mode (segment contrôle)

allée	Numérique	Description fonctionnelle
CH 1	000-255	Gradation globale, de du sombre au clair
CH 2	00 5 -255	Stroboscope total, depuis lent à rapide
CH 3	000-255	R 1 Rouge gradation , de sombre à brillant
CH 4	000-255	G 1 Vert gradation , depuis sombre à brillant
CH 5	000-255	B 1 bleu gradation , de sombre à brillant
...	...	...
...	...	...
CH 144	000-255	R48 rouge gradation , de sombre à brillant
CH 145	000-255	G48 vert gradation , de sombre à brillant
C H 146	000-255	B48 bleu gradation , de sombre à brillant

192- Segment RGB Píxel Luces

Manual de usuario



Para ayudarle a ser más competente en el uso del dispositivo más rápido, por favor leer Lea atentamente este manual del usuario antes de comenzar a utilizarlo . ¡primer tiempo!

1. Consejos

Gracias por eligiendo los productos de nuestra empresa. Prometer solemnemente eso cada producto tiene sufrido estricto calidad inspección antes de que sea Lanzado el el mercado Para asegurar optimo rendimiento. Después tú recibir el producto, por favor con cuidado abierto el paquete y controlar todo el Contenido y piezas de repuesto para garantizar que el producto no haya sido dañado durante transporte y está intacto. Si ¿Encuentras algún daño? o falta, por favor contáctenos en tiempo Y nosotros voluntad manejar él para ti tan pronto como sea posible.

Lista de embalaje

Iluminación	1 pieza
Cable de alimentación	1 pieza
Empalme Deslizadores	1 pieza
Manual de usuario	1 pieza

2. Instrucciones de funcionamiento de la función de menú




De serie adormecer	contenido	Númérico	Descripción funcional	
1	A001	001-512	Dirección DMX 512 código configuración	
2	Enfermedad coronaria	3/5/11/144/146	Configuración del modo de canal	
3	R255	000 - 255	Oscurecimiento rojo, desde De oscuro a brillante	
4	G255	000 - 255	Oscurecimiento verde, desde De oscuro a brillante	
5	B 255	000 - 255	Oscurecimiento azul, desde De oscuro a brillante	
6	F000	00 5 - 255	Estroboscopio, desde lento para rápido	
7	CL 01	01 - 07	rojo , verde , azul , amarillo , morado , cian , blanco	
8	EF 01	01 - 62	Usar el arriba y abajo llaves a cambiar el efecto autopropulsado	Prensa el DE ACUERDO llave a Establecer el velocidad SP 01 - SP 15
9	S U 01	01 - 08	Voz control efectos	Prensa el DE ACUERDO llave a Establecer el sensibilidad a SE 01 - SE15

3. Precauciones para seguro usar

- (1) Para garantizar uso seguro, el enchufe del dispositivo debe ser insertado en a conectado a tierra enchufe a prevenir eléctrico Choque y mal funcionamiento eléctrico.
- (2) Por favor mantener lejos de lluvia y humedad, y asegurar eso allá son No inflamable objetos alrededor del dispositivo para reducir el riesgo de fuego o eléctrico choque.
- (3) Para garantizar el funcionamiento normal de el dispositivo, por favor instalar él en Un lugar bien ventilado área y asegurar una distancia de en el menos 50 cm .
- (4) Antes de realizar cualquier operación o mantenimiento, Asegúrese de que fuerza suministrar del El equipo se desconecta para garantizar seguridad.

- (5) El equipo Debería usarse en un ambiente debajo 40°C y el máximo La temperatura debe no superar los 45°C.
- (6) Si el dispositivo falla, Por favor deja de usarlo inmediatamente y contacto técnico apoyo para Reparaciones profesionales. No lo desmonte usted mismo.
- (7) Mirando directamente en a fuerte luz fuente para a largo
- (8) empo puede causa ojo malestar, entonces por favor evitar hacer entonces.
- (8) Por favor nota eso este lámpara es diseñado para escenario efectos y es no adecuado para a diario familiar iluminación.
- (9) Durante instalación, asegurar eso el soporte tornillos son firmemente fijado a prevenir vibración o movimiento durante el funcionamiento.
- (10) Para garantizar seguridad, por favor tenga Un profesional instala el dispositivo en Un lugar eso es afuera de alcanzar deniños.



4. DMX Canal Mesa

3 canales (entero lámpara)

pasillo	Numérico	Descripción funcional
es 1	000-255	R Atenuación roja, desde De oscuro a brillante
es 2	000-255	G Oscurecimiento verde, De oscuro a brillante
es 3	000-255	B oscurecimiento azul, desde De oscuro a brillante

5 canales (entero lámpara)

pasillo	Numérico	Descripción funcional
es 1	000-255	Oscurecimiento general, desde De oscuro a brillante
es 2	00 5 -255	Estroboscopia total, de lento para rápido
es 3	000-255	R Atenuación roja, desde De oscuro a brillante
es 4	000-255	G Oscurecimiento verde, De oscuro a brillante
es 5	000-255	B oscurecimiento azul, desde De oscuro a brillante

11 canales modo (básico función)

pasillo	Numérico	Descripción funcional
es 1	000-255	Oscurecimiento general, desde De oscuro a brillante
es 2	00 5 -255	Estroboscopia total, de lento para rápido
es 3	000-0 0 5	Ejecutar (CH 6 - es 8) RGB estático oscurecimiento
	0 06-008	Estático color , selección CH 4 (rojo , verde , azul , amarillo , morado , cian , blanco)
	009-011	Efecto de respiración, CH5 seleccionar color
	012-014	Efecto de salto , CH5 seleccionar color
	015-017	Efecto degradado, CH5 seleccionar color
	018-020	Efecto pulso , CH5 seleccionar color
	021-023	Caballo carreras efecto -1 , Capítulo 5 seleccionar color (ciclo efecto de carrera de caballos)
	024-026	Caballo carreras efecto -2 , CH 5 seleccionar color
	027-029	Caballo carreras efecto -3 , CH 5 seleccionar color
	...	...
	...	...
	186-188	Caballo carreras efecto - 56, lleno color efecto
	189-191	Caballo carreras efecto - 57, lleno color efecto
	192-229	Caballo carreras efecto - 58, lleno color efecto
	230-232	Voz control modo 1, CH 5 selecciona el ajuste de sensibilidad
	233-235	Voz control modo 2, canal 5 selecciona el ajuste de sensibilidad

	...	...
	...	...
	248-250	Voz control modo 7, canal 5 selecciona el ajuste de sensibilidad
	251-255	Modo de control por voz 8, CH5 selecciona configuración sensibilidad
es 4	000-255	Estático color modo : rojo , verde , azul , amarillo , morado , cian y blanco Modo maratón: ajusta la velocidad desde lento para rápido Modo de control por voz :ajustar el control de voz s sensibilidad De menor a mayor (el más alto) sensibilidad es La sensibilidad empezar el menú)
es 5	000-028	Color predeterminado efectos
	029-056	Manual de color del efecto rojo, efecto CH3 selección
	057-085	Manual de color del efecto verde, efecto CH3 selección
	086-113	Efecto azul, color de efecto CH3 manual selección
	114-142	Manual de color del efecto amarillo, efecto CH3 selección
	143-170	Efecto morado, efecto CH3 manual de colores selección
	171-199	Efecto cian, efecto CH3 manual de colores selección
	200-227	Efecto blanco, efecto CH3 manual de colores selección
es 6	228-255	Color costumbre efectos (CH 6- CH 8), CH 3 efecto Selección manual de color
	000-255	Color del efecto: atenuación roja R, desde De oscuro a brillante
	000-255	Color del efecto: G verde atenuado , de De oscuro a brillante
	000-255	Color del efecto: B azul atenuado, desde De oscuro a brillante
	000-255	Color de fondo: R rojo oscurecido, desde De oscuro a b correcto
	000-255	Color de fondo: G verde atenuado, de oscuro a brillante
	000-255	Color de fondo: B azul oscurecido, desde oscuro demasiado brillante
	000-255	Color de fondo: B azul oscurecido, desde oscuro demasiado brillante

Canal 144 modo (segmento control)

pasillo	Número	Descripción funcional
es 1	000-255	R 1 rojo oscurecimiento , desde oscuro a brillante
es 2	000-255	GRAMO 1 verde oscurecimiento , de oscuro a brillante
es 3	000-255	B 1 azul oscurecimiento , desde oscuro a brillante
...	...	...
...	...	...
es 142	000-255	R48 rojo oscurecimiento , desde oscuro a brillante
es 143	000-255	G48 verde oscurecimiento , desde oscuro a brillante
es 144	000-255	B48 azul oscurecimiento , desde oscuro a brillante

Canal 146 modo (segmento control)

pasillo	Número	Descripción funcional
Capítulo 1	000-255	Oscurecimiento general, desde De oscuro a brillante
es 2	00 5 -255	Estroboscopia total, de lento para rápido
es 3	000-255	R 1 rojo oscurecimiento , desde oscuro a brillante
es 4	000-255	GRAMO 1 verde oscurecimiento , de oscuro a brillante
es 5	000-255	B 1 azul oscurecimiento , desde oscuro a brillante
...	...	...
...	...	...
es 144	000-255	R48 rojo oscurecimiento , desde oscuro a brillante
es 145	000-255	G48 verde oscurecimiento , desde oscuro a brillante
es 146	000-255	B48 azul oscurecimiento , desde oscuro a brillante

192- Segment Colore RGB Pixel Luci

Manuale d'uso



Per aiutarti a diventare più competente nell'uso del dispositivo più velocemente, ti preghiamo di Leggere questo manuale utente attentamente prima di avviarlo per l' prima volta!

1. Suggerimenti

Grazie per scegliendo i prodotti della nostra azienda. Noi promettere solennemente Quello ogni prodotto t ha subito rigoroso qualità ispezione prima che sia lanciato il IL mercato per garantire ottimale prestazione. Dopo Voi ricevere IL prodotto, Per favore accuratamente aprire IL pacchetto E controllo Tutto IL contenuto e pezzi di ricambio per garantire che il prodotto non sia stato danneggiato durante trasporto E è intatto. Se trovi qualche danno o mancanti, contattateci In tempo e noi Volere maniglia Esso per te non appena il più possibile.

lista imballaggio

Illuminazione	1 PZ
Cavo di alimentazione	1 PZ
Giunzione cursori	1 PZ
Manuale d'uso	1 PZ

2. Istruzioni per l'uso della funzione menu



Seriale intorpidire	contenuto	Numerico	Descrizione funzionale	
1	A001	001-512	Indirizzo DMX 512 codice collocamento	
2	CND-Italia	3/5/11/144/146	Impostazione della modalità canale	
3	Riguardo a noi	000 - 255	Oscuramento rosso, da da scuro a chiaro	
4	G255	000 - 255	Oscuramento verde, da da scuro a chiaro	
5	B 255	000 - 255	Oscuramento blu, da da scuro a chiaro	
6	F000	00 5 - 255	Strobo, da lento a veloce	
7	Classe 01	01 - 07	rosso , verde , blu , giallo , viola , ciano , bianco	
8	EF 01	01 - 62	Utilizzo IL su e giù chiavi A interruttore IL effetto autopropulso	Premere IL OK chiave A impostare il velocità SP 01 - SP15
9	S Tu 01	01 - 08	Voce controllare effetti	Premere IL OK chiave A impostare il sensibilità A SE 01 - SE 15

3. Precauzioni per sicuro utilizzo

(1) Per garantire uso sicuro, il spina del dispositivo dovere Essere inserito in UN a terra PRESA A impedire elettrico scosse e malfunzionamenti elettrici.

(2) Per favore Mantenere lontano da piovare E umidità, E garantire Quello Là Sono NO infiammabile oggetti attorno al dispositivo per ridurre il rischio di fuoco o elettrico shock.

(3) Per garantire il normale funzionamento del il dispositivo, per favore installare Esso In un ben ventilato zona E garantire una distanza Di A meno 50 cm .(4) Prima di effettuare qualsiasi operazione O manutenzione, assicurarsi che il energia fornitura del l'apparecchiatura è scollegata per garantire sicurezza.

(5) Il attrezzatura dovrebbe essere usato In UN ambiente sottostante 40°C E IL massimo la temperatura dovrebbe non superare i 45°C.(6) Se il dispositivo fallisce, per favore smetti di usarlo immediatamente E contatto tecnico supporto per

riparazioni professionali. Non smontarlo da solo.

(7) Guardare direttamente A UN forte leggero fonte per UN lungo tempo Maggio causa occhio malessere, COSÌ Per favore evitare di fare COSÌ.

(8) Per favore nota Quello Questo lampada È progettato per palcoscenico effetti E È non adatto per quotidiano domestico illuminazione.

(9) Durante installazione, garantire Quello IL parentesi viti Sono fermamente fisso A impedire vibrazione O movimento durante il funzionamento.(10) Per garantire sicurezza, per favore avere un professionista installa il dispositivo In un posto Quello È fuori Di portata Dibambini.



4. Controllo DMX Canale Tavolo

3 canali (Totale lampada)

corridoio	Numerico	Descrizione funzionale
CH 1	000-255	R Rosso oscuramento, da da scuro a chiaro
CH 2	000-255	G Verde oscuramento, da scuro a luminoso
CH 3	000-255	B oscuramento blu, da da scuro a chiaro

5 canali (Totale lampada)

corridoio	Numerico	Descrizione funzionale
Capitolo 1	000-255	Oscuramento complessivo, da da scuro a chiaro
CH 2	00 5 -255	Strobo totale, da lento a veloce
CH 3	000-255	R Rosso oscuramento, da da scuro a chiaro
CH 4	000-255	G Verde oscuramento, da scuro a luminoso
CH 5	000-255	B oscuramento blu, da da scuro a chiaro

11- canale modalità di base funzione

corridoio	Numerico	Descrizione funzionale
Capitolo 1	000-255	Oscuramento complessivo, da da scuro a chiaro
CH 2	00 5 -255	Strobo totale, da lento a veloce
CH 3	000-0 0 5	Eseguire (CH 6 - CH 8) Colore RGB statico oscuramento
	0 06-008	Statico colore , selezione CH 4 (rosso , verde , blu , giallo , viola , ciano , bianco)
	009-011	Effetto respirazione, CH5 selezionare colore
	012-014	Effetto salto , CAP5 selezionare colore
	015-017	Effetto gradiente, Capitolo 5 selezionare colore
	018-020	Effetto impulso , CAP5 selezionare colore
	021-023	Cavallo corsa effetto -1 , CAPITOLO 5 selezionare colore (ciclo effetto corse di cavalli)
	024-026	Cavallo corsa effetto -2 , CH 5 selezionare colore
	027-029	Cavallo corsa effetto -3 , CH 5 selezionare colore
	...	...
	...	...
	186-188	Cavallo corsa effetto - 56, pieno colore effetto
	189-191	Cavallo corsa effetto - 57, pieno colore effetto
	192-229	Cavallo corsa effetto - 58, pieno colore effetto
CH 3	230-232	Voce controllare modalità 1, CH 5 seleziona IL impostazione della sensibilità
	233-235	Voce controllare modalità 2, CH 5 seleziona IL impostazione della sensibilità

	...	...
	...	...
	248-250	Voce controllare modalità 7, CH 5 seleziona IL impostazione della sensibilità
	251-255	Modalità di controllo vocale 8, CH5 seleziona collocamento sensibilità
CH 4	000-255	Statico colore modalità : rosso , verde , blu , giallo , viola , ciano e bianco Modalità maratona: regola la velocità da lento a veloce Modalità di controllo vocale : regola il controllo vocale sensibilità dal basso all'alto (il più alto sensibilità È la sensibilità ambientato IL menu)
CH 5	000-028	Colore predefinito effetti
	029-056	Effetto rosso, manuale colore effetto CH3 selezione
	057-085	Effetto verde, manuale colore effetto CH3 selezione
	086-113	Effetto blu, colore effetto CH3 manuale selezione
	114-142	Effetto giallo, manuale colore effetto CH3 selezione
	143-170	Effetto viola, effetto CH3 manuale a colori selezione
	171-199	Effetto ciano, effetto CH3 manuale a colori selezione
	200-227	Effetto bianco, effetto CH3 manuale a colori selezione
	228-255	Colore costume effetti (CH 6- CH 8), CH 3 effetto selezione manuale del colore
CH 6	000-255	Colore dell'effetto: R rosso attenuato, da da scuro a chiaro
CH 7	000-255	Colore effetto: G verde oscuramento , da da scuro a chiaro
CH 8	000-255	Colore dell'effetto: B blu attenuato, da da scuro a chiaro
CH 9	000-255	Colore di sfondo: R rosso che si attenua, da da scuro a b a destra
CH 10	000-255	Colore di sfondo: G verde attenuato, da da scuro a luminoso
CH 11	000-255	Colore di sfondo: B blu che si attenua, dal buio troppo luminoso

144 canale modalità (segmento controllo)

corridoio	Numerico	Descrizione funzionale
CH 1	000-255	R 1 Rosso oscuramento , da buio A luminoso
CH 2	000-255	G 1 Verde oscuramento , da buio A luminoso
CH 3	000-255	B 1 blu oscuramento , da buio A luminoso
...	...	...
...	...	...
CH 142	000-255	R48 rosso oscuramento , da buio A luminoso
CH 143	000-255	G48 verde oscuramento , da buio A luminoso
C H 144	000-255	B48 blu oscuramento , da buio A luminoso

146 canale modalità (segmento controllare)

corridoio	Numerico	Descrizione funzionale
Capitolo 1	000-255	Oscuramento complessivo, da da scuro a chiaro
CH 2	00 5 -255	Strobo totale, da lento a veloce
CH 3	000-255	R 1 Rosso oscuramento , da buio A luminoso
CH 4	000-255	G 1 Verde oscuramento , da buio A luminoso
CH 5	000-255	B 1 blu oscuramento , da buio A luminoso
...	...	...
...	...	...
CH 144	000-255	R48 rosso oscuramento , da buio A luminoso
CH 145	000-255	G48 verde oscuramento , da buio A luminoso
C H 146	000-255	B48 blu oscuramento , da buio A luminoso