

6-in-1 Par Light

Instruction Manual



Please read this manual carefully before using it for the first time!

1.Warm tips

Thank you for choosing our company's products. We solemnly promise that each product has undergone strict quality control before being released to the market to ensure that it achieves the best performance status. After receiving the product, please carefully open the box and check all the contents and spare parts to ensure that the product has not been damaged during transportation and is intact. If you find any damage or missing parts, please contact us in time, we will take care of it for you as soon as possible.

Packing List

Stage Light	1PCS
Power Cord	1PCS
Handle Screws	2PCS
Lamp Handle	1PCS
User's Guide	1PCS

2.Description of Menu Function Operation




No.	Content	Range	Function and Description
1	A001	001- 512	DMX512 Address Code Setting-10 Channel Mode
2	d001	001- 512	DMX512 Address Code Setting-6 Channel Mode
3	r255	000 - 255	Red dimming, dim to bright.
4	G255	000 - 255	Green dimming, dim to bright.
5	b255	000 - 255	Blue dimming, dim to bright.
6	u255	000 - 255	White dimming, dim to bright.
7	Y255	000 - 255	Amber dimming, dim to bright.
8	P255	000 - 255	Purple dimming, dim to bright.
9	FH99	01 - 99	Strobe, slow to fast.
10	CL01	01 - 08	8 colors output.
11	CC01	01 - 99	Jump change, slow to fast.
12	DE99	01 - 99	Fade, slow to fast.
13	CP99	01 - 99	Pulse change, slow to fast.
14	SU01	01 - 09	Mode: 1-8 for color selection strobe, 9 for multi-color jump change

3.Precautions for Safe Use

- (1) To ensure safe use, be sure to plug the power cord into a grounded outlet to prevent electric shock and electrical malfunction.
- (2) To reduce the risk of fire or electric shock, keep the product away from rain and moisture, and do not place flammable objects near the product.
- (3) To ensure proper operation of the product, install it in a well-ventilated area and make sure there is at least 50 cm (20 inches) of space.
- (4) Before performing any operation or maintenance, be sure to disconnect the power supply to the equipment to ensure safety.
- (5) The unit should be used in an environment where the temperature is below 40°C and the maximum temperature should not exceed 45°C.
- (6) If the product malfunctions, please stop using it immediately and contact technical support for professional repair; do not disassemble the product yourself.
- (7) Looking directly at a strong light source for a long time may cause eye discomfort, please avoid it.
- (8) Please note that this fixture is designed for stage effects and is not suitable for daily home lighting.
- (9) When installing the fixture, please make sure that the bracket screws are firmly tightened to prevent vibration or movement during operation.
- (10) For safety, please have the fixture installed by a professional in a location out of reach of children.

4.DMX Channel Table

10CH (A001 Status)



Channel	Function	Description
CH1	Total Dimming	R, G, B, W, Y, P Total dimming, dim to bright
CH2	R Dimming	0-255; Red dimming, dim to bright
CH3	G Dimming	0-255; Green dimming, dim to bright
CH4	B Dimming	0-255; Blue dimming, dim to bright
CH5	W Dimming	0-255; White dimming, dim to bright
CH6	Y Dimming	0-255; Amber dimming, dim to bright
CH7	P Dimming	0-255; UV dimming, dim to bright
CH8	Total strobe	R, G, B, W, Y, P Total strobe, slow to fast
CH9	Function Selection	000-050: CH1-CH7 valid;
CH10	Function speed	051-100: Color output (8 kinds), selected by CH10;

6CH (d001 Status)

CH1	R Dimming	0-255; red dimming, dim to bright
CH2	G Dimming	0-255; Green dimming, dim to bright
CH3	B Dimming	0-255; blue dimming, dim to bright
CH4	W Dimming	0-255; white dimming, dim to bright
CH5	Y Dimming	0-255; Amber dimming, dim to bright
CH6	P Dimming	0-255; UV dimming, dim to bright

6-in-1 Par Lampe

Benutzerhandbuch



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch, damit Sie den Umgang mit diesem Produkt besser erlernen können!

1.Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Wir versprechen feierlich, dass jedes Produkt vor der Markteinführung strengen Qualitätstests unterzogen wird, um sicherzustellen, dass es den besten Leistungszustand erreicht. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte sorgfältig den Karton und überprüfen Sie den Inhalt und die Ersatzteile, um sicherzustellen, dass das Produkt während des Transports nicht beschädigt wurde und intakt ist. Wenn Sie irgendwelche Schäden oder fehlende Teile finden, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig, wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.

Packliste

Bühnenbeleuchtung	1PCS
Netzkabel	1PCS
Schrauben des Griffs	2PCS
Lampengriff	1PCS
Benutzerhandbuch	1PCS

2.Anleitung zur Bedienung der Menüfunktion



Seriennummer	Inhalt	Wertebereich	Funktion und Beschreibung
1	A001	001- 512	Einstellung des DMX512-Adresscodes – 10-Kanal-Modus
2	d001	001- 512	Einstellung des DMX512-Adresscodes – 6-Kanal-Modus
3	r255	000 - 255	Rotes Dimmen, von dunkel nach hell.
4	G255	000 - 255	Grünes Dimmen, von dunkel nach hell.
5	b255	000 - 255	Blaues Dimmen, von dunkel nach hell.
6	u255	000 - 255	Weißes Dimmen, von dunkel nach hell.
7	Y255	000 - 255	Bernsteinfarbenes Dimmen, von dunkel nach hell.
8	P255	000 - 255	Lila Dimmung, von dunkel nach hell.
9	FH99	01 - 99	Stroboskop, von langsam bis schnell.
10	CL01	01 - 08	8 Farbausgänge
11	CC01	01 - 99	Sprunghafter Wechsel, von langsam zu schnell.
12	DE99	01 - 99	Allmählicher Wechsel, von langsam zu schnell.
13	CP99	01 - 99	Pulswechsel, von langsam zu schnell.
14	SU01	01 - 09	Modus: 1-8 ist Farbauswahl-Stroboskop, 9 ist mehrfarbiges Springen

3.Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

(1) Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, muss der Stecker des Geräts in eine geerdete Steckdose eingesteckt werden, um Stromschläge und Stromausfälle zu vermeiden.

(2) Halten Sie das Gerät von Regen und Feuchtigkeit fern und achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern.

(3) Um den normalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, installieren Sie es bitte in einem gut belüfteten Bereich und achten Sie auf einen Abstand von mindestens 50 cm.

(4) Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von der Stromversorgung getrennt haben, bevor Sie es bedienen oder warten.

(5) Das Gerät sollte in einer Umgebung unter 40 ° C verwendet werden und die maximale Temperatur sollte 45 ° C nicht überschreiten.

(6) Wenn das Gerät ausfällt, deaktivieren Sie es bitte sofort und wenden Sie sich an den technischen Support für eine professionelle Reparatur, und zerlegen Sie es nicht selbst.

(7) Bitte vermeiden Sie es, über einen längeren Zeitraum direkt in eine helle Lichtquelle zu schauen, da dies zu Augenbeschwerden führen kann.

(8) Bitte beachten Sie, dass diese Leuchte für Bühneneffekte konzipiert ist und nicht für die alltägliche Beleuchtung zu Hause geeignet ist.

(9) Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Halterung sicher mit Schrauben befestigt ist, um Vibrationen oder Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden.

(10) Um die Sicherheit zu gewährleisten, lassen Sie das Gerät von einem Fachmann an einem Ort installieren, der für Kinder nicht zugänglich ist.

4.DMX-Kanaltabelle 10CH (Status A001)

Kanal	Funktion	Beschreibung
CH1	Gesamtdimmung	R, G, B, W, Y, P Gesamtdimmung, von dunkel nach hell
CH2	R Dimmen	0-255; Rotes Dimmen, von dunkel nach hell
CH3	G Dimmen	0-255; Grünes Dimmen, von dunkel nach hell
CH4	B Dimmen	0-255; Blaues Dimmen, von dunkel nach hell
CH5	W Dimmen	0-255; Weißes Dimmen, von dunkel nach hell
CH6	Y Dimmen	0-255; Bernsteinfarbenes Dimmen, von dunkel nach hell.
CH7	P Dimmen	0-255; UV-Dimmen, von dunkel nach hell
CH8	Total-Stroboskop	R, G, B, W, Y, P Gesamtstroboskop, Geschwindigkeit von langsam bis schnell
CH9	Auswahl der Funktion	000-050: CH1-CH7 sind gültig; 051-100: Farbausgabe (8 Typen), ausgewählt durch CH10; 101-150: Sprungwechsel; (Geschwindigkeit wird von 10CH gesteuert) 151-200: Allmählicher Wechsel; (Geschwindigkeit wird von 10CH gesteuert) 201-250 Pulswechsel; (Geschwindigkeit wird von 10CH gesteuert) 251-255: Sprachaktivierter Modus
CH10	Funktionsgeschwindigkeit	Funktionsgeschwindigkeit, von langsam bis schnell

6CH (Status d001)

CH1	R Dimmen	0-255; Rotes Dimmen, von dunkel nach hell
CH2	G Dimmen	0-255; Grünes Dimmen, von dunkel nach hell
CH3	B Dimmen	0-255; Blaues Dimmen, von dunkel nach hell
CH4	W Dimmen	0-255; Weißes Dimmen, von dunkel nach hell
CH5	Y Dimmen	0-255; Bernsteinfarbenes Dimmen, von dunkel nach hell.
CH6	P Dimmen	0-255; UV-Dimmen, von dunkel nach hell

Par 6 en 1 Lumière

Manuel d'instructions



Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser pour la première fois !

1. Chaud conseils

Merci pour choisir les produits de notre entreprise. Nous promettons solennellement que chaque produit a subi un strict contrôle de qualité avant d'être libéré à la vente pour assurer qu'il réalise la meilleure performance. Après avoir reçu le produit, s'il vous plaît soigneusement ouvrir la boîte et vérifier tout le contenu et les pièces de rechange pour s'assurer que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et est intact. Si vous trouvez tout dommage ou des pièces manquantes, s'il vous plaît contactez-nous dans les temps, nous sommes prêts à prendre soin de vous dès que possible.

Liste de colisage

Scène Lumière	1 pièce
Pouvoir Corde	1 pièce
Poignée Vis	2 pièces
Poignée de lampe	1 pièce
Utilisateurs Guide	1 pièce


2. Description de Fonctionnement des fonctions du menu



Non.	Contenu	Gamme	Fonction et description
1	A001	001- 512	DMX 512 Adresse Code Réglage -10 canaux Mode
2	d001	001- 512	DMX 512 Adresse Code Réglage -6 canaux Mode
3	r255	000 - 255	Rouge atténué, faible à brillant.
4	G255	000 - 255	Atténuation verte, de faible à claire .
5	b255	000 - 255	Bleu atténué, atténué pour éclairer .
6	u255	000 - 255	Gradation blanche, atténuation trop brillant.
7	Y255	000 - 255	Ambre atténué, de faible à brillant.
8	P255	000 - 255	Violet s'assombrissant, faible pour éclairer .
9	FH99	01 - 99	Stroboscope, lent à rapide.
10	CL01	01 - 08	8 couleurs sortir .
11	CC01	01 - 99	Changement de saut, lent à rapide.
12	DE99	01 - 99	Fondu, lent à rapide.
13	CP99	01 - 99	Changement d'impulsion, lent à rapide .
14	SU01	01 - 09	Mode : 1-8 pour couleur sélection stroboscope , 9 pour changement de saut multicolore

3. Précautions à prendre pour une utilisation en toute sécurité

- (1) À assurer sûr utiliser, être bien sûr à prise le pouvoir corde dans un fondé sortie à prévenir électrique choc et dysfonctionnement électrique.
- (2) Pour réduire le risque de feu ou électrique choc, continue le produit loin depuis pluie et humidité, et ne placez pas d'objets inflammables à proximité du produit.
- (3) À assurer approprié opération de la produit, installer il dans un bien ventilé zone et faire bien sûr qu'il y a est à moins 50 cm (20 pouces) de espace .
- (4) Avant d'effectuer toute opération ou maintenance, assurez-vous de débrancher l' alimentation fournir à le équipement pour assurer sécurité.
- (5) Le unité devrait être utilisé dans un environnement où le température est ci-dessous 40°C et le maximum température devrait pas dépasser 45°C.
- (6) Si le produit ne fonctionne pas, s'il vous plaît arrêter d'utiliser il immédiatement et contact technique soutien pour réparation professionnelle ; ne démontez pas le produit vous-même.
- (7) Regarder directement à un fort lumière source pour un long temps peut cause œil inconfort, s'il vous plaît évitez il .
- (8) S'il te plaît note que ce fixation est conçu pour scène effets et est pas approprié pour tous les jours maison éclairage.
- (9) Quand installation le fixation, s'il te plaît faire bien sûr que le support vis sont fermement resserré à éviter les vibrations ou les mouvements pendant le fonctionnement.
- (10) Pour sécurité, s'il te plaît avoir le fixation installé par un professionnel dans un emplacement dehors de portée de enfants.



4. Tableau des canaux DMX 10 CH (Statut A001)

Canal	Fonction	Description
CH1	Total Atténuation	R, V, B, W, Y, P Total gradation , faible à brillant
CH2	R Gradation	0-255; Rouge gradation , tamiser à brillant
CH3	G Gradation	0-255; Vert gradation , faible à brillant
CH4	B Gradation	0-255; Bleu gradation , tamiser à brillant
CH5	W Gradation	0-255; Blanc gradation , tamiser à brillant
CH6	Y Gradation	0-255; Ambre gradation , tamiser à brillant
CH7	P Gradation	0-255; UV gradation , tamiser à brillant
CH8	Total stroboscope	R, V, B, W, Y, P Total stroboscope , lent à rapide
CH9	Sélection de fonction	000-050 : CH 1- CH 7 valide ;
CH10	Fonction vitesse	051-100 : Couleur sortie (8 types), choisi par CH 10;

6 CH (d001 Statut)

CH1	R Gradation	0-255; rouge gradation , tamiser à brillant
CH2	G Gradation	0-255; Vert gradation , tamiser à brillant
CH3	B Gradation	0-255; bleu gradation , tamiser à brillant
CH4	W Gradation	0-255; blanc gradation , tamiser à brillant
CH5	Y Gradation	0-255; Ambre gradation , tamiser à brillant
CH6	P Gradation	0-255; UV gradation , tamiser à brillant

Par 6 en 1 Luz

Manual de instrucciones



¡Lea atentamente este manual antes de usarlo por primera vez!

1. Caliente consejos

Gracias para Eligiendo los productos de nuestra empresa. Prometer solemnemente eso cada producto tiene sufrido estricto calidad control antes ser liberado a el mercado a asegurar eso él logra el mejor actuación estado. Después recepción el producto, por favor con cuidado abierto el caja y controlar todo El contenido y piezas de repuesto para Asegúrese de que el producto tenga No ha sido dañado durante transporte y es intacto. Si tú encontrar cualquier daño o faltan piezas, por favor contacto a nosotros en tiempo , nosotros voluntad llevar cuidado de Es para ti como pronto como sea posible .

Lista de embalaje

Escenario Luz	1 pieza
Fuerza Cable	1 pieza
Manejar Tornillos	2 piezas
Mango de lámpara	1 pieza
Del usuario Guía	1 pieza


2.Descripción de Menú Función Operación



No.	Contenido	Rango	Función y descripción
1	A001	001- 512	DMX 512 DIRECCIÓN Código Configuración del canal -10 Modo
2	d001	001- 512	DMX 512 DIRECCIÓN Código Configuración del canal -6 Modo
3	R255	000 - 255	Atenuación roja, tenue a brillante.
4	G255	000 - 255	Oscurecimiento verde, de tenue a brillante .
5	b255	000 - 255	Oscurecimiento azul, tenue Para brillar .
6	u255	000 - 255	Oscurecimiento blanco, tenue Demasiado brillante.
7	Y255	000 - 255	Oscurecimiento ámbar, de tenue a brillante.
8	P255	000 - 255	Atenuación púrpura, atenuación Para brillar .
9	FH99	01 - 99	Estroboscopio, lento a rápido.
10	CL01	01 - 08	8 colores producción .
11	CC01	01 - 99	Cambio de salto, lento para rápido.
12	DE99	01 - 99	Desvanecerse, lento a rápido.
13	CP99	01 - 99	Cambio de pulso, lento para rápido .
14	SU01	01 - 09	Modo : 1-8 para color selección luz estroboscópica 9 para cambio de salto multicolor

3. Precauciones para un uso seguro

- (1) A asegurar seguro usar, ser seguro a enchufar el fuerza cable en a conectado a tierra salida a prevenir eléctrico Choque y mal funcionamiento eléctrico.
- (2) Para reducir el riesgo de fuego o eléctrico choque, mantener El producto lejos de lluvia y humedad, y No coloque objetos inflamables cerca del producto.
- (3) A asegurar adecuado operación del producto, instalar él en a bien ventilado área y hacer Seguro que hay es en el menos 50 centímetros (20 pulgadas) de espacio .
- (4) Antes de realizar cualquier operación o mantenimiento, asegúrese de Desconecte la alimentación suministrar a el equipo para asegurar seguridad.
- (5) El unidad debería ser usado en un ambiente dónde el temperatura es abajo 40°C y El máximo temperatura debería no superar los 45°C.
- (6) Si El producto no funciona correctamente, por favor dejar de usar él inmediatamente y contacto técnico apoyo para reparación profesional; no desmonte el producto usted mismo.
- (7) Mirando directamente en a fuerte luz fuente para a largo tiempo puede causa ojo malestar, Por favor evite él .
- (8) Por favor nota eso este artículos fijos es diseñado para escenario efectos y es no adecuado para a diario hogar iluminación.
- (9) Cuando Instalación el artículos fijos, por favor hacer seguro eso el soporte tornillos son firmemente apretado a Evitar vibraciones o movimientos durante el funcionamiento.
- (10) Para seguridad, por favor tener el arreglar la tura instalado por a profesional en a ubicación afuera de alcance de niños.



4. Tabla de canales DMX 10 CH (Estado A001)

Canal	Función	Descripción
Canal 1	Total Atenuación	R, G, B, W, Y, P Total oscurecimiento , oscuro a brillante
CH2	Atenuación R	0-255; Rojo oscurecimiento , tenue a brillante
CH3	G Atenuación	0-255; Verde oscurecimiento , oscuro a brillante
CH4	B Atenuación	0-255; Azul oscurecimiento , tenue a brillante
CH5	W Atenuación	0-255; Blanco oscurecimiento , tenue a brillante
CH6	Atenuación Y	0-255; Ámbar oscurecimiento , tenue a brillante
CH7	P Atenuación	0-255; ultravioleta oscurecimiento , tenue a brillante
CH8	Total luz estroboscópica	R, G, B, W, Y, P Total luz estroboscópica lento a rápido
CH9	Selección de funciones	000-050: CH 1- CH 7 válido ;
CH10	Función velocidad	051-100: Colores salida (8 tipos), seleccionado por Capítulo 10;

6 canales (d001) Estado)

Canal 1	Atenuación R	0-255; rojo oscurecimiento , tenue a brillante
CH2	G Atenuación	0-255; Verde oscurecimiento , tenue a brillante
CH3	B Atenuación	0-255; azul oscurecimiento , tenue a brillante
CH4	W Atenuación	0-255; blanco oscurecimiento , tenue a brillante
CH5	Atenuación Y	0-255; Ámbar oscurecimiento , tenue a brillante
CH6	P Atenuación	0-255; ultravioleta oscurecimiento , tenue a brillante

Pari a 6 in 1 Leggero

Manuale di istruzioni



Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per la prima volta!

1. Caldo suggerimenti

Grazie per scegliendo i prodotti della nostra azienda. Noi promettere solennemente Quello ogni prodotto t ha subito rigoroso qualità controllare Prima essendo rilasciato A IL mercato A garantire Quello Esso realizza IL migliore prestazione stato. Dopo ricevere IL prodotto, Per favore accuratamente aprire IL scatola E controllo Tutto il contenuto E pezzi di ricambio per assicurarsi che il prodotto abbia non essere stato danneggiato durante trasporto ed è intatto. Se Voi Trovare qualsiasi danno o parti mancanti, per favore contatto noi In tempo , Noi Volere Prendere cura Di per te come Presto il più possibile .

Lista imballaggio

Palcoscenico Leggero	1 PZ
Energia Cavo	1 PZ
Maniglia Viti	2 PZ
Maniglia della lampada	1 PZ
Dell'utente Guida	1 PZ


2.Descrizione di Funzione del menu Operazione



NO.	Contenuto	Allineare	Funzione e descrizione
1	A001	001- 512	Controllo DMX512 Indirizzo Codice Impostazione -10 Canale Modalità
2	d001	001- 512	Controllo DMX512 Indirizzo Codice Impostazione -6 Canale Modalità
3	r255	000 - 255	Rosso che si oscura, fioco A luminoso.
4	G255	000 - 255	Oscuramento verde, da debole a luminoso .
5	b255	000 - 255	Oscuramento blu, fioco per illuminare .
6	u255	000 - 255	Bianco oscuramento, fioco troppo luminoso.
7	Y255	000 - 255	Oscuramento color ambra, da debole a luminoso.
8	Pagina 255	000 - 255	Viola che si oscura, fioco per illuminare .
9	FH99	01 - 99	Strobo, lento A veloce.
10	CL01	01 - 08	8 colori produzione .
11	CC01	01 - 99	Cambiamento di salto, lento a veloce.
12	DE99	01 - 99	Svanire, lento A veloce.
13	CP99	01 - 99	Cambiamento di impulso, lento a veloce .
14	SU01	01 - 09	Modalità : 1-8 per colore selezione stroboscopio , 9 per cambiamento di salto multicolore

3. Precauzioni per un uso sicuro

- (1) A garantire sicuro utilizzo, Essere Sicuro A tappo IL energia corda in UN a terra presa A impedire elettrico scosse e malfunzionamenti elettrici.
- (2) Per ridurre il rischio di fuoco o elettrico shock, mantieni il prodotto lontano da piovre E umidità, E non posizionare oggetti infiammabili vicino al prodotto.
- (3) A garantire corretto operazione del prodotto, installare Esso In UN ben ventilato zona E Fare certo che c'è È A meno 50 centimetri (20 pollici) Di spazio .
- (4) Prima di eseguire qualsiasi operazione o manutenzione, assicurarsi di scollegare l'alimentazione fornitura A IL attrezzature per garantire sicurezza.
- (5) IL unità Dovrebbe Essere usato In UN ambiente Dove IL temperatura È sotto 40°C E il massimo temperatura Dovrebbe non superare i 45°C.
- (6) Se il prodotto non funziona correttamente, per favore smettere di usare Esso immediatamente E contatto tecnico supporto per riparazione professionale; non smontare il prodotto da soli.
- (7) Guardare direttamente A UN forte leggero fonte per UN lungo tempo Maggio causa occhio malessere, per favore evita Esso .
- (8) Per favore nota Quello Questo apparecchio È progettato per palcoscenico effetti E È non adatto per quotidiano casa illuminazione.
- (9) Quando installazione IL apparecchio, Per favore Fare Sicuro Quello IL parentesi viti Sono fermamente serrato A impedire vibrazioni o movimenti durante il funzionamento.
- (10) Per sicurezza, Per favore Avere IL fissare la tura installato di UN professionale In UN posizione fuori di portata Di bambini.



4. Tabella dei canali DMX 10 CH (Stato A001)

Canale	Funzione	Descrizione
CAP1	Totale Oscuramento	R, Sol, Si, La, G, P Totale oscuramento , debole A luminoso
CAP2	R Oscuramento	0-255; Rosso oscuramento , fioco A luminoso
CAP3	G Oscuramento	0-255; Verde oscuramento , debole A luminoso
CH4	B Oscuramento	0-255; Blu oscuramento , fioco A luminoso
Capitolo 5	W Oscuramento	0-255; Bianco oscuramento , fioco A luminoso
Capitolo 6	Oscuramento Y	0-255; Ambra oscuramento , fioco A luminoso
CAP7	P Oscuramento	0-255; UV oscuramento , fioco A luminoso
CAP8	Totale stroboscopio	R, Sol, Si, La, G, P Totale stroboscopio , lento A veloce
CAP9	Selezione della funzione	000-050: CH 1- CH 7 validi ;
CAP10	Funzione e velocità	051-100: Colore output (8 tipi), selezionato di CAPITOLO 10;

6 CH (d001) Stato)

CAP1	R Oscuramento	0-255; rosso oscuramento , fioco A luminoso
CAP2	G Oscuramento	0-255; Verde oscuramento , fioco A luminoso
CAP3	B Oscuramento	0-255; blu oscuramento , fioco A luminoso
CH4	W Oscuramento	0-255; bianco oscuramento , fioco A luminoso

Capitolo 5	Oscuramento Y	da 0 a 255; Ambra oscuramento , fioco A luminoso
Capitolo 6	P Oscuramento	0-255; UV oscuramento , fioco A luminoso

6 w 1 Par Światło

Instrukcja obsługi



Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie tę instrukcję !

1. Ciepło porady

Dziękuję Do wybierając produkty naszej firmy. My uroczyscie obiecuję To każdy produkt t ma przeszedł ścisły jakość kontrola zanim istnienie wydany Do ten rynek Do zapewnić To To osiąga ten to, co najlepsze wydajność status. Po otrzymujący ten produkt, Proszę ostrożnie Otwarte ten skrzynka I sprawdzać Wszystko Zawartość I części zamienne do upewnij się, że produkt ma nie było uszkodzony podczas transport i jest nienaruszony. Jeśli Ty znajdować jakiegokolwiek uszkodzenia lub brakujące części, proszę kontakt nas W czas , My będzie Brać pielęgnacja z to dla ciebie jako Wkrótce jak to możliwe .

Lista rzeczy do spakowania

Scena Światło	1 szt.
Moc Sznur	1 szt.
Uchwyt Śruby	2 SZT.
Uchwyt lampy	1 szt.
Użytkownika Przewodnik	1 szt.


2. Opis Funkcja menu Operacja



NIE.	Treść	Zakres	Funkcja i opis
1	A001	001- 512	DMX- 512 Adres Kod Ustawienie -10 Kanał Tryb
2	d001	001- 512	DMX- 512 Adres Kod Ustawienie -6 Kanał Tryb
3	r255	000 - 255	Przyciemnianie na czerwono, przyciemnianie Do jasny.
4	G255	000 - 255	Przyciemnianie zielone, od przyciemnienia do jasności .
5	b255	000 - 255	Przyciemnianie niebieskie, przyciemnianie bryg ht.
6	u255	000 - 255	Przyciemnianie na białe, przyciemnianie za jasny.
7	Y255	000 - 255	Bursztynowy, przyciemniany, od przyciemnionego do jasnego.
8	P255	000 - 255	Przyciemnianie fioletowe, przyciemnianie bryg ht.
9	FH99	01 - 99	Stroboskop, wolny Do szybko.
10	Kl01	01 - 08	8 kolorów wyjście .
11	CC01	01 - 99	Skok zmiany, powoli do szybko.
12	DE99	01 - 99	Zanikaj, powoli Do szybko.
13	CP99	01 - 99	Zmiana pulsu, powoli do szybko .
14	SU01	01 - 09	Tryb : 1-8 Do kolor wybór stroboskop 9 Do wielokolorowa zmiana skoku

3. Środki ostrożności dla bezpiecznego stosowania

- (1) Do zapewnić bezpieczna używać, Być Jasne Do wtyczka ten moc sznur do A uziemiony wylot Do zapobiegać elektryczny porażenie prądem i awaria elektryczna.
- (2) Aby zmniejszyć ryzyko ogniowy lub elektryczny szok, trzymaj Produkt z dala z deszcz I wilgoć, I Nie umieszczać w pobliżu produktu przedmiotów łatwopalnych.
- (3) Do zapewnić właściwy działanie z produkt, zainstalować To W A dobrze wentylowany obszar I robić pewnie tam Jest Na najmniej 50 cm (20 cale) z przestrzeń .
- (4) Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności lub prac konserwacyjnych należy upewnić się, odłączyć zasilanie dostarczać Do ten sprzęt zapewniający bezpieczeństwo.
- (5) Ten jednostka powinien Być używany W jakiś środowisko Gdzie ten temperatura Jest poniżej 40°C I Maksymalny temperatura powinien nie przekraczać 45°C.
- (6) Jeśli produkt nie działa prawidłowo, proszę przestań używać To natychmiast I kontakt techniczny wsparcie Do naprawa profesjonalna; nie rozmontowuj produktu samodzielnie.
- (7) Patrzenie bezpośrednio Na A mocny światło źródło Do A długi czas moc przyczyna oko dyskomfort, proszę unikać To .
- (8) Proszę notatka To Ten osprzęt Jest zaprojektowany Do scena ruchomości I Jest nie odpowiedni Do codziennie dom oświetlenie.
- (9) Gdy instalowanie ten osprzęt, Proszę robić Jasne To ten nawias śruby Czy mocno zaciśnięty Do zapobiegać drganiom i ruchom podczas pracy.
- (10) Dla bezpieczeństwo, Proszę Posiadać ten naprawić zainstalowany przez A profesjonalny W A lokalizacja na zewnątrz zasięgu z dzieci.



4. Tabela kanałów DMX 10 CH (Status A001)

Kanał	Funkcjonow ać	Opis
CH1	Całkowity Ściemnianie	R, G, B, W, Y, P Całkowity ściemnianie , ciemny Do jasny
CH2	R Ściemnianie	0-255; Czerwony ściemnianie , przyciemnianie Do jasny
CH3	G Ściemnianie	0-255; Zielony ściemnianie , ciemny Do jasny
CH4	B Ściemnianie	0-255; Niebieski ściemnianie , przyciemnianie Do jasny
CH5	W Ściemnianie	0-255; Biały ściemnianie , przyciemnianie Do jasny
CH6	Y Ściemnianie	0-255; Bursztynowy ściemnianie , przyciemnianie Do jasny
CH7	P Ściemnianie	0-255; UV ściemnianie , przyciemnianie Do jasny
CH8	Całkowity stroboskop	R, G, B, W, Y, P Całkowity stroboskop powolny Do szybko
CH9	Wybór funkcji	000-050: CH 1- CH 7 ważny ;
CH10	Funkcjo nować prędkość	051-100: Kolor wydajność (8 rodzajów), wybrany przez ROZDZIAŁ 10;

6 CH (d001) Stan)

CH1	R Ściemnianie	0-255; czerwony ściemnianie , przyciemnianie Do jasny
CH2	G Ściemnianie	0-255; Zielony ściemnianie , przyciemnianie Do jasny
CH3	B Ściemnianie	0-255; niebieski ściemnianie , przyciemnianie Do jasny
CH4	W Ściemnianie	0-255; biały ściemnianie , przyciemnianie Do jasny
CH5	Y Ściemnianie	0-255; Bursztyn ściemnianie , przyciemnianie Do jasny

CH6	P Ściemnianie	0-255; UV ściemnianie , przyciemnianie Do jasny
-----	------------------	---

6- v -1 Par Světlo

Návod k použití



Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod !

1. Teplé tipy

Děkuji pro výběr produktů naší společnosti. My slavnostně slíbíme, že každý produkt, který má podstoupit přísný kvalitativní řízení před vstupem na trh, aby se zajistilo, že to dosáhne a nejlepší výkon postavení. Po přijetí produktu, prosím opatrně OTEVŘENO a krabice a kontrola všech obsahů a náhradních dílů, abyste se ujistili, že výrobek nebyl poškozen během přepravy a je neporušený. Pokud byste našli jakékoli poškození nebo chybějící části, prosím kontaktujte nás včas, abychom mohli vzít v úvahu péči o vás, protože to je možné.

Seznam balení

Fáze Světlo	1 KS
Moc Cord	1 KS
Zacházet s Šrouby	2 KS
Rukojeť lampy	1 KS
Uživatelské Průvodce	1 KS


2. Popis Obsluha funkcí menu



Žádný .	Obsah	Rozsah	Funkce a popis
1	A001	001- 512	DMX 512 Adresa Kód Nastavení -10 kanálů Režim
2	d001	001- 512	DMX 512 Adresa Kód Nastavení -6 kanálů Režim
3	R255	000 - 255	Červené stmívání, tlumené to jasné.
4	G255	000 - 255	Zelené stmívání, stmívání k jasnému.
5	b255	000 - 255	Modré stmívání, stmívání osvětlit ho.
6	u255	000 - 255	Bílé stmívání, stmívání rozjasnit.
7	Y255	000 - 255	Jantarové stmívání, tlumené až světlé.
8	P255	000 - 255	Fialové stmívání, stmívání osvětlit ho.
9	FH99	01 - 99	Stroboskop, pomalu na rychle.
10	CL01	01 - 08	8 barev výstup .
11	CC01	01 - 99	Skoková změna, pomalu rychle.
12	DE99	01 - 99	Vyblednout, pomalu na rychle.
13	CP99	01 - 99	Změna pulsu, pomalu až na sv.
14	SU01	01 - 09	režim : 1-8 pro barva výběr stroboskop , 9 pro vícebarevná skoková změna

3. Opatření pro bezpečné použití

- (1) Na zajistit trezor použití, být jistě na zástrčka a moc šňůra do A uzemněný vývod na zabránit t elektrický šok a elektrická porucha.
- (2) Snížit riziko ohně nebo elektrické šok, drž se produkt pryč z déšť a vlhkost, a neumisťujte do blízkosti výrobku hořlavé předměty.
- (3) Na zajistit správné operace z produkt, instalovat to v A dobře větrané plocha a udělat určitě tam je na nejméně 50 cm (20 palce) z prostor .
- (4) Před provedením jakékoli operace nebo údržby se ujistěte odpojte napájení zásobování na a zařízení zajistit bezpečnost.
- (5) The jednotka by měl být použitý v an životní prostředí kde a teplota je níže 40 °C a maximum teplota by měl ne překročit 45 °C.
- (6) Pokud výrobek nefunguje, prosím přestat používat to ihned a kontakt technický podporovat t pro profesionální opravy; výrobek sami nerozebírejte.
- (7) Při pohledu přímo na A silný světlo zdroj pro A dlouho čas květen příčina oko nepohodlí, prosím vyhněte se to .
- (8) Prosím poznámka že tento příslušenství je navržený pro fáze efekty a je ne vhodný pro denní domov osvětlení.
- (9) Když instalace a příslušenství, Prosím udělat jistě že a konzola šrouby jsou pevně dotažené na zabránit vibracím nebo pohybu během provozu.
- (10) Pro bezpečnost, Prosím mít a upevnit nainstalováno podle A profesionální v A umístění ven dosahu z děti.



4. Tabulka DMX kanálů 10 CH (stav A001)

Kanál	Funkce	Popis
CH1	Celkový Stmívání	R, G, B, W, Y, P Celkový stmívání , ztlumit na jasný
CH2	R Stmívání	0-255; Červený stmívání , stmívání na jasný
CH3	G Stmívání	0-255; Zelený stmívání , ztlumit na jasný
CH4	B Stmívání	0-255; Modrý stmívání , stmívání na jasný
CH5	W Stmívání	0-255; Bílý stmívání , stmívání na jasný
CH6	Y Stmívání	0-255; Jantar stmívání , stmívání na jasný
CH7	P Stmívání	0-255; UV stmívání , stmívání na jasný
CH8	Celkový stroboskop	R, G, B, W, Y, P Celkový stroboskop , pomalý na rychle
CH9	Volba funkce	000-050: CH 1- CH 7 platný ;
CH10	Funkce rychlost	051-100: Barva výstup (8 druhů) , vybraný podle CH 10;

6 CH (d001 Stav)

CH1	R Stmívání	0-255; červený stmívání , stmívání na jasný
CH2	G Stmívání	0-255; Zelený stmívání , stmívání na jasný
CH3	B Stmívání	0-255; modrý stmívání , stmívání na jasný
CH4	W Stmívání	0-255; bílý stmívání , stmívání na jasný
CH5	Y Stmívání	0-255; Jantar stmívání , stmívání na jasný
CH6	P Stmívání	0-255; UV stmívání , stmívání na jasný

6 -in -1 Par Licht

Gebruiksaanwijzing



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt!

1. Warm tips

Bedankt voor het kiezen van de producten van ons bedrijf. Wij plechtig beloven Dat elk product heeft ondergaan streng kwaliteit controle voor wezen uitgegeven naar de markt naar ervoor zorgen Dat Het behaalt de best prestatie status. Na ontvangen de product, Alsjeblieft voorzichtig open de doos En rekening alle de inhoud En reserveonderdelen voor ervoor zorgen dat het product niet geweest beschadigd tijdens transport en is intact. Als Jij vinden enige schade of ontbrekende onderdelen, alstublieft contact ons in tijd , Wij zullen nemen zorg van het voor jou als spoedig zo mogelijk.

Paklijst

Fase Licht	1 STUKS
Stroom Koord	1 STUKS
Hendel Schroeven	2 stuks
Lampenhandvat	1 STUKS
Gebruiker Gids	1 STUKS

2. Beschrijving van Menu Functie Bediening



Nee.	Inhoud	Bereik	Functie en beschrijving
1	A001	001- 512	DMX 512 Adres Code Instelling -10 kanaal Modus
2	d001	001- 512	DMX 512 Adres Code Instelling -6 kanaal Modus
3	r255	000 - 255	Rood dimmen, dimmen naar helder.
4	G255	000 - 255	Groen dimmen, van dimmen naar helder.
5	b255	000 - 255	Blauw dimmen, dimmen helder maken .
6	u255	000 - 255	Wit dimmen, dimmen te helder.
7	Y255	000 - 255	Van amberkleurig naar donker, van zwak naar helder.
8	P255	000 - 255	Paars dimmen, dimmen helder maken .
9	FH99	01 - 99	Stroboscoop, langzaam naar snel.
10	CL01	01 - 08	8 kleuren uitvoer .
11	CC01	01 - 99	Sprongverandering, langzaam naar snel.
12	DE99	01 - 99	Vervagen, langzaam naar snel.
13	CP99	01 - 99	Verandering in de pols, langzaam naar snel .
14	SU01	01 - 09	Modus : 1-8 voor kleur selectie stroboscoop , 9 voor multi - kleur sprongverandering

3. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

- (1) Naar ervoor zorgen veilig gebruik, zijn Zeker naar plug de stroom koord naar binnen A geaard stopcontact naar voorkomen elektrisch schokken en elektrische storingen.
- (2) Om het risico te verminderen van vuur of elektrisch schok, blijf het product weg van regen En vocht, En Plaats geen ontvlambare voorwerpen in de buurt van het product.
- (3) Naar ervoor zorgen juist operatie van de product, installeren Het in A goed geventileerd gebied En maken zeker daar is bij minst 50 cm (20 inches) van ruimte .
- (4) Voordat u een handeling of onderhoud uitvoert, moet u ervoor zorgen dat: de stroom uitschakelen levering naar de apparatuur om ervoor te zorgen veiligheid.
- (5) De eenheid zou moeten zijn gebruikt in een omgeving waar de temperatuur is onderstaand 40°C En het maximum temperatuur zou moeten niet hoger zijn dan 45°C.
- (6) Als het product defect is, gelieve stop met gebruiken Het onmiddellijk En contact technisch steun voor Professionele reparatie. Demonteer het product niet zelf.
- (7) Kijken direct bij A sterk licht bron voor A lang tijd kunnen oorzaak oog ongemak, vermijd alsjeblieft Het .
- (8) Alsjeblieft opmerking Dat dit armatuur is ontworpen voor fase effecten En is niet geschikt voor dagelijks thuis verlichting.
- (9) Wanneer installeren de armatuur, Alsjeblieft maken Zeker Dat de beugel schroeven Zijn stevig aangescherpt naar trillingen of bewegingen tijdens de werking voorkomen.
- (10) Voor veiligheid, Alsjeblieft hebben de fix ture geïnstalleerd door A professioneel in A locatie uit van bereik van kinderen.



4. DMX-kanaaltabel

10 CH (A001- status)

Kanaal	Functie	Beschrijving
CH1	Totaal Dimmen	R, G, B, W, Y, P Totaal dimmen , vaag naar helder
CH2	R Dimmen	0-255; Rood dimmen , dimmen naar helder
CH3	G Dimmen	0-255; Groen dimmen , vaag naar helder
CH4	B Dimmen	0-255; Blauw dimmen , dimmen naar helder
CH5	W Dimmen	0-255; Wit dimmen , dimmen naar helder
CH6	Y Dimmen	0-255; Amber dimmen , dimmen naar helder
CH7	P Dimmen	0-255; UV dimmen , dimmen naar helder
CH8	Totaal stroboscoop	R, G, B, W, Y, P Totaal stroboscoop , langzaam naar snel
CH9	Functieselect ie	000-050: CH 1- CH 7 geldig ;
CH10	Functie snelheid	051-100: Kleur uitvoer (8 soorten), gekozen door Hoofdstuk 10;

6 CH (d001) Status)

CH1	R Dimmen	0-255; rood dimmen , dimmen naar helder
CH2	G Dimmen	0-255; Groen dimmen , dimmen naar helder
CH3	B Dimmen	0-255; blauw dimmen , dimmen naar helder
CH4	W Dimmen	0-255; wit dimmen , dimmen naar helder
CH5	Y Dimmen	0-255; Amber dimmen , dimmen naar helder
CH6	P Dimmen	0-255; UV dimmen , dimmen naar helder

6- i- 1 Par Ljus

Bruksanvisning



Läs noggrant igenom denna manual innan du använder den för första gången!

1. Varm tips

Tack så mycket för att välja vårt företags produkter. Vi högtidligt lova att varje produkt har genomgått sträng kvalitet kontrollera före varelse släppt till de marknadsföra till säkerställa att det uppnår de bäst prestanda status. Efter mottagande de produkt, snälla, vänligen försiktigt öppna de låda och kontrollera alla innehållet och reservdelar till se till att produkten har inte varit skadad under transport och är intakt. Om du hitta eventuella skador eller saknade delar, tack kontakta oss i tid e, vi vilja ta vård av det för dig som snart som möjligt .

Packlista

Etapp Ljus	1 st
Driva Sladd	1 st
Hantera Skruvar	2 st
Lamphandtag	1 st
Användarens Guide	1 st


2. Beskrivning av Meny Funktion Användning



Inga.	Innehåll	Räckvidd	Funktion och beskrivning
1	A001	001- 512	DMX 512 Adress Koda Inställning -10 Kanal Läge
2	d001	001- 512	DMX 512 Adress Koda Inställning -6 Kanal Läge
3	r255	000 - 255	Röd nedtoning, dim till ljus.
4	G255	000 - 255	Grön dimning, dimrat till ljust .
5	b255	000 - 255	Blå dimning, dim till brig ht.
6	u255	000 - 255	Vit dimning, dim till ljus.
7	Y255	000 - 255	Gult ljus från svagt ljus, svagt till starkt.
8	P255	000 - 255	Lila dimning, dim till brig ht.
9	FH99	01 - 99	Stroboskop, långsam till snabb.
10	CL01	01 - 08	8 färger utgång .
11	CC01	01 - 99	Hoppbyte, långsam till snabb.
12	DE99	01 - 99	Blekna, långsamt till snabb.
13	CP99	01 - 99	Pulsförändring, långsam till fa st.
14	SU01	01 - 09	Läge : 1-8 för färg urval stroboskop , 9 för flerfärgshoppbyte

3. Försiktighetsåtgärder för säker användning

- (1) Till säkerställa säker använda, vara säker till plugg de driva sladd till en grundad utlopp till förebygga elektrisk stötar och elektriska fel.
- (2) För att minska risken av eld eller elektrisk chock, håll produkten bort från regn och fukt, och Placera inte brandfarliga föremål nära produkten.
- (3) Till säkerställa rätt drift av produkt, installera det i en välventilerad område och göra visst där är på minst 50 cm (20 tum) av utrymme .
- (4) Innan du utför någon åtgärd eller underhåll, se till att koppla bort strömmen förse till de utrustning för att säkerställa säkerhet.
- (5) De enhet skall vara begagnad i en miljö där de temperatur är nedan 40°C och det maximala temperatur skall inte överstiga 45°C.
- (6) Om produkten inte fungerar, vänligen sluta använda det omedelbart och kontakta teknisk stödja för professionell reparation; demontera inte produkten själv.
- (7) Letar direkt på en stark ljus källa för en lång tid maj orsaka öga obehag, vänligen undvik det .
- (8) Behaga notera att detta fixtur är utformad för etapp effekter och är inte lämplig för dagligen hem belysning.
- (9) När installera de fixtur, behaga göra säker att de konsol skruvar är fast åtdragna till förhindra vibrationer eller rörelser under drift.
- (10) För säkerhet, behaga ha de fixa tur installerad av en professionell i en plats ut av räckvidd av barn.



4. DMX-kanaltabell 10 CH (A001 Status)

Kanal	Fungera	Beskrivning
CH1	Total Dimning	R, G, B, W, Y, P Total dimning , dämpa till ljus
CH2	R-dimning	0-255; Röd dimning , dimma till ljus
CH3	G-dimning	0-255; Grön dimning , dämpa till ljus
CH4	B-ljusreglering	0-255; Blå dimning , dimma till ljus
CH5	W-dimning	0-255; Vit dimning , dimma till ljus
CH6	Y-dimning	0-255; Amber dimning , dimma till ljus
CH7	P-dimning	0-255; UV dimning , dimma till ljus
CH8	Total blix	R, G, B, W, Y, P Total stroboskop , långsam till snabb
CH9	Funktion sval	000-050: Kanal 1 - Kanal 7 giltig ;
CH10	Fungera hastighe t	051-100: Färg utgång (8 typer) , vald av Kap 10;

6 CH (d001) Status

CH1	R-dimning	0-255; röd dimning , dimma till ljus
CH2	G-dimning	0-255; Grön dimning , dimma till ljus
CH3	B-ljusreglering	0-255; blå dimning , dimma till ljus
CH4	W-dimning	0-255; vit dimning , dimma till ljus
CH5	Y-dimning	0-255; Bärnsten dimning , dimma till ljus
CH6	P-dimning	0-255; UV dimning , dimma till ljus

6-i-1 Par Lys

Brugsanvisning



Læs venligst denne manual omhyggeligt, inden du bruger den for første gang!

1. Varm tips

Tak for valg af vores virksomheds produkter. Vi højtideligt løfte at hver produkt t har gennemgået streng kvalitet kontrollere før væren frigivet til de marked til sikre at det opnår de bedst præstation status. Efter modtager de produkt, vær venlig at omhyggeligt åben de boks og check alle indholdet og reservedele til sørg for, at produktet har ikke været beskadiget under transport og er intakt. Hvis du finde enhver skade eller manglende dele, tak kontakte os i tid e, vi vilje tage omsorg af det for dig som snart som muligt .

Pakkeliste

Scene Lys	1 stk.
Magt Snor	1 stk.
Håndtag Skruer	2 stk.
Lampehåndtag	1 stk.
Brugerens Guide	1 stk.


2. Beskrivelse af Menu Funktion Betjening



Ingen.	Tilfreds	Rækkevidde	Funktion og beskrivelse
1	A001	001- 512	DMX 512 Adresse Kode Indstilling -10 Kanal Mode
2	d001	001- 512	DMX 512 Adresse Kode Indstilling -6 Kanal Mode
3	r255	000 - 255	Rød dæmpning, dæmpning til lyse.
4	G255	000 - 255	Grøn dæmpning, dæmpet til lys .
5	b255	000 - 255	Blå dæmpning, dæmpet til brig ht.
6	u255	000 - 255	Hvid dæmpning, dæmpning til lyst.
7	Y255	000 - 255	Gul dæmpning, svag til lys.
8	P255	000 - 255	Lilla dæmpning, dæmpning til brig ht.
9	FH99	01 - 99	Strobe, langsom til hurtig.
10	CL01	01 - 08	8 farver udgang .
11	CC01	01 - 99	Springskift, langsom til hurtig.
12	DE99	01 - 99	Falde, langsomt til hurtig.
13	CP99	01 - 99	Pulsændring, langsom til fa st.
14	SU01	01 - 09	Tilstand : 1-8 for farve udvælgelse strobe , 9 for flerfarvet springskift

3. Forholdsregler for sikker brug

- (1) Til sikre sikker bruge, være sikker til prop de magt snor til -en jordet stikkontakt til forebygge elektrisk stød og elektrisk funktionsfejl.
- (2) For at reducere risikoen af ild eller elektrisk chok, hold produktet væk fra regn og fugtighed, og Placer ikke brandfarlige genstande i nærheden af produktet.
- (3) Til sikre passende operation af produkt, installere det i -en godt ventileret areal og lave sikker der er på mindst 50 cm (20 tommer) afplads .
- (4) Før du udfører nogen form for betjening eller vedligeholdelse, skal du sørge for at afbryd strømmen levere til de udstyr for at sikre sikkerhed.
- (5) De enhed skulle være brugt i en miljø hvor de temperatur er under 40°C og det maksimale temperatur skulle ikke overstige 45°C.
- (6) Hvis produktet ikke fungerer korrekt, bedes du stop med at bruge det straks og kontakte teknisk støtte for professionel reparation; skil ikke produktet selv ad.
- (7) Leder direkte på -en stærk lys kilde for -en lang tid maj årsag øje ubehag, undgå venligst det .
- (8) Behage note at denne armatur er designet for scene effekter og er ikke egnet for daglig hjem belysning.
- (9) Når installation de armatur, behage lave sikker at de beslag skruer er fast strammet til forhindre vibrationer eller bevægelse under drift.
- (10) For sikkerhed, behage have de fix tur installeret ved -en professionel i -en beliggenhed ud rækkevidde af børn.



4. DMX-kanaltabel 10 CH (A001 Status)

Kanal	Fungere	Beskrivelse
CH1	Total Dæmpning	R, G, B, W, Y, P Total dæmpning , svag til lys
CH2	R-dæmpning	0-255; Rød dæmpning , dæmpning til lys
CH3	G-dæmpning	0-255; Grøn dæmpning , svag til lys
CH4	B Dæmpning	0-255; Blå dæmpning , dæmpning til lys
CH5	W-dæmpning	0-255; Hvid dæmpning , dæmpning til lys
CH6	Y-dæmpning	0-255; Ravgul dæmpning , dæmpning til lys
CH7	P-dæmpning	0-255; UV dæmpning , dæmpning til lys
CH8	Total strobe	R, G, B, W, Y, P Total strobe , langsom til hurtig
CH9	Funktion svalg	000-050: Kanal 1 - Kanal 7 gyldig ;
CH10	Fungere hastighe d	051-100: Farve output (8 slags), udvalgte ved Kapitel 10;

6 CH (d001) Status

CH1	R-dæmpning	0-255; rød dæmpning , dæmpning til lys
CH2	G-dæmpning	0-255; Grøn dæmpning , dæmpning til lys
CH3	B Dæmpning	0-255; blå dæmpning , dæmpning til lys
CH4	W-dæmpning	0-255; hvid dæmpning , dæmpning til lys
CH5	Y-dæmpning	0-255; Rav dæmpning , dæmpning til lys
CH6	P-dæmpning	0-255; UV dæmpning , dæmpning til lys

6 Az 1-Ben Par Fény

Használati utasítás



Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet !

1. Meleg tippek

Köszönöm mert cégünk termékeinek kiválasztásában. Mi ünnepélyesen ígéretet tenni hogy minden termék t van átesett szigorú minőség y ellenőrzés előtt lény kiadva hogy a piac hogy biztosítsa hogy azt eléri a legjobb teljesítmény állapot. Utána fogadó a termék, kérlek, bánj gondosan nyitott a doboz és ellenőrzés minden a tartalom és alkatrészek győződjön meg arról, hogy a termék rendelkezik nem volt sérült alatt szállítás és van ép. Ha te lelet bármilyen kár vagy hiányzó alkatrész, kérjük érintkezés minket ban idő e, mi akarat vesz gondoskodás a neked úgy, ahogy hamar amennyire csak lehetséges.

Csomaglista

Színpad Fény	1 db
Hatalom Zsinór	1 db
Fogantyú Csavarok	2 db
Lámpa fogantyú	1 db
Felhasználói Útmutató	1 db

2. Leírás Menü Funkció Művelet



Nem.	Tartalom	Hatótávolság	Funkció és leírás
1	A001	001- 512	DMX 512 Cím Kód Beállítás -10 Csatorna Mód
2	d001	001- 512	DMX 512 Cím Kód Beállítás -6 Csatorna Mód
3	r255	000 - 255	Piros halványulás, halványulás o -hoz fényes.
4	G255	000 - 255	Zöld fényerőszabályozás, fényerőszabályozásból világosra .
5	b255	000 - 255	Kék fényerő, halványítás hogy ragyogjon .
6	u255	000 - 255	Fehér fényerő, halványítás fényesre.
7	Y255	000 - 255	Borostyánsárga fényerő, halványról világosra.
8	P255	000 - 255	Lila halványulás, halványulás hogy ragyogjon .
9	FH99	01 - 99	Villogó, lassú hogy gyors.
10	CL01	01 - 08	8 szín kimenet .
11	CC01	01 - 99	Ugrásváltás, lassan gyors.
12	DE99	01 - 99	Elhalványul, lassan hogy gyors.
13	CP99	01 - 99	Pulzusváltozás, lassan fa utca
14	SU01	01 - 09	Mód : 1-8 mert szín kiválasztás stroboszkóp , 9 mert többszínű ugrásváltás

3. Biztonságos használatra vonatkozó óvintézkedések

- (1) Címzett biztosítsa biztonságos használat, legyen Persze hogy dugó a hatalom zsinór -ba egy földelt konnektor hogy megakadályozni elektromos áramütés és elektromos meghibásodás.
- (2) A kockázat csökkentése érdekében tűzből vagy elektromos sokk, maradj a termék el -től eső és nedvesség, és ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a termék közelébe.
- (3) Címzett biztosítsa megfelelő művelet a termék, telepítés azt ban egy jól szellőző terület és készíteni biztos ott van a legkevésbé 50 cm (20 hüvelyk) a tér .
- (4) Bármilyen művelet vagy karbantartás elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy áramtalanítsd kínálat hogy a felszerelés a biztosításhoz biztonság.
- (5) A egység kellene legyen használt ban egy környezet ahol a hőmérséklet van alatt 40°C és a maximum hőmérséklet kellene nem meghaladhatja a 45°C-ot.
- (6) Ha a termék meghibásodása esetén kérjük, ne használd azt azonnal és érintkezés műszaki támogatás mert szakszerű javítást végeztessen; ne szerelje szét saját kezűleg a terméket.
- (7) Keresek közvetlenül a egy erős fény forrás mert egy hosszú idő május ok szem kényelmetlenség, kérlek kerüld el azt .
- (8) Kérem jegyzet hogy ez szerelvény van tervezett mert színpad hatások és van nem alkalmas mert napi otthon világítás.
- (9) Amikor telepítés a szerelvény, Kérem készíteni Persze hogy a zárójel csavarok vannak határozottan meghúzott hogy megakadályozza a rezgést vagy a mozgást működés közben.
- (10) Mert biztonság, Kérem van a javítási túra telepítve által egv szakmai ban egy elhelyezkedés ki elérhetőség a gyermekek.



4. DMX

csatornatáblázat 10 csatorna (A001 állapot)

Csatorna	Funkció	Leírás
CH1	Teljes Fényerőszabályozás	Piros, Zöld, Fekete, Világos, Sárga, P Teljes fényerőszabályozás homályos hogy fényes
CH2	R Fényerőszabályozás	0-255; Piros tompítás , tompítás hogy fényes
CH3	G Fényerőszabályozás	0-255; Zöld fényerőszabályozás homályos hogy fényes
CH4	B Fényerőszabályozás	0-255; Kék tompítás , tompítás hogy fényes
CH5	W Fényerőszabályozás	0-255; Fehér tompítás , tompítás hogy fényes
CH6	Y fényerőszabályozás	0-255; Borostyán tompítás , tompítás hogy fényes
CH7	P Fényerőszabályozás	0-255; UV tompítás , tompítás hogy fényes
CH8	Teljes stroboszkóp	Piros, Zöld, Fekete, Világos, Sárga, P Teljes stroboszkóp , lassú hogy gyors
CH9	Funkcióváltás	000-050: CH 1- CH 7 érvényes ;
CH10	Funkciósebesség	051-100: Szín kimenet (8 féle), kiválasztott által 10. fejezet ;

6 csatorna (d001) Állapot)

CH1	R Fényerő-szabályozás	0-255; piros tompítás , tompítás hogy fényes
CH2	G Fényerő-szabályozás	0-255; Zöld tompítás , tompítás hogy fényes
CH3	B Fényerő-szabályozás	0-255; kék tompítás , tompítás hogy fényes
CH4	W Fényerő-szabályozás	0-255; fehér tompítás , tompítás hogy fényes
CH5	Y fényerő-szabályozás	0-255; Borostyán tompítás , tompítás hogy fényes
CH6	P Fényerő-szabályozás	0-255; UV tompítás , tompítás hogy fényes