

LED-1200 smoke machine instruction manual



Please read this manual carefully before use

Contents

English-----	01-02
Deutsch-----	03-04
Français-----	05-06
Español-----	07-08
Italiano-----	09-10



Safety precautions



1. attention: improper placement of battery may cause explosion. Replace only the same or equivalent types.
2. warning on the battery of the controller: the used battery should not be discarded together with domestic garbage, but should be recycled at a separate collection point. Improper battery replacement may cause explosion. Keep new and old batteries out of the reach of children. If the battery compartment is not properly closed, please stop using it and put it out of the reach of children. Warning: the provided force controller contains button cells. If swallowed, it may cause serious internal burns or even death within 2 hours.
3. if you have any questions about whether the battery has been swallowed or introduced into other parts of the body, please contact the doctor immediately. Before cleaning the equipment, if it is connected to the power supply, please disconnect it. Do not use harsh cleaners. Use a clean cloth to remove dust or dirt from the product. We are not responsible for damage caused by improper handling, improper use or wear. We reserve the right to make technical modifications.
4. in order to protect the environment and / or human health, waste should be recycled in a responsible manner to support the sustainable reuse of resources. If you need to recycle second-hand electrical appliances, please go to the electrical appliances collection center or contact the dealer who purchased your products. They will ensure the ecological recycling of products.

Thank you for choosing LED-1200 smoke machine. In order to help you understand how to use this product more conveniently and quickly, please read this manual carefully.

1: After received the machine, please check whether the package is intact, then open the package, check whether the machine is in good condition and all accessories are complete, if there is any omission, please contact us.

Product Name	Quantity	Accessories	Quantity
Fog Machine	1 pc	Handle	1 pc
Power Cable	1 pc	Screws for Handle	2 pcs
Remote Control	1 pc		

2: Product introduction.....■

Product Name: LED-1200 smoke machine

Product model: AC110V or AC220V 50Hz

Preheating time: 3-5 minutes

Oil pot capacity: 1.5L

Control mode: wireless remote control

Smoke spraying distance: About 5M

Product weight: 4kg

Product size: 39×26×23cm

3: Operation steps.....■

- ① Open the bottle cap and add special smoke oil
- ② Plug in the power cord and turn on the switch
- ③ Wait for 2-3 minutes, the red indicator light on the machine is on, and press the remote control to select smoking

4: Pay special attention to.....■

- ① This product is in a heated state during use. The high temperature of the machine is normal, please do not touch it with your hands.
- ② This product should be used in a dry place. Any liquid should not penetrate into the inside of the machine (just in the oil bottle). If accidental infiltration occurs, turn off the power immediately and wait for the machine to dry before using it.
- ③ Keep away from flammable and explosive materials when using this product.
- ④ When the liquid in the oil bottle is about to run out, smoke fluid should be added immediately, otherwise continuing to work will damage the machine.
- ⑤ When the machine is working, please do not directly touch the smoke vent and the bottom of the machine with your hands. To prevent burns.
- ⑥ After use, it should be packaged and stored after it has cooled down.
- ⑦ Turn off the the machine when no one is present.

5: Other Precautions.....■

- ① All sprayers will produce a small amount of mist or moisture around the nozzle, and occasionally a small amount of smoke will be emitted when it is stopped, which is a normal phenomenon.
- ② The machine is with a working mode of heating and cooling cycle. Only when the heating is completed, the machine can start spraying.
- ③ Regular cleaning is of great benefit to the machine. Poor atomized liquid will cause clogging. It is recommended to use high-quality atomized liquid.

Product instructions



1. Twist the bottle cap, add smoky oil and cover the bottle cap.



2. Connect the power cord and turn on the switch.



3. Wait for the indicator light to turn on and operate remotely.



4. pull out the small plastic sheet under the remote control and use it according to the operation of the remote control.

Remote control key description



6: About machine maintenance

- ① After about 40 hours of continuous use, please use 80% distilled water and 20% white vinegar to remove the impurities accumulated in the heat pipe.
- ② Clean the pipeline and filter head in the tank;
- ③ Pour out the mist liquid and replace the cleaning liquid (80% distilled water and 20% white vinegar).
- ④ Turn on the power, continue heating, and use the cleaning fluid instead of the smoke fluid to work until the cleaning fluid is used up.
- ⑤ If the smoke becomes smaller, the pump makes noise, or cannot spray. turn off the power immediately, and check whether there is smoke fluid in the oil bottle. Whether the fuse is intact, whether the controller interface and power plug are plugged in. If all of these are normal, please connect the power and plug to try again. If the problem still cannot be solved, please contact us and we will help you solve it as soon as possible.

Vielen Dank für die Auswahl der LED-1200 Rauchmaschine. Um Ihnen zu helfen, das Produkt bequemer und schneller zu verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig.

1: Überprüfen Sie nach Erhalt der Maschine, ob die Verpackung intakt ist, öffnen Sie dann die Verpackung, prüfen Sie, ob die Maschine in gutem Zustand ist und alle Zubehörteile vollständig sind. Bei Auslassungen kontaktieren Sie uns bitte.

Product Name	Quantity	Accessories	Quantity
Fog Machine	1 pc	Handle	1 pc
Power Cable	1 pc	Schrauben für Griff	2 St.
Fernbedienung	1 St.		

2: Einführung des Produkts.....■

Produktname: LED-1200 Rauchmaschine

Produktmodell: AC110V oder AC220V 50Hz

Vorwärmungszeit: 3-5Minuten

Kapazität der Ölwanne: 1.5Ll

Steuermodus: drahtlose Fernbedienung

Entfernung zum Rauchsprühen: ca. 5M

Produktgewicht: 4kg

Produktgröße: 39×26×23cm

3: Bedienschritte.....■

- ① Öffnen Sie die Flaschenkappe und fügen Sie spezielles Rauchöl hinzu
- ② Stecken Sie das Stromkabel ein und schalten Sie den Schalter ein
- ③ Warten Sie auf 2-3 Minuten, die rote Anzeige auf der Maschine ist an, und drücken Sie die Fernbedienung, um das Rauchen auszuwählen

4: Achten Sie besonders auf.....■

- ① Dieses Produkt befindet sich während des Gebrauchs in einem erhitzten Zustand. Die hohe Temperatur der Maschine ist normal, bitte berühren Sie sie nicht mit den Händen.
- ② Dieses Produkt sollte an einem trockenen Ort verwendet werden. Es darf keine Flüssigkeit in das Innere der Maschine eindringen (nur in die Ölflasche). Bei versehentlichem Eindringen schalten Sie das Gerät sofort aus und warten Sie, bis das Gerät getrocknet ist, bevor Sie es verwenden.
- ③ Halten Sie sich von brennbaren und explosiven Materialien fern, wenn Sie dieses Produkt verwenden.
- ④ Wenn die Flüssigkeit in der Ölflasche zur Neige geht, sollte sofort Rauchflüssigkeit hinzugefügt werden, da sonst das Weiterarbeiten die Maschine beschädigt.
- ⑤ Wenn die Maschine in Betrieb ist, berühren Sie bitte nicht direkt den Rauchabzug und die Unterseite der Maschine mit den Händen. Um Verbrennungen vorzubeugen.
- ⑥ Nach Gebrauch sollte es verpackt und nach dem Abkühlen gelagert werden.
- ⑦ Schalten Sie das Gerät aus, wenn niemand anwesend ist.

5: Andere Vorsichtsmaßnahmen.....■

- ① Alle Sprühgeräte erzeugen eine kleine Menge Nebel oder Feuchtigkeit um die Düse herum, und gelegentlich tritt eine kleine Menge Rauch aus, wenn sie gestoppt wird, was ein normales Phänomen ist.
- ② Die Maschine ist mit einem Arbeitsmodus des Heiz- und Kühlzyklus. Erst wenn das Aufheizen beendet ist, kann die Maschine mit dem Spritzen beginnen.
- ③ Die regelmäßige Reinigung ist von großem Nutzen für die Maschine. Schlechte zerstäubte Flüssigkeit führt zu Verstopfungen. Es wird empfohlen, eine hochwertige zerstäubte Flüssigkeit zu verwenden.

Spezifikation des Produkts



1. Drehen Sie die Flaschenkappe, geben Sie das geräucherte Öl hinzu und schließen Sie die Flaschenkappe



2. Schließen Sie das Stromkabel an und schalten Sie den Schalter ein.



3. Warten Sie, bis die Anzeigelampe eingeschaltet und aus der Ferne bedient wird.



4. ziehen Sie die kleine Plastikfolie unter der Fernbedienung heraus und verwenden Sie sie entsprechend der Bedienung der Fernbedienung.

Fernschlüssel Beschreibung



Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Fernbedienung nicht empfindlich ist, können Sie die Hauptbatterie durch eine Ersatzbatterie ersetzen.

6: Über die Maschinenwartung.....

- ① Nach etwa 40 Stunden Dauerbetrieb verwenden Sie bitte 80 % destilliertes Wasser und 20 % weißen Essig, um die im Wärmerohr angesammelten Verunreinigungen zu entfernen.
- ② Reinigen Sie die Rohrleitung und den Filterkopf im Tank;
- ③ Gießen Sie die Nebelflüssigkeit aus und ersetzen Sie die Reinigungsflüssigkeit (80 % destilliertes Wasser und 20 % weißer Essig).
- ④ Schalten Sie den Strom ein, heizen Sie weiter auf und verwenden Sie die Reinigungsflüssigkeit anstelle der Rauchflüssigkeit, um zu arbeiten, bis die Reinigungsflüssigkeit aufgebraucht ist.
- ⑤ Wenn der Rauch kleiner wird, macht die Pumpe Geräusche oder kann nicht sprühen. Schalten Sie sofort den Strom aus und prüfen Sie, ob sich Rauchflüssigkeit in der Ölflasche befindet. Ob die Sicherung intakt ist, ob die Controller-Schnittstelle und der Netzstecker eingesteckt sind. Wenn dies alles normal ist, schließen Sie bitte die Stromversorgung und den Stecker an, um es erneut zu versuchen. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen so schnell wie möglich helfen.

Merci d'avoir choisi LED-1200 Smoke machine. Pour vous aider à comprendre comment utiliser ce produit plus facilement et plus rapidement, veuillez lire attentivement ce manuel.

1: Après avoir reçu la machine, veuillez vérifier si le colis est intact, puis ouvrez le colis, vérifiez si la machine est en bon état et tous les accessoires sont complets, s'il y a une omission, veuillez nous contacter.

Nom du produit	Quantité	Accessoires	Quantité
Machine à brouillard	1 pc	Manipuler	1 pc
Câble d'alimentation	1 pc	Vis pour poignée	2 pcs
Télécommande	1 pc		

2: Présentation du produit.....■

Nom du produit: LED-1200 Smoke machine

Modèle de produit: ac110v ou AC220V 50hz

Temps de préchauffage:3-5 minutes

Capacité de la bouteille d'huile: 1.5L

Mode de commande: télécommande sans fil

Distance de pulvérisation de fumée: environ 5M

Poids du produit: 4kg

Taille du produit: 39×26×23cm

3: Étapes de l'opération.....■

- ① Ouvrir le capuchon et ajouter l'huile de fumée spéciale
- ② Branchez le cordon d'alimentation et allumez l'interrupteur.
- ③ Attendez 2-3minutes, l'indicateur rouge de la machine s'allume et appuyez sur la télécommande pour sélectionner l'injection de fumée.

4: Portez une attention particulière à.....■

- ① Ce produit est dans un état chauffé pendant l'utilisation. La température élevée de la machine est normale, veuillez ne pas la toucher avec vos mains.
- ② Ce produit doit être utilisé dans un endroit sec. Aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de la machine (juste dans la bouteille d'huile). En cas d'infiltration accidentelle, coupez immédiatement l'alimentation et attendez que la machine sèche avant de l'utiliser.
- ③ Tenir à l'écart des matériaux inflammables et explosifs lors de l'utilisation de ce produit.
- ④ Lorsque le liquide dans la bouteille d'huile est sur le point de s'épuiser, le liquide de fumée doit être ajouté immédiatement, sinon la poursuite du travail endommagera la machine.
- ⑤ Lorsque la machine fonctionne, veuillez ne pas toucher directement l'évent de fumée et le bas de la machine avec vos mains. Pour éviter les brûlures.
- ⑥ Après utilisation, il doit être emballé et stocké une fois refroidi.
- ⑦ Éteignez la machine lorsque personne n'est présent.

5: Autres précautions.....■

- ① Tous les pulvérisateurs produiront une petite quantité de brume ou d'humidité autour de la buse, et occasionnellement une petite quantité de fumée sera émise lorsqu'elle est arrêtée, ce qui est un phénomène normal.
- ② La machine est avec un mode de fonctionnement de cycle de chauffage et de refroidissement. Ce n'est que lorsque le chauffage est terminé que la machine peut commencer à pulvériser.
- ③ Un nettoyage régulier est très avantageux pour la machine. Un mauvais liquide atomisé provoquera un colmatage. Il est recommandé d'utiliser un liquide atomisé de haute qualité.

Description du produit



1. Visser le capuchon du flacon, ajouter l'huile fumée et le couvrir.



2. Connectez le cordon d'alimentation et allumez l'interrupteur



3. Attendre que l'indicateur s'allume et fonctionne à distance



4. Retirez la petite feuille de plastique sous la télécommande et utilisez - la selon le fonctionnement de la télécommande.

Description de la clé distante



Lorsque vous pensez que la télécommande est insensible à l'utilisation, vous pouvez remplacer la batterie principale par la batterie de secours.

6: À propos de l'entretien des machines.....■

- ①Après environ 40 heures d'utilisation continue, veuillez utiliser 80% d'eau distillée et 20% de vinaigre blanc pour éliminer les impuretés accumulées dans le caloduc.
- ②Nettoyez la canalisation et la tête de filtre dans le réservoir ;
- ③Videz la brume liquide et remplacez le liquide de nettoyage (80 % d'eau distillée et 20 % de vinaigre blanc).
- ④Allumez l'alimentation, continuez à chauffer et utilisez le liquide de nettoyage au lieu du liquide de fumée pour travailler jusqu'à ce que le liquide de nettoyage soit épuisé.
- ⑤Si la fumée diminue, la pompe fait du bruit ou ne peut pas pulvériser. coupez immédiatement l'alimentation et vérifiez s'il y a du liquide de fumée dans la bouteille d'huile. Si le fusible est intact, si l'interface du contrôleur et la prise d'alimentation sont branchées. Si tout cela est normal, veuillez connecter l'alimentation et la prise pour réessayer. Si le problème ne peut toujours pas être résolu, veuillez nous contacter et nous vous aiderons à le résoudre dès que possible.

Gracias por elegir la máquina de humo de color LED-1200. Para ayudarle a entender cómo utilizar este producto de manera más conveniente y rápida, por favor lea este manual cuidadosamente..

1: Dopo aver ricevuto la macchina, controllare se la confezione è intatta, quindi aprire la confezione, verificare se la macchina è in buone condizioni e tutti gli accessori sono completi, in caso di omissione, si prega di contattarci.

Nome del prodotto	Quantità	Accessori	Quantità
Macchina della nebbia	1 pc	Staffa	1 pc
Cavo di alimentazione	1 pc	Viti della staffa	2 pcs
Telecomando	1 pc		

2: Introducción del producto.....■

Nombre del producto: LED-1200 Smoke Machine

Modelo de producto: ac110v o ac220v 50hz

Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos

Capacidad de la olla de aceite: 1.5Ll

Modo de control: control remoto inalámbrico

Distancia de pulverización: unos 5 metros

Peso del producto: 4 kg

Tamaño del producto: 39×26×23 cm

3: Fasi operative.....■

- ① Abrir la tapa de la botella y añadir aceite de humo especial
- ② Conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor.
- ③ Espere 2 - 3 minutos, el indicador rojo de la máquina está encendido, pulse el control remoto para seleccionar el humo

4: Presta particolare attenzione a.....■

- ① Questo prodotto è riscaldato durante l'uso. L'alta temperatura della macchina è normale, si prega di non toccarla con le mani.
- ② Questo prodotto deve essere utilizzato in un luogo asciutto. Qualsiasi liquido non deve penetrare all'interno della macchina (solo nella bottiglia dell'olio). In caso di infiltrazioni accidentali, spegnere immediatamente l'alimentazione e attendere che la macchina si asciughi prima di utilizzarla.
- ③ Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi quando si utilizza questo prodotto.
- ④ Quando il liquido nella bottiglia dell'olio sta per esaurirsi, aggiungere immediatamente il liquido per fumi, altrimenti continuare a lavorare danneggerà la macchina.
- ⑤ Quando la macchina è in funzione, non toccare direttamente con le mani lo sfianto del fumo e il fondo della macchina. Per prevenire ustioni.
- ⑥ Dopo l'uso, deve essere imballato e conservato dopo che si è raffreddato.
- ⑦ Spegnere la macchina quando non è presente nessuno.

5: Altre precauzioni.....■

- ① Tutti gli spruzzatori produrranno una piccola quantità di nebbia o umidità intorno all'ugello e occasionalmente verrà emessa una piccola quantità di fumo quando viene fermato, il che è un fenomeno normale.
- ② La macchina è con una modalità di funzionamento del ciclo di riscaldamento e raffreddamento. Solo quando il riscaldamento è terminato, la macchina può iniziare a spruzzare.
- ③ La pulizia regolare è di grande beneficio per la macchina. Il liquido nebulizzato scadente causerà l'intasamento. Si consiglia di utilizzare liquido atomizzato di alta qualità.

Descripción del producto



1. Enrosque la tapa de la botella, agregue aceite ahumado y cubra la tapa.



2. Conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor



3. Espere a que el indicador se encienda y funcione remotamente



4. Retire la pequeña lámina de plástico bajo el control remoto y úsela de acuerdo con el funcionamiento del control remoto.

Descripción de la clave remota



Cuando sienta que el control remoto no es sensible, puede reemplazar la batería principal con la batería de reserva.

6: Informazioni sulla manutenzione della macchina.....■

- ① Dopo circa 40 ore di uso continuo, utilizzare l'80% di acqua distillata e il 20% di aceto bianco per rimuovere le impurità accumulate nel condotto termico.
- ② Pulire la tubazione e la testa del filtro nel serbatoio;
- ③ Versare il liquido nebulizzato e sostituire il liquido di pulizia (80% acqua distillata e 20% aceto bianco).
- ④ Accendere l'alimentazione, continuare a riscaldare e utilizzare il liquido detergente invece del liquido per il fumo per lavorare fino all'esaurimento del liquido detergente.
- ⑤ Se il fumo si riduce, la pompa fa rumore o non può spruzzare. spegnere immediatamente l'alimentazione e controllare se c'è del liquido per il fumo nella bottiglia dell'olio. Se il fusibile è intatto, se l'interfaccia del controller e la spina di alimentazione sono collegate. Se tutto ciò è normale, collegare l'alimentazione e la spina per riprovare. Se il problema persiste, contattaci e ti aiuteremo a risolverlo il prima possibile.

Grazie per aver scelto la LED-1200 macchina da fumo. Per aiutarvi a capire come usare questo prodotto più convenientemente e rapidamente, si prega di leggere attentamente questo manuale.

1: Después de recibir la máquina, verifique si el paquete está intacto, luego abra el paquete, verifique si la máquina está en buenas condiciones y todos los accesorios están completos, si hay alguna omisión, contáctenos.

Nombre del producto	Cantidad	Accesorios	Cantidad
Máquina de humo	1 pc	Resolver	1 pc
Cable de energía	1 pc	Tornillos para mango	2 pcs
Control remoto	1 pc		

2: Introduzione del prodotto.....■

Nome del prodotto: macchina da fumo LED-1200

Modello di prodotto: AC110V o AC220V 50Hz

Tempo di riscaldamento: 3-5 minuti

Capacità dell'olio: 1.5L

Modo di controllo: telecomando wireless

Distanza di spruzzatura di fumo: circa 5M

Peso del prodotto: 4kg

Dimensione del prodotto: 39 × 26 × 23cm

3: Pasos de operación.....■

- ① Aprire il tappo della bottiglia e aggiungere olio di fumo speciale
- ② Collegare il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore
- ③ Aspetta due minuti, la spia rossa sulla macchina è accesa e premi il telecomando per selezionare il fumo

4: Presta especial atención a.....■

- ① Este producto se calienta durante su uso. La alta temperatura de la máquina es normal, no la toque con las manos.
- ② Este producto debe usarse en un lugar seco. Ningún líquido debe penetrar en el interior de la máquina (solo en la botella de aceite). Si se produce una infiltración accidental, apague la alimentación inmediatamente y espere a que la máquina se seque antes de usarla.
- ③ Manténgase alejado de materiales inflamables y explosivos cuando utilice este producto.
- ④ Cuando el líquido de la botella de aceite esté a punto de agotarse, se debe agregar líquido de humo inmediatamente, de lo contrario, continuar trabajando dañará la máquina.
- ⑤ Cuando la máquina esté funcionando, no toque directamente la salida de humos ni la parte inferior de la máquina con las manos. Para prevenir quemaduras.
- ⑥ Después de su uso, debe empaquetarse y almacenarse después de que se haya enfriado.
- ⑦ Apague la máquina cuando no haya nadie presente.

5: Otras precauciones.....■

- ① Todos los rociadores producirán una pequeña cantidad de neblina o humedad alrededor de la boquilla y, ocasionalmente, se emitirá una pequeña cantidad de humo cuando se detenga, lo cual es un fenómeno normal.
- ② La máquina está en modo de funcionamiento de ciclo de calentamiento y enfriamiento. Solo cuando se completa el calentamiento, la máquina puede comenzar a rociar.
- ③ La limpieza periódica es muy beneficiosa para la máquina. Un líquido atomizado deficiente provocará obstrucciones. Se recomienda utilizar líquido atomizado de alta calidad.

Specifiche del prodotto



1. Gira il tappo della bottiglia, aggiungi l'olio affumicato e chiudi il tappo della bottiglia



2. Collegare il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore



3. Aspetta che la luce degli indicatori si attivi e operi a distanza



4. estrarre il piccolo foglio di plastica sotto il telecomando e usarlo secondo il funzionamento del telecomando.

Descrizione della chiave remota



Quando si sente che il telecomando non è sensibile, è possibile sostituire la batteria principale con una batteria di riserva.

6: Acerca del mantenimiento de la máquina..... ■

- ① Después de aproximadamente 40 horas de uso continuo, utilice un 80% de agua destilada y un 20% de vinagre blanco para eliminar las impurezas acumuladas en el tubo de calor.
- ② Limpiar la tubería y el cabezal del filtro en el tanque;
- ③ Vierta el líquido de niebla y reemplace el líquido de limpieza (80% de agua destilada y 20% de vinagre blanco).
- ④ Encienda la energía, continúe calentando y use el líquido de limpieza en lugar del líquido de humo para trabajar hasta que se agote el líquido de limpieza.
- ⑤ Si el humo se vuelve más pequeño, la bomba hace ruido o no puede rociar. apague la alimentación inmediatamente y compruebe si hay líquido de humo en la botella de aceite. Si el fusible está intacto, si la interfaz del controlador y el enchufe de alimentación están enchufados. Si todo esto es normal, conecte la alimentación y el enchufe para volver a intentarlo. Si el problema aún no se puede resolver, contáctenos y lo ayudaremos a resolverlo lo antes posible.