


WIRELESS LED PAR LIGHT



Thank you for purchasing the APP par light from our company. Every product has been well tested and has shipped in perfect operating condition. When receiving our products carefully check the shipping carton for damage that may have happened during transport. In case of the damage inspect the fixture for the damages or missing accessories necessary to operate. If parts are missing or fixture has been damaged please report this to the seller.

1、 Key Operation



2、 Menu Operation Function

display mode		Function description of display mode
A001	A001—A512)	Address code
Chnd	6CH	6-channel mode
	8CH	8-channel mode
	10CH	10-channel mode
FAIL	BLND	DMX512 data not held (black field)
	HOLd	DMX512 data retention
CL01	CL01—CL32	32 kinds of static color mixing mode, up and down key color selection. After confirmation, stroboscopic mode st00-st16, up and down key adjustment
AUTO	AUTO	All effect modes, speed mode sp01-sp16 after confirmation, up and down key adjustment
	AUT1	Change color self-propelled mode, confirm the speed mode sp01-sp16, up and down key adjustment
	AUT2	Gradient self-propelled mode, confirm the speed mode sp01-sp16, up and down key adjustment
	AUT3	Mutation self-propelled mode, confirmed speed mode sp01-sp16, up and down key adjustment
	AUT4	Change color stroboscopic self-propelled mode, confirm the speed mode sp01-sp16, up and down key adjustment
SOU0	SOU0	All sound-activated modes

	SOU1	Color changing sound-activated mode	
	SOU2	Mutation sound-activated mode	
	SOU3	Color changing stroboscopic sound-activated mode	
WIFI	LED-XXX	WiFi address	
NANU	D000-255	Manual total dimming	
	R000-255	Manual red dimming	
	G000-255	Manual green dimming	
	B000-255	Manual blue dimming	
	W000-255	Manual white dimming	
	A000-255	Manual amber tone light	
	P000-255	Manual purple dimming	
	S000-255	Manual stroboscopic speed regulation	
TEST		Color self check	
LED	ON	Digital display on	
	OFF	Digital display off	
IRCL	ON	Infrared remote control on	
	OFF	Infrared remote control off	
2.4G	ON	Wireless 2.4G on	1、 Press the OK key for 3 seconds to enter the wireless FM mode: ID - 1(1 red, 2 green, 3 yellow, 4 blue, 5 purple, 6 light blue, 7 white) 2、 The red light flashes slowly when the host sends and the green light flashes slowly when the slave receives
	OFF	Wireless 2.4G off	
POUR	ON	Switch on and off with one key, turn on	In any menu mode, press the menu key for 3 seconds to turn on or off the lamp.
	OFF	Switch on and off with one key	
VER	V2.0	Software version number	

3、 Advanced Parameter Setting(in A001 mode, press the MENU key for 3 seconds to enter)

R	000-255	Red current regulation
G	000-255	Green current regulation
B	000-255	Blue current regulation

W	000-255	White current regulation
A	000-255	Amber current regulation
P	000-255	Purple current regulation
L	LON	Current regulation mode all on
	LOFF	Current regulation mode monochrome
F	F006	600Hz refresh rate
	F012	1.2k refresh rate
	F020	2K refresh rate
	F040	4K refresh rate
	F120	12K refresh rate
	F240	24K refresh rate
T	T000	Temperature display (centigrade)
N	NOFF	Intelligent temperature control off
	N040-095	Intelligent temperature control on (power reduction parameter setting from 40 to 95 degrees, lights off above 95 degrees)
D	DON	Dimming delay on
	DOFF	Dimming delay off
C	C 0	Linear curve
	C 1	Square curve
	C 2	Logarithmic curve
	C 3	S-curve

4、 Function of the Channels:

Number of channels	6-channel mode	8-channel mode	10-channel mode
CH1	0 - 255 red dimming	0 closed light, 1-255 total dimming	0 - 255 total dimming
CH2	0 - 255 green dimming	0-10 closed light, 11-255 strobe (slow to fast)	0 - 255 red dimming

CH3	0 - 255 blue dimming	0 - 255 red dimming	0 - 255 green dimming
CH4	0 - 255 white dimming	0 - 255 green dimming	0 - 255 blue dimming
CH5	0 - 255 amber tone light	0 - 255 blue dimming	0 - 255 white dimming
CH6	0 - 255 purple dimming	0 - 255 white dimming	0 - 255 amber tone light
CH7		0 - 255 amber tone light	0 - 255 purple dimming
CH8		0 - 255 purple dimming	0-10 closed light, 11-255 strobe (slow to fast)
CH9			0-9 closed light 10-50 color mixing mode (with 10 channel color selection and mixing) 51-100 jump mode (with 10 channel speed regulation) 101-150 gradient mode (with 10 channel speed adjustment) 151-200 mutation mode (with 10 channel speed regulation) 201-220 console jump voice control 221-240 console color changing stroboscopic voice control 241-255 console mutation voice control
CH10			0 - 255 speed (slow to fast)

The WiFi Control Operation Steps of Connecting Mobile Phone as Follows:

Step 1: Install the app (LED LAMP) of the software on the mobile phone first.(Please scan the QR code on the manual/light.)

Step 2: Switch the lamp display function to WiFi mode, and led-xxx will appear after confirmation (XXX represents 3 digits).

Step 3: Click the setting icon on the mobile phone, open WiFi and search the WiFi address, and LED will appear. For example, "led-xxx", click the link to exit this interface after successful connection.

Step 4: Click the LED lamp icon on the mobile phone to display the successful link. (This lamp app control software can only be used by LED LAMP software.)


Features

1. Support advanced parameter setting of master-slave connection
2. Support standard DMX512 and wired RDM
3. Support software online upgrade
4. Support temperature control settings
5. Support wireless 2.4G connection
6. Support mobile app control (Android and iOS)

Double-switch Protection

1th: Switch on the bottom of the light;

2nd: Long press the MENU key (Light will turn on/off)



Please read this manual carefully before operating this product

5、 Infrared remote control function:




1. Dimming and speed, up key
2. Dimming and speed, next key
3. Off light off
4. On switch on
5. R, G, B, W, a, UV bond for 6 kinds of monochrome
6. 9 number keys for 9 kinds of static mixed color (AC 1 AC 9)
7. 0 key is A001 mode, receive mode, up and down key select address
8. Auto key for color change mode, up and down key selection speed
9. Strobe key for color selection strobe mode (32 options), up and down key selection speed
10. Fade key for gradient mode, up and down key selection speed
11. Sound key for sound-activated mode, up and down key selection mode

KABELLOSES LED-PAR-LICHT



Vielen Dank für den Kauf der APP par light von unserem Unternehmen. Jedes Produkt wurde gründlich getestet und in einwandfreiem Betriebszustand ausgeliefert. Überprüfen Sie bei Erhalt unserer Produkte die Versandverpackung sorgfältig auf eventuelle Transportschäden. Überprüfen Sie im Schadensfall das Gerät auf Schäden oder fehlendes Zubehör, das für den Betrieb erforderlich ist. Wenn Teile fehlen oder die Halterung beschädigt ist, melden Sie dies bitte dem Verkäufer.

1、 Tastenbedienung



2、 Menübetriebsfunktion

Anzeigemodus		Funktionsbeschreibung Anzeigemodus
A001	A001—A512)	Adresscode
Chnd	6CH	6-Kanal-Modus
	8CH	8-Kanal-Modus
	10CH	10-Kanal-Modus
FAIL	BLND	DMX512-Daten nicht gehalten (schwarzes Feld)
	HOLD	DMX512-Datenspeicherung
CL01	CL01—CL32	32 Arten von statischem Farbmischmodus, Farbauswahl nach oben und unten. Nach Bestätigung, Stroboskopmodus st00-st16, Anpassung der Auf- und Ab-Taste
AUTO	AUTO	Alle Effektmodi, Geschwindigkeitsmodus sp01-sp16 nach Bestätigung, Anpassung der Auf- und Ab-Taste
	AUT1	Ändern Sie den selbstfahrenden Farbmodus, bestätigen Sie den Geschwindigkeitsmodus sp01-sp16, die Auf- und Ab-Tasteneinstellung
	AUT2	Selbstfahrender Gradientenmodus, bestätigen Sie den Geschwindigkeitsmodus sp01-sp16, Auf- und Ab-Tasteneinstellung
	AUT3	Mutationsselbstfahrender Modus, bestätigter Geschwindigkeitsmodus sp01-sp16, Auf- und Ab-Tasteneinstellung
	AUT4	Mutation self-propelled mode, confirmed speed mode sp01-sp16, up and down key adjustment
SOU0	SOU0	Alle Sound-aktivierten Modi

	SOU1	Tonaktivierter Modus mit Farbwechsel	
	SOU2	Mutationssound-aktivierter Modus	
	SOU3	Farbwechselnder stroboskopischer Sound-aktivierter Modus	
WIFI	LED-XXX	WLAN-Adresse	
NANU	D000-255	Manuelle Volldimmung	
	R000-255	Manuelles Rotdimmen	
	G000-255	Manuelles grünes Dimmen	
	B000-255	Manuelles Blaudimmen	
	W000-255	Manuelles Weißdimmen	
	A000-255	Manuelles bernsteinfarbenes Licht	
	P000-255	Manuelle violette Dimmung	
	S000-255	Manuelle stroboskopische Geschwindigkeitsregulierung	
TEST		Farbselbstkontrolle	
LED	ON	Digitalanzeige an	
	OFF	Digitalanzeige aus	
IRCL	ON	Infrarot-Fernbedienung eingeschaltet	
	OFF	Infrarot-Fernbedienung aus	
2.4G	ON	WLAN 2.4G an	1、 Drücken Sie die OK-Taste für 3 Sekunden, um in den drahtlosen FM-Modus zu gelangen: ID - 1 (1 rot, 2 grün, 3 gelb, 4 blau, 5 lila, 6 hellblau, 7 weiß) 2、 Das rote Licht blinkt langsam, wenn der Host sendet, und das grüne Licht blinkt langsam, wenn der Slave empfängt
	OFF	WLAN 2.4G aus	
POUR	ON	Mit einer Taste ein- und ausschalten, einschalten	Drücken Sie in einem beliebigen Menümodus die Menütaste 3 Sekunden lang, um die Lampe ein- oder auszuschalten.
	OFF	Ein- und Ausschalten mit einer Taste	
VER	V2.0	Software-Versionsnummer	

3 、 Erweiterte Parametereinstellung (im A001-Modus zum Aufrufen die MENU-Taste 3 Sekunden lang drücken)

R	000-255	Rotstromregelung
G	000-255	Grüne Stromregelung
B	000-255	Blaue Stromregelung

W	000-255	Weißer Stromregelung
A	000-255	Gelber Stromregelung
P	000-255	Lila Stromregelung
L	LON	Stromregelungsmodus alle an
	LOFF	Stromregelungsmodus monochrom
F	F006	600 Hz Bildwiederholffrequenz
	F012	1,2k Bildwiederholffrequenz
	F020	2K-Bildwiederholffrequenz
	F040	4K-Bildwiederholffrequenz
	F120	12K -Bildwiederholffrequenz
	F240	24K -Bildwiederholffrequenz
T	T000	Temperaturanzeige (Celsius)
N	NOFF	Intelligente Temperaturregelung aus
	N040-095	Intelligente Temperaturregelung an (Parametereinstellung Leistungsreduzierung von 40 auf 95 Grad, Licht aus über 95 Grad)
D	DON	Dimmverzögerung ein
	DOFF	Dimmverzögerung aus
C	C 0	Lineare Kurve
	C 1	Quadratische Kurve
	C 2	Logarithmische Kurve
	C 3	S-Kurve

4、 Funktion der Kanäle:

Anzahl der Kanäle	6-Kanal-Modus	8- Kanal-Modus	10- Kanal-Modus
CH1	0-255 Rotdimmung	0 geschlossenes Licht, 1-255 totales Dimmen	0 - 255 Gesamtdimmung
CH2	0-255 grünes Dimmen	0-10 geschlossenes Licht, 11-255 Blitz (langsam bis schnell)	0 - 255 Rotdimmung

CH3	0-255 Blaudimmung	0 - 255 Rotdimmung	0 - 255 grünes Dimmen
CH4	0 - 255 Weißdimmung	0 - 255 grünes Dimmen	0 - 255 Blaudimmung
CH5	0-255 bernsteinfarbenes Licht	0 - 255 Blaudimmung	0 - 255 Weißdimmung
CH6	0-255 violetter Dimmen	0 - 255 Weißdimmung	0 - 255 bernsteinfarbenes Licht
CH7		0 - 255 bernsteinfarbenes Licht	0 - 255 violetter Dimmen
CH8		0 - 255 violetter Dimmen	0-10 geschlossenes Licht, 11-255 Blitz (langsam bis schnell)
CH9			0-9 geschlossenes Licht 10-50 Farbmischmodus (mit 10-Kanal-Farbauswahl und -mischung) 51-100 Sprungmodus (mit 10-Kanal-Geschwindigkeitsregelung) 101-150 Gradientenmodus (mit 10-Kanal-Geschwindigkeitsanpassun g) 151-200 Mutationsmodus (mit 10-Kanal-Geschwindigkeitsregelung) 201-220 Konsolensprung-Sprachsteuerung 221-240 stroboskopische Sprachsteuerung mit Farbwechsel der Konsole 241-255 Konsolenmutation Sprachsteuerung
CH10			0 - 255 Geschwindigkeit (langsam bis schnell)

Die WiFi-Steuerungsschritte zum Anschließen eines Mobiltelefons wie folgt:

Schritt 1: Installieren Sie zuerst die App (LED-LAMPE) der Software auf dem Mobiltelefon. (Bitte scannen Sie den QR-Code auf der Anleitung/Leuchte.)

Schritt 2: Schalten Sie die Lampenanzeigefunktion in den WiFi-Modus, und nach der Bestätigung wird led-xxx angezeigt (XXX steht für 3 Ziffern).

Schritt 3: Klicken Sie auf das Einstellungssymbol auf dem Mobiltelefon, öffnen Sie WLAN und suchen Sie die WLAN-Adresse, und die LED wird angezeigt. Beispiel: „led-xxx“, klicken Sie auf den Link, um diese Schnittstelle nach erfolgreicher Verbindung zu verlassen.

Schritt 4: Klicken Sie auf das LED-Lampensymbol auf dem Mobiltelefon, um den erfolgreichen Link anzuzeigen. (Diese Lampen-App-Steuerungssoftware kann nur von der LED LAMP-Software verwendet werden.)


Merkmale

1. Unterstützung der erweiterten Parametereinstellung der Master-Slave-Verbindung
2. Unterstützt Standard-DMX512 und kabelgebundenes RDM
3. Support-Software-Online-Upgrade
4. Unterstützung der Temperaturregelungseinstellungen
5. Unterstützt drahtlose 2,4-G-Verbindung
6. Unterstützung der mobilen App-Steuerung (Android und iOS)

Doppelschalterschutz

1.: Schalten Sie die Unterseite des Lichts ein;

2.: Drücken Sie lange die MENU-Taste (Licht wird ein-/ausgeschaltet)



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen

5、Infrarot-Fernbedienungsfunktion:




1. Dimmen und Geschwindigkeit, Aufwärtstaste
2. Dimmen und Geschwindigkeit, nächste Taste
3. Aus Licht aus
4. Einschalten
5. R, G, B, W, a, UV-Bindung für 6 Arten von Monochrom
6. 9 Zahlentasten für 9 Arten von statischen Mischfarben (AC 1 AC 9)
7. 0-Taste ist A001-Modus, Empfangsmodus, Auswahladresse für die Aufwärts- und Abwärtstaste
8. Auto-Taste für Farbwechselmodus, Auf- und Ab-Tastenauswahlgeschwindigkeit
9. Strobe-Taste für Farbauswahl-Strobe-Modus (32 Optionen), Auf- und Ab-Tastenauswahlgeschwindigkeit
10. Fade-Taste für Gradientenmodus, Auf- und Ab-Tastenauswahlgeschwindigkeit
11. Sound-Taste für Sound-aktivierten Modus, Auf- und Ab-Tasten-Auswahlmodus

LAMPE PAR LED SANS FIL



Merci d'avoir acheté l'APP par light de notre société. Chaque produit a été bien testé et a été expédié en parfait état de fonctionnement. Lors de la réception de nos produits, vérifiez attentivement le dessin d'expédition pour les dommages qui auraient pu se produire pendant le transport. En cas de dommage, inspectez le luminaire pour détecter les dommages ou les accessoires manquants nécessaires au fonctionnement. Si des pièces manquent ou si le luminaire a été endommagé, veuillez le signaler au vendeur.

1、 Opération clé



2、 Fonction d'opération de menu

mode d'affichage		Description fonctionnelle du mode d'affichage
A001	A001—A512)	Code d'adresse
Chnd	6CH	Mode 6 canaux
	8CH	Mode 8 canaux
	10CH	Mode 10canaux
FAIL	BLND	Données DMX512 non conservées (champ noir)
	HOLd	Conservation des données DMX512
CL01	CL01—CL32	32 types de mode de mélange de couleurs statiques, sélection des couleurs des touches haut et bas. Après confirmation, mode stroboscopique st00-st16, réglage des touches haut et bas
AUTO	AUTO	Tous les modes d'effet, mode vitesse sp01-sp16 après confirmation, réglage des touches haut et bas
	AUT1	Changer le mode automoteur de couleur, confirmer le mode de vitesse sp01-sp16, réglage des touches haut et bas
	AUT2	Mode autopropulsé dégradé, confirmez le mode vitesse sp01-sp16, réglage des touches haut et bas
	AUT3	Mode automoteur de mutation, mode de vitesse confirmé sp01-sp16, réglage des touches haut et bas
	AUT4	Changer le mode automoteur stroboscopique de couleur, confirmer le mode de vitesse sp01-sp16, réglage des touches haut et bas
SOU0	SOU0	Tous les modes activés par le son

	SOU1	Mode de changement de couleur activé par le son	
	SOU2	Mode activé par le son de mutation	
	SOU3	Mode activé par le son stroboscopique à changement de couleur	
WIFI	LED-XXX	Adresse Wi-Fi	
NANU	D000-255	Gradation totale manuelle	
	R000-255	Gradation rouge manuelle	
	G000-255	Gradation verte manuelle	
	B000-255	Gradation manuelle du bleu	
	W000-255	Gradation manuelle du blanc	
	A000-255	Voyant ambre manuel	
	P000-255	Gradation violette manuelle	
	S000-255	Régulation manuelle de la vitesse stroboscopique	
TEST		Contrôle automatique des couleurs	
LED	ON	Affichage numérique activé	
	OFF	Affichage numérique désactivé	
IRCL	ON	Télécommande infrarouge allumée	
	OFF	Télécommande infrarouge désactivée	
2.4G	ON	Sans fil 2.4G activé	1、 Appuyez sur la touche OK pendant 3 secondes pour accéder au mode FM sans fil : ID - 1(1 rouge, 2 vert, 3 jaune, 4 bleu, 5 violet, 6 bleu clair, 7 blanc) 2, le voyant rouge clignote lentement lorsque l'hôte envoie et le voyant vert clignote lentement lorsque l'esclave reçoit
	OFF	Sans fil 2.4G désactivé	
POUR	ON	Allumer et éteindre avec une seule clé, allumer	Dans n'importe quel mode de menu, appuyez sur la touche de menu pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la lampe.
	OFF	Allumer et éteindre avec une seule clé	
VER	V2.0	Numéro de version du logiciel	

3、 Réglage des paramètres avancés (en mode A001, appuyez sur la touche MENU pendant 3 secondes pour entrer)

R	000-255	Régulation du courant rouge
G	000-255	Régulation courant vert
B	000-255	Régulation du courant bleu

W	000-255	Régulation du courant blanc
A	000-255	Régulation courant orange
P	000-255	Régulation du courant violet
L	LON	Mode régulation courant tout activé
	LOFF	Mode de régulation de courant monochrome
F	F006	Taux de rafraîchissement de 600 Hz
	F012	Taux de rafraîchissement de 1,2 k
	F020	Taux de rafraîchissement 2K
	F040	Taux de rafraîchissement 4K
	F120	Taux de rafraîchissement de 12K
	F240	Taux de rafraîchissement de 24K
T	T000	Affichage de la température (Centigrade)
N	NOFF	Contrôle intelligent de la température désactivé
	N040-095	Contrôle intelligent de la température activé (réglage des paramètres de réduction de puissance de 40 à 95 degrés, s'éteint au-dessus de 95 degrés)
D	DON	Délai de variation activé
	DOFF	Délai de variation désactivé
C	C 0	Courbe linéaire
	C 1	Courbe carrée
	C 2	Courbe logarithmique
	C 3	Courbe S

4、 Fonction des canaux :

Nombre de voies	Mode 6 canaux	Mode 8 canaux	Mode 10 canaux
CH1	0 - 255 gradation rouge 1-255 gradation totale 0 - 255 gradation totale	0 lumière fermée,	1-255 gradation totale 0 - 255 gradation totale
CH2	0 - 255 gradation verte	Lumière fermée 0-10, stroboscope 11-255 (lent à rapide)	0 - 255 gradation rouge

CH3	0 - 255 gradation bleue	0 - 255 gradation rouge	0 - 255 gradation verte
CH4	0 - 255 gradation du blanc	0 - 255 gradation verte	0 - 255 gradation bleue
CH5	0 - 255 lumière de ton ambre	0 - 255 gradation bleue	0 - 255 gradation du blanc
CH6	0 - 255 gradation violette	0 - 255 white dimming	0 - 255 lumière de ton ambre
CH7		0 - 255 lumière de ton ambre	0 - 255 gradation violette
CH8		0 - 255 gradation violette	Lumière fermée 0-10, stroboscope 11-255 (lent à rapide)
CH9			0-9 feu fermé Mode de mélange de 10 à 50 couleurs (avec sélection et mélange de couleurs à 10 canaux) Mode de saut 51-100 (avec régulation de vitesse à 10 canaux) Mode dégradé 101-150 (avec réglage de la vitesse sur 10 canaux) Mode de mutation 151-200 (avec régulation de vitesse à 10 canaux) Commande vocale de saut de console 201-220 Commande vocale stroboscopique à changement de couleur de la console 221-240 241-255 commande vocale de mutation de console
CH10			0 - 255 vitesses (lente à rapide)

Les étapes de fonctionnement du contrôle WiFi de la connexion du téléphone mobile sont les suivantes :

Étape 1 : installez d'abord l'application (LED LAMP) du logiciel sur le téléphone mobile. (Veuillez scanner le code QR sur le manuel/la lumière.)

Étape 2 : Basculez la fonction d'affichage de la lampe en mode WiFi, et led-xxx apparaîtra après confirmation (XXX représente 3 chiffres).

Étape 3 : Cliquez sur l'icône de réglage sur le téléphone portable, ouvrez le WiFi et recherchez l'adresse WiFi, et la LED apparaîtra. Par exemple, "led-xxx", cliquez sur le lien pour quitter cette interface après une connexion réussie.

Étape 4 : Cliquez sur l'icône de la lampe LED sur le téléphone mobile pour afficher le lien réussi. (Ce logiciel de contrôle d'application de lampe ne peut être utilisé que par le logiciel LED LAMP.)

Fonctionnalités

- 1. Prise en charge du paramétrage avancé de la connexion maître-esclave**
- 2. Prend en charge la norme DMX512 et le RDM filaire**
- 3. Prise en charge de la mise à niveau en ligne du logiciel**
- 4. Prend en charge les paramètres de contrôle de la température**
- 5. Prise en charge de la connexion sans fil 2.4G**
- 6. Prise en charge du contrôle des applications mobiles (Android et iOS)**

Double-switch Protection

1ème : Allumez le bas de la lumière ;

2nd : appuyez longuement sur la touche MENU (la lumière s'allumera/s'éteindra)



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit

5、 Fonction télécommande infrarouge :




1. Gradation et vitesse, touche haut
2. Gradation et vitesse, touche suivante
3. Lumière éteinte
4. Allumer l'interrupteur
5. R, G, B, W, a, liaison UV pour 6 types de monochrome
6. 9 touches numériques pour 9 types de couleurs mixtes statiques (AC 1 AC 9)
7. La touche 0 est le mode A001, le mode de réception, l'adresse de sélection des touches haut et bas
8. Touche automatique pour le mode de changement de couleur, vitesse de sélection des touches haut et bas
9. Touche stroboscopique pour le mode stroboscopique de sélection de couleur (32 options), vitesse de sélection des touches haut et bas
10. Touche de fondu pour le mode dégradé, vitesse de sélection des touches haut et bas
11. Touche sonore pour le mode activé par le son, mode de sélection des touches haut et bas

FOCO PAR LED INALÁMBRICO



Gracias por comprar la aplicación par light de nuestra empresa. Cada producto ha sido bien probado y se ha enviado en perfectas condiciones de funcionamiento. Al recibir nuestros productos, verifique cuidadosamente la caricatura de envío por daños que puedan haber ocurrido durante el transporte. En caso de daño, inspeccione el aparato por daños o accesorios faltantes necesarios para operar. Si faltan piezas o el accesorio se dañó, infórmele al vendedor.

1、 Operación clave



2、 Menú Operación Función

modo de visualización		Descripción de la función del modo de visualización
A001	A001—A512)	Código de dirección
Chnd	6CH	modo de 6 canales
	8CH	modo de 8 canales
	10CH	modo de 10 canales
FAIL	BLND	Datos DMX512 no retenidos (campo negro)
	HOLD	retención de datos DMX512
CL01	CL01—CL32	32 tipos de modo de mezcla de color estático, selección de color de tecla arriba y abajo. Después de la confirmación, modo estroboscópico st00-st16, ajuste de tecla arriba y abajo
AUTO	AUTO	Todos los modos de efectos, modo de velocidad sp01-sp16 después de la confirmación, ajuste de tecla arriba y abajo
	AUT1	Cambia el modo autopropulsado de color, confirma el modo de velocidad sp01-sp16, ajuste de tecla arriba y abajo
	AUT2	Modo autopropulsado degradado, confirme el modo de velocidad sp01-sp16, ajuste de tecla arriba y abajo
	AUT3	Modo autopropulsado de mutación, modo de velocidad confirmada sp01-sp16, ajuste de tecla arriba y abajo
	AUT4	Cambia el modo autopropulsado estroboscópico de color, confirma el modo de velocidad sp01-sp16, ajuste de tecla arriba y abajo

SOU0	SOU0	Todos los modos activados por sonido	
	SOU1	Modo activado por sonido que cambia de color	
	SOU2	Modo activado por sonido de mutación	
	SOU3	Modo activado por sonido estroboscópico que cambia de color	
WIFI	LED-XXX	dirección wifi	
NANU	D000-255	Atenuación total manual	
	R000-255	Atenuación roja manual	
	G000-255	Atenuación verde manual	
	B000-255	Atenuación azul manual	
	W000-255	Atenuación manual de blancos	
	A000-255	Luz de tono ámbar manual	
	P000-255	Atenuación púrpura manual	
	S000-255	Regulación de velocidad estroboscópica manual	
TEST		Autocomprobación de color	
LED	ON	Pantalla digital encendida	
	OFF	Pantalla digital apagada	
IRCL	ON	Mando a distancia por infrarrojos encendido	
	OFF	Mando a distancia por infrarrojos apagado	
2.4G	ON	Inalámbrico 2.4G activado	1 、 Presione la tecla OK durante 3 segundos para ingresar al modo FM inalámbrico: ID - 1 (1 rojo, 2 verdes, 3 amarillos, 4 azules, 5 morados, 6 azules claros, 7 blancos) 2 、 La luz roja parpadea lentamente cuando el host envía y la luz verde parpadea lentamente cuando el esclavo recibe
	OFF	Inalámbrico 2.4G apagado	
POUR	ON	Encender y apagar con una tecla, encender	En cualquier modo de menú, presione la tecla de menú durante 3 segundos para encender o apagar la lámpara.
	OFF	Encender y apagar con una tecla	
VER	V2.0	Número de versión del programa	

3 、 Configuración avanzada de parámetros (en el modo A001, presione la tecla **MENÚ** durante 3 segundos para ingresar)

R	000-255	Regulación corriente roja
G	000-255	Reglamento de corriente verde

B	000-255	Regulación corriente azul
W	000-255	Regulación corriente blanca
A	000-255	Regulación actual ámbar
P	000-255	Regulación de corriente morada
L	LON	Modo de regulación actual todo encendido
	LOFF	Modo de regulación de corriente monocromo
F	F006	Frecuencia de actualización de 600 Hz
	F012	Tasa de actualización de 1.2k
	F020	Frecuencia de actualización de 2K
	F040	Frecuencia de actualización 4K
	F120	Frecuencia de actualización de 12K
	F240	frecuencia de actualización de 24K
T	T000	Pantalla de temperatura (centígrados)
N	NOFF	Intelligent temperature control off
	N040-095	Control de temperatura inteligente activado (configuración de parámetros de reducción de potencia de 40 a 95 grados, luces apagadas por encima de 95 grados)
D	DON	Retardo de atenuación en
	DOFF	Retardo de atenuación desactivado
C	C 0	curva lineal
	C 1	curva cuadrada
	C 2	curva logarítmica
	C 3	S curva

4、 Función de los Canales:

Número de canales	modo de 6 canales	modo de 8 canales	modo de 10 canales
CH1	0 - 255 oscurecimiento rojo	0 luz cerrada, 1-255 atenuación total	0 - 255 atenuación total
CH2	0 - 255 oscurecimiento verde	0-10 luz cerrada, 11-255 luz estroboscópica (lento a rápido)	0 - 255 oscurecimiento rojo

CH3	0 - 255 atenuación azul	0 - 255 oscurecimiento rojo	0 - 255 oscurecimiento verde
CH4	0 - 255 oscurecimiento blanco	0 - 255 oscurecimiento verde	0 - 255 atenuación azul
CH5	0 - 255 luz de tono ámbar	0 - 255 atenuación azul	0 - 255 oscurecimiento blanco
CH6	0 - 255 oscurecimiento violeta	0 - 255 oscurecimiento blanco	0 - 255 luz de tono ámbar
CH7		0 - 255 luz de tono ámbar	0 - 255 oscurecimiento violeta
CH8		0 - 255 oscurecimiento violeta	0-10 luz cerrada, 11-255 luz estroboscópica (lento a rápido)
CH9			0-9 luz cerrada Modo de mezcla de 10-50 colores (con 10 canales de selección y mezcla de colores) Modo de salto 51-100 (con regulación de velocidad de 10 canales) Modo de gradiente 101-150 (con ajuste de velocidad de 10 canales) Modo de mutación 151-200 (con regulación de velocidad de 10 canales) Control de voz de salto de consola 201-220 Control de voz estroboscópico que cambia de color de la consola 221-240 Control de voz de mutación de consola 241-255
CH10			0 - 255 velocidad (lento a rápido)

Los pasos de la operación de control WiFi para conectar el teléfono móvil son los siguientes:

Paso 1: Instale primero la aplicación (LÁMPARA LED) del software en el teléfono móvil. (Escanee el código QR en el manual/luz).

Paso 2: Cambie la función de visualización de la lámpara al modo WiFi y LED-xxx aparecerá después de la confirmación (XXX representa 3 dígitos).

Paso 3: Haga clic en el ícono de configuración en el teléfono móvil, abra WiFi y busque la dirección WiFi, y aparecerá el LED. Por ejemplo, "led-xxx", haga clic en el enlace para salir de esta interfaz después de una conexión exitosa.

Paso 4: Haga clic en el ícono de la lámpara LED en el teléfono móvil para mostrar el enlace exitoso. (Este software de control de la aplicación de la lámpara solo puede ser utilizado por el software LED LAMP).


Características

1. Admite configuración avanzada de parámetros de conexión maestro-esclavo
2. Admite DMX512 estándar y RDM con cable
3. Actualización en línea del software de soporte
4. Ajustes de control de temperatura de soporte
5. Admite conexión inalámbrica de 2,4G
6. Admite control de aplicaciones móviles (Android e iOS)

Protección de doble interruptor


1º: Encienda la parte inferior de la luz;

2º: mantenga presionada la tecla MENÚ (la luz se encenderá/apagará)



Lea atentamente este manual antes de utilizar este producto.

5, Función de control remoto por infrarrojos:




1. Atenuación y velocidad, tecla arriba
2. Atenuación y velocidad, tecla siguiente
3. Luz apagada
4. Encendido encendido
5. R, G, B, W, a, enlace UV para 6 tipos de monocromo
6. 9 teclas numéricas para 9 tipos de colores mixtos estáticos (AC 1 AC 9)
7. La tecla 0 es el modo A001, modo de recepción, dirección de selección de tecla arriba y abajo
8. Tecla automática para el modo de cambio de color, velocidad de selección de tecla arriba y abajo
9. Tecla estroboscópica para modo estroboscópico de selección de color (32 opciones), velocidad de selección de tecla arriba y abajo
10. Tecla de desvanecimiento para el modo degradado, velocidad de selección de tecla arriba y abajo
- 11 Tecla de sonido para el modo activado por sonido, modo de selección de tecla arriba y abajo

LUCE PARA LED SENZA FILI



Grazie per aver acquistato l'APP par light dalla nostra azienda. Ogni prodotto è stato ben testato ed è stato spedito in perfette condizioni operative. Quando ricevi i nostri prodotti, controlla attentamente il fumetto di spedizione per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. In caso di danneggiamento ispezionare l'apparecchio per verificare che non siano danneggiati o mancanti gli accessori necessari per il funzionamento. Se le parti sono mancanti o l'apparecchiatura è stata danneggiata, segnalarlo al venditore.

1、 Operazione chiave



2、 Funzione di funzionamento del menu

modalità display		Descrizione della funzione della modalità di visualizzazione
A001	A001—A512)	Codice indirizzo
Chnd	6CH	Modalità a 6 canali
	8CH	Modalità a 8 canali
	10CH	Modalità a 10 canali
FAIL	BLND	Dati DMX512 non conservati (campo nero)
	HOLD	DMX512 data not held (black field)
CL01	CL01—CL32	32 tipi di modalità di miscelazione del colore statico, selezione del colore dei tasti su e giù. Dopo la conferma, modalità stroboscopica st00-st16, regolazione dei tasti su e giù
AUTO	AUTO	Tutte le modalità effetto, modalità velocità sp01-sp16 dopo la conferma, regolazione dei tasti su e giù
	AUT1	Cambia colore modalità semovente, conferma la modalità velocità sp01-sp16, regolazione tasto su e giù
	AUT2	Modalità semovente gradiente, confermare la modalità velocità sp01-sp16, regolazione tasto su e giù
	AUT3	Modalità semovente gradiente, confermare la modalità velocità sp01-sp16, regolazione tasto su e giù
	AUT4	Change color stroboscopic self-propelled mode, confirm the speed mode sp01-sp16, up and down key adjustment
SOU0	SOU0	Tutte le modalità attivate dal suono

	SOU1	Modalità attivata dal suono che cambia colore	
	SOU2	Modalità attivata dal suono di mutazione	
	SOU3	Modalità attivata dal suono stroboscopico che cambia colore	
WIFI	LED-XXX	Indirizzo Wi-Fi	
NANU	D000-255	Oscuramento totale manuale	
	R000-255	Oscuramento manuale del rosso	
	G000-255	Oscuramento manuale del verde	
	B000-255	Oscuramento manuale del blu	
	W000-255	Oscuramento manuale del bianco	
	A000-255	Luce manuale color ambra	
	P000-255	Oscuramento viola manuale	
	S000-255	Regolazione manuale della velocità stroboscopica	
TEST		Controllo automatico del colore	
LED	ON	Display digitale acceso	
	OFF	Display digitale spento	
IRCL	ON	Telecomando a infrarossi acceso	
	OFF	Telecomando a infrarossi spento	
2.4G	ON	Wireless 2.4G acceso	1、 Premere il tasto OK per 3 secondi per accedere alla modalità FM wireless: ID - 1(1 rosso, 2 verde, 3 giallo, 4 blu, 5 viola, 6 azzurro, 7 bianco) 2、 La luce rossa lampeggia lentamente quando l'host invia e la luce verde lampeggia lentamente quando lo slave
	OFF	Wireless 2.4G spento	
POUR	ON	Accendi e spegni con una chiave, accendi	In qualsiasi modalità menu, premere il tasto menu per 3 secondi per accendere o spegnere la lampada.
	OFF	Accensione e spegnimento con una sola chiave	
VER	V2.0	Numero di versione del software	

3、 Impostazione avanzata dei parametri (in modalità A001, premere il tasto MENU per 3 secondi per entrare)

R	000-255	Regolamento corrente rossa
G	000-255	Regolamento attuale verde
B	000-255	Regolamento attuale blu

W	000-255	Regolamento attuale bianco
A	000-255	Regolamento attuale ambra
P	000-255	Viola il regolamento attuale
L	LON	Modalità di regolazione corrente tutto attivato
	LOFF	Modalità di regolazione corrente monocromatica
F	F006	Frequenza di aggiornamento di 600 Hz
	F012	Frequenza di aggiornamento di 1,2k
	F020	Frequenza di aggiornamento 2K
	F040	Frequenza di aggiornamento 4K
	F120	Frequenza di aggiornamento 12K
	F240	Frequenza di aggiornamento 24K
T	T000	Visualizzazione della temperatura (centigradi)
N	NOFF	Controllo intelligente della temperatura disattivato
	N040-095	Controllo intelligente della temperatura attivato (impostazione del parametro di riduzione della potenza da 40 a 95 gradi, luci spente sopra i 95 gradi)
D	DON	Ritardo dimmer attivato
	DOFF	Ritardo oscuramento disattivato
C	C 0	Curva lineare
	C 1	Curva quadrata
	C 2	Curva logaritmica
	C 3	Curva a S

4、 Funzione dei canali:

Numero di canali	Modalità a 6 canali	Modalità a 8 canali	Modalità a 10 canali
CH1	0 - 255 dimmerazione rossa	0 luce chiusa, dimmerazione totale 1-255	0 - 255 oscuramento totale
CH2	0 - 255 oscuramento verde	0-10 luce chiusa, 11-255 strobo (da lento a veloce)	0 - 255 dimmerazione rossa

CH3	0 - 255 oscuramento blu	0 - 255 dimmerazione rossa	0 - 255 oscuramento verde
CH4	0 - 255 oscuramento del bianco	0 - 255 oscuramento verde	0 - 255 oscuramento blu
CH5	0 - 255 luce tono ambra	0 - 255 oscuramento blu	0 - 255 oscuramento del bianco
CH6	0 - 255 oscuramento viola	0 - 255 oscuramento del bianco	0 - 255 luce tono ambra
CH7		0 - 255 luce tono ambra	0 - 255 oscuramento viola
CH8		0 - 255 oscuramento viola	0-10 luce chiusa, 11-255 strobo (da lento a veloce)
CH9			0-9 chiuso leggero Modalità di miscelazione 10-50 colori (con selezione e miscelazione del colore a 10 canali) 51-100 modalità di salto (con regolazione della velocità a 10 canali) Modalità gradiente 101-150 (con regolazione della velocità a 10 canali) Modalità di mutazione 151-200 (con regolazione della velocità a 10 canali) 201-220 controllo vocale del salto della console 221-240 comando vocale stroboscopico cambia colore della console 241-255 controllo vocale della mutazione della console
CH10			0 - 255 velocità (da lento a veloce)

I passaggi operativi di controllo WiFi per la connessione del telefono cellulare come segue:

Passaggio 1: installare prima l'app (LAMPADA LED) del software sul telefono cellulare (scansionare il codice QR sul manuale/luce).

Passaggio 2: passare la funzione di visualizzazione della lampada in modalità WiFi e dopo la conferma apparirà led-xxx (XXX rappresenta 3 cifre).

Passaggio 3: fare clic sull'icona delle impostazioni sul telefono cellulare, aprire il WiFi e cercare l'indirizzo WiFi e verrà visualizzato il LED. Ad esempio, "led-xxx", fare clic sul collegamento per uscire da questa interfaccia dopo la connessione riuscita.


Passaggio 4: fare clic sull'icona della lampada a LED sul telefono cellulare per visualizzare il collegamento riuscito. (Questo software di controllo dell'app della lampada può essere utilizzato solo dal software LED LAMP.)

Caratteristiche

1. Supporta l'impostazione avanzata dei parametri della connessione master-slave
2. Supporta DMX512 standard e RDM cablato
3. Supporta l'aggiornamento in linea del software
4. Supporta le impostazioni di controllo della temperatura
5. Supporta la connessione wireless 2.4G
6. Supporta il controllo dell'app mobile (Android e iOS)

Protezione a doppio interruttore

- 1°: accendi la parte inferiore della luce;
- 2°: premere a lungo il tasto MENU (la luce si accende/spegne)



Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto

5, Funzione telecomando a infrarossi:



1. Tasto di regolazione e velocità, su
2. Oscuramento e velocità, tasto successivo
3. Spia spenta
4. Accendere l'interruttore
5. R, G, B, W, a, legame UV per 6 tipi di monocromatico
6. 9 tasti numerici per 9 tipi di colore misto statico (AC 1 AC 9)
7. Il tasto 0 è la modalità A001, la modalità di ricezione, l'indirizzo di selezione dei tasti su e giù
8. Tasto automatico per la modalità di cambio colore, velocità di selezione dei tasti su e giù
9. Tasto strobo per la modalità stroboscopica di selezione del colore (32 opzioni), velocità di selezione dei tasti su e giù
10. Tasto dissolvenza per modalità gradiente, velocità di selezione dei tasti su e giù
11. Tasto audio per la modalità attivata dal suono, la modalità di selezione dei tasti su e giù




SANS FIL DIRIGÉ PAR LUMIÈRE



Remercier toi pour achat l'APP par lumière depuis notre entreprise. Chaque produit a a été Bien testé et a expédié dans parfait en fonctionnement condition. Quand recevoir notre produits soigneusement vérifier le expédition dessin animé pour dommage que peut avoir arriver pendant transport. Dans cas de la dommage inspecter le fixation pour le dégâts ou manquant accessoires nécessaires à fonctionner. Si les pièces sont manquant ou le luminaire a été dommage veuillez le signaler au vendeur .

1、 Clé Opération



2、 Fonction de fonctionnement du menu

mode d'affichage		Description fonctionnelle du mode d' affichage
A001	A001 — A512)	Code d'adresse
Chnd	6CH	Mode 6 canaux
	8CH	Mode 8 canaux
	10CH	Mode 10 canaux
ÉCHOUE R	BLND	Données DMX512 non conservées (noir champ)
	Prise	Conservation des données DMX512
CL01	CL01 — CL32	32 sortes de mode de mélange de couleurs statiques, couleur des touches haut et bas sélection. Après confirmation, stroboscopique mode st00-st16, en haut et vers le bas clé ajustement
AUTO	AUTO	Tous les modes d'effet, mode vitesse sp01 -sp16 après confirmation, en haut et réglage de la touche vers le bas
	AUT1	Changement couleur automoteur mode, confirmer le vitesse mode sp01-sp16, touche haut et bas ajustement
	AUT2	Pente automoteur mode, confirmer le vitesse mode sp01 -sp16, en haut et la touche vers le bas ajustement
	AUT3	Mode autopropulsé de la mutation, confirmé mode vitesse sp01-sp16, en haut et réglage de la touche vers le bas
	AUT4	Changement couleur stroboscopique mode automoteur, confirmer le mode vitesse sp01-sp16, réglage des touches haut et bas
SOU0	SOU0	Tous les modes activés par le son

	SOU1	Mode de changement de couleur activé par le son	
	SOU2	Mode d' activation du son de mutation	
	SOU3	Mode stroboscopique à changement de couleur activé par le son	
WIFI	LED-XXX	Adresse Wi-Fi	
NANU	D000-255	Gradation totale manuelle	
	R000-255	Gradation manuelle du rouge	
	G000-255	Gradation manuelle du vert	
	B000-255	Gradation manuelle de la lumière bleue	
	W000-255	Gradation manuelle de la lumière blanche	
	A000-255	Voyant manuel de tonalité ambre	
	P000-255	Gradation manuelle du violet	
	S000-255	Régulation manuelle de la vitesse stroboscopique	
TEST		Couleur soi vérifier	
DIRIGÉ	SUR	Affichage numérique sur	
	DÉSACTIVÉ	Numérique afficher désactivé	
IRCL	SUR	Télécommande infrarouge allumée	
	DÉSACTIVÉ	Infrarouge télécommande contrôle désactivé	
2,4 G	SUR	Sans fil 2,4 G sur	1、 Presse le D'ACCORD clé pour 3 secondes à entrer le sans fil FM mode : IDENTIFIANT - 1(1 rouge , 2 vert , 3 jaunes , 4 bleus , 5 violets , 6 clairs bleu , 7 blanc) 2, Le rouge lumière clignote lentement quand le hôte envoie et le vert lumière clignote lentement quand le l'esclave reçoit
	DÉSACTIVÉ	Sans fil 2,4 G désactivé	
VERSER	SUR	Changer sur et avec une clé, allumer	Dans n'importe lequel menu mode, presse le menu clé pour 3 secondes pour tourner sur ou désactivé le lampe.
	DÉSACTIVÉ	Changer sur et avec une clé	
VER	V2.0	Numéro de version du logiciel	

3、Réglage des paramètres avancés (dans Mode A001, appuyez sur la touche MENU pendant 3 secondes à entrer)

R	000-255	Régulation du courant rouge
G	000-255	Régulation du courant vert
B	000-255	Régulation du courant bleu

L	000-255	Régulation du courant blanc
UN	000-255	Régulation du courant ambré
P	000-255	Régulation du courant violet
L	LON	Mode de régulation actuel tout activé
	L'OFFRE	Mode de régulation de courant monochrome
F	F006	Taux de rafraîchissement de 600 Hz
	F012	Taux de rafraîchissement de 1,2 k
	F020	Taux de rafraîchissement de 2K
	F040	Taux de rafraîchissement 4K
	F120	Taux de rafraîchissement de 12K
	F240	Taux de rafraîchissement de 24K
T	T000	Affichage de la température (centigrades)
N	NON	Intelligent température contrôle désactivé
	N040-095	Intelligent contrôle de la température activé (réglage des paramètres de réduction de puissance de 40 à 95 degrés , lumières désactivé au-dessus de 95 degrés)
D	ENFILER	Délai de gradation sur
	ENLEVER	Atténuation retard désactivé
C	C 0	Courbe linéaire
	C 1	Courbe carrée
	C 2	Courbe logarithmique
	C 3	Courbe en S

4、 Fonction de les chaînes:

Nombre des chaînes	6 canaux mode	Mode 8 canaux	Mode 10 canaux
CH1	0 - 255 rouge atténuation	0 fermé léger, 1-255 au total atténuation	0 - 255 total atténuation
CH2	0 - 255 vert atténuation	0-10 lumière fermée , 11-255 stroboscope (lent à rapide)	0 - 255 rouge atténuation

CH3	0 - 255 bleu atténuation	0 - 255 rouge atténuation	0 - 255 vert atténuation
CH4	0 - 255 blanc atténuation	0 - 255 vert atténuation	0 - 255 bleu atténuation
CH5	0 - 255 ambre lumière tonale	0 - 255 bleu atténuation	0 - 255 blanc atténuation
CH6	0 - 255 violet atténuation	0 - 255 blanc atténuation	0 - 255 ambre tonifier lumière
CH7		0 - 255 ton ambré lumière	0 - 255 violet atténuation
CH8		0 - 255 violet atténuation	0-10 fermé lumière, stroboscope 11-255 (lent) à rapide)
CH9			0-9 fermé lumière Mélange de 10 à 50 couleurs mode (avec 10 sélection de couleur de canal et mélange) 51-100 mode saut (avec 10 canaux régulation de vitesse) Dégradé de 101 à 150 mode (avec 10 réglage de la vitesse du canal) Mode de mutation 151-200 (avec 10 régulation de la vitesse du canal) Console 201-220 saut voix contrôle 221-240 console couleur changement commande vocale stroboscopique 241-255 console mutation commande vocale
CH10			0 - 255 vitesse (lent à rapide)

Le fonctionnement du contrôle WiFi Étapes de connexion du téléphone mobile comme suit :

Étape 1 : Installez l'application (LED LAMP) de le logiciel sur le téléphone mobile d'abord. (S'il vous plaît balayage le QR code sur le manuel/lumière.)

Étape 2 : Basculez la fonction d'affichage de la lampe en mode WiFi et led-xxx va apparaître après confirmation (XXX représente 3 chiffres).

Étape 3 : Cliquez sur l'icône de réglage sur le téléphone mobile, ouvrir Wi-Fi et recherche le Wi-Fi adresse, et La LED s'affiche. Par exemple, "led-xxx", cliquez sur le lien pour quitter cette interface après réussi connexion.

Étape 4 : Cliquez sur l' icône de la lampe LED sur le téléphone mobile pour afficher le réussi lien. (Ce lampe (Le logiciel de contrôle de l'application ne peut être utilisé que par le logiciel LED LAMP.)


Caractéristiques

1. Prise en charge du paramétrage avancé de connexion maître-esclave
2. Prise en charge de la norme DMX512 et du RDM filaire
3. Prise en charge de la mise à niveau en ligne du logiciel
4. Prise en charge des paramètres de contrôle de la température
5. Prise en charge de la connexion sans fil 2,4G
6. Prise en charge du contrôle des applications mobiles (Androïde et (iOS)

Protection à double interrupteur

1^{ème} : Allumez le bas de le lumière;

2^{ème} : Longue presse le MENU touche (Lumière volonté tourner marche / arrêt)



Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

5、 Fonction de télécommande infrarouge :




1. Gradation et vitesse , en hausse clé
2. Gradation et vitesse , suivant clé
3. Désactivé lumière désactivé
4. Sur changer sur
5. R, V, B, W, a, UV lier pour 6 sortes de monochrome
6. 9 numéro clés pour 9 sortes de statique mixte couleur (CA 1 CA 9)
7. 0 clé est Un mode 001 , recevoir mode , en haut et vers le bas clé sélectionner adresse
8. Touche automatique pour le mode de changement de couleur, haut et bas clé sélection vitesse
9. Stroboscope clé pour couleur sélection stroboscope mode (32 options), en haut et vers le bas clé sélection vitesse
10. Fondu clé pour pente mode , en haut et vers le bas clé sélection vitesse
11. Touche sonore pour le mode activé par le son, vers le haut et vers le bas touche vers le bas sélection mode

INALÁMBRICO CONDUJO PAR LUZ



Agradecer tú para adquisitivo La aplicación por luz de nuestro compañía. Cada producto tiene estado Bueno Probado y tiene enviado en perfecto operante condición. Cuando recepción nuestro productos con cuidado controlar el envío Caricatura para daño eso Puede tener suceder durante transporte. En caso del daño inspeccionar el artículos fijos Para el daños y perjuicios o faltante accesorios necesarios a funcionar. Si partes son desaparecido o El accesorio ha sido Daño, por favor informe al vendedor .

1、 Llave Operación



2、 Función de operación del menú

modo de visualización		Descripción de la función del modo de visualización
A001	A001 — A512)	Código de dirección
Cnd	6 canales	Modo de 6 canales
	8 canales	Modo de 8 canales
	10 canales	Modo de 10 canales
FALLAR	BLND	Datos DMX512 no retenidos (negro campo)
	Sostener	Retención de datos DMX512
CL01	CL01 — CL32	32 tipos de Modo de mezcla de colores estáticos, teclas de color arriba y abajo Selección. Después de la confirmación, se realiza una prueba estroboscópica. modo del 00 al 16, arriba y abajo llave ajuste
AUTO	AUTO	Todos los modos de efectos, modo de velocidad sp01 -sp16 después confirmación, arriba y Ajuste de tecla hacia abajo
	Automático 1	Cambiar color autopropulsado modo, confirmar el velocidad modo sp01-sp16, Tecla arriba y abajo ajuste
	Automático 2	Gradiente autopropulsado modo, confirmar el velocidad modo sp01 -sp16, arriba y tecla abajo ajuste
	AUT3	Confirmada la mutación del modo autopropulsado modo de velocidad sp01-sp16, arriba y Ajuste de tecla hacia abajo
	AUT4	Cambiar color estroboscópico modo autopropulsado, confirmar el Modo de velocidad sp01-sp16, ajuste de teclas arriba y abajo
SOU0	SOU0	Todos los modos activados por sonido

	SOU1	Modo de cambio de color activado por sonido	
	SOU2	Sonido de mutación que activa el modo D	
	SOU3	Modo activado por sonido estroboscópico que cambia de color	
Wi-Fi	LED-XXX	Dirección wifi	
NANU	D000-255	Atenuación total manual	
	R000-255	Atenuación roja manual	
	G000-255	Atenuación verde manual	
	B000-255	Atenuación manual del azul	
	W000-255	Atenuación blanca manual	
	A000-255	Luz manual de tono ámbar	
	P000-255	Atenuación manual del color púrpura	
	S000-255	Regulación manual de velocidad estroboscópica	
PRUEBA		Color ser controlar	
CONDUJO	EN	Pantalla digital en	
	APAGADO	Digital mostrar apagado	
IRCL	EN	Mando a distancia por infrarrojos activado	
	APAGADO	Infrarrojo remoto control apagado	
2,4G	EN	2,4 G inalámbrico en	1、 Prensa el DE ACUERDO llave para 3 artículos de segunda clase a ingresar el inalámbrico FM modo : IDENTIFICACIÓN - 1(1 rojo , 2 verde , 3 amarillos , 4 azules , 5 morados , 6 claros azul , 7 blanco) 2, El rojo luz Destellos despacio cuando el anfitrión Envía y el verde luz Destellos despacio cuando el esclavo recibe
	APAGADO	2,4 G inalámbrico apagado	
DERRAMAR	EN	Cambiar en y Fuera con Una tecla, enciende	En cualquier menú modo, prensa el hombres u llave para 3 segundos para girar en o apagado el lámpara.
	APAGADO	Cambiar en y Fuera con Una clave	
VER	Versión 2.0	Número de versión del software	

3、 Configuración de parámetros avanzados (en Modo A001, presione la tecla MENU durante 3 segundos para ingresar)

R	000-255	Regulación de corriente roja
GRAMO	000-255	Regulación de la corriente verde
B	000-255	Regulación de la corriente azul

Yo	000-255	Regulación de corriente blanca
A	000-255	Regulación de corriente ámbar
PAG	000-255	Regulación de corriente violeta
yo	Lon	Modo de regulación actual activado
	LÁSER	Modo de regulación de corriente monocromo
F	F006	Frecuencia de actualización de 600 Hz
	F012	Frecuencia de actualización de 1.2k
	F020	Frecuencia de actualización 2K
	F040	Frecuencia de actualización 4K
	F120	Frecuencia de actualización de 12K
	F240	Frecuencia de actualización de 24K
yo	T000	Visualización de temperatura (centígrados)
norte	NO APAGADO	Inteligente temperatura control apagado
	N040-095	Inteligente Control de temperatura activado (ajuste del parámetro de reducción de potencia de 40 a 95 grados , luces) apagado arriba 95 grados)
D	DON	Retardo de atenuación en
	QUITARSE	Atenuación demora apagado
do	do 0	Curva lineal
	do 1	Curva cuadrada
	do 2	Curva logarítmica
	do 3	Curva en forma de S

4、 Función de Los canales:

Número de canales	6 canales modo	Modo de 8 canales	Modo de 10 canales
Canal 1	0 - 255 rojo oscurecimiento	0 cerrado ligero, 1-255 en total oscurecimiento	0 - 255 total oscurecimiento
CH2	0 - 255 verde oscurecimiento	0-10 luz cerrada , 11-255 estroboscópico (lento a rápido)	0 - 255 rojo oscurecimiento

CH3	0 - 255 azul oscurecimiento	0 - 255 rojo oscurecimiento	0 - 255 verde oscurecimiento
CH4	0 - 255 blanco oscurecimiento	0 - 255 verde oscurecimiento	0 - 255 azul oscurecimiento
CH5	0 - 255 ámbar tono claro	0 - 255 azul oscurecimiento	0 - 255 blanco oscurecimiento
CH6	0 - 255 púrpura oscurecimiento	0 - 255 blanco oscurecimiento	0 - 255 ámbar tono luz
CH7		0 - 255 tono ámbar luz	0 - 255 morado oscurecimiento
CH8		0 - 255 morado oscurecimiento	0-10 cerrado luz, estroboscopia 11-255 (lento a rápido)
CH9			0-9 cerrado luz Mezcla de colores entre 10 y 50 modo (con 10 selección de color del canal y mezclando) 51-100 modo salto (con 10 canales regulación de velocidad) gradiente 101-150 modo (con 10 ajuste de velocidad del canal) Modo de mutación 151-200 (con 10 regulación de la velocidad del canal) Consola 201-220 saltar voz control 221-240 consola color cambiando control de voz estroboscópico Control de voz de mutación de consola 241-255
CH10			0 - 255 velocidad (lento a rápido)

El funcionamiento del control WiFi Los pasos para conectar el teléfono móvil son los siguientes:

Paso 1: Instalar la aplicación (LED LAMP) de el software en el Teléfono móvil primero.(por favor escanear el Código QR código en el manual/luz.)

Paso 2: Cambie la función de visualización de la lámpara al modo WiFi y led-xxx lo hará aparecer después confirmación (XXX representa 3 dígitos).

Paso 3: Haga clic en el icono de configuración en el teléfono móvil, abierto Wi-Fi y buscar El WiFi DIRECCIÓN, y Aparecerá el LED . Por ejemplo, "led-xxx", haga clic en el enlace para salir de esta interfaz después exitoso conexión.

Paso 4: Haga clic en el ícono de la lámpara LED en el teléfono móvil para mostrar el exitoso enlace. (Este lámpara (El software de control de la aplicación solo se puede utilizar con el software LED LAMP).


Características

1. Admite configuración avanzada de parámetros de Conexión maestro-esclavo
2. Admite DMX512 estándar y RDM cableado
3. Soporte de actualización de software en línea
4. Admite configuraciones de control de temperatura
5. Admite conexión inalámbrica 2.4G
6. Admite control mediante aplicaciones móviles (Androide y iOS)

Protección de doble interruptor

1º :Enciende la parte inferior de el luz;

2º : largo prensa el MENÚ tecla (Luz voluntad doblar encendido / apagado)



Lea atentamente este manual antes de utilizar este producto.

5、 Función de control remoto por infrarrojos:




1. Atenuación y acelerar , arriba llave
2. Atenuación y velocidad , siguiente llave
3. Apagado luz apagado
4. En cambiar en
5. R, G, B, W, A, UV vínculo para 6 tipos de monocromo
6. 9 numero llaves para 9 tipos de estático mezclado color (C.A. 1 CA 9)
7. 0 clave es Un modo 001 , recibir modo , arriba y abajo llave seleccionar DIRECCIÓN
8. Tecla automática para el modo de cambio de color, arriba y abajo llave selección velocidad
9. Estroboscopio llave para color selección luz estroboscópica modo (32 opciones), arriba y abajo llave selección velocidad
10. Desvanecimiento llave para gradiente modo , arriba y abajo llave selección velocidad
11. Tecla de sonido para el modo activado por sonido , arriba y abajo. tecla abajo selección modo

SENZA FILI GUIDATO PAR LEGGERO



Grazie Voi per acquisto l'APP per leggero da Nostro azienda. Ogni prodotto ha stato BENE testato E ha spedito In perfetto operativo condizione. Quando ricevere Nostro prodotti accuratamente controllo IL spedizione fumetto per danno Quello potrebbe avere accadere durante trasporto. In caso del danno ispezionare IL apparecchio per il danni o mancante accessori necessari A operare. Se parti Sono mancante O l'apparecchio è stato danni si prega di segnalarlo al venditore .

1, Chiave Operazione



2, Funzione di funzionamento del menu

modalità di visualizzazione		Descrizione della funzione della modalità di visualizzazione
A001	(da A001 a A512)	Codice indirizzo
Cnd	6 canali	Modalità a 6 canali
	8 canali	Modalità a 8 canali
	10CH	Modalità a 10 canali
FALLIR E	BLND	Dati DMX512 non mantenuti (nero campo)
	Presca	Conservazione dei dati DMX512
CL01	CL01 — CL32	32 tipi di modalità di miscelazione dei colori statica, colore dei tasti su e giù selezione. Dopo la conferma, stroboscopico modalità da st00 a st16, su E giù chiave aggiustamento
AUTO	AUTO	Tutte le modalità effetto, modalità velocità sp01 -sp16 Dopo conferma, su E regolazione tasto giù
	AUT1	Modifica colore semovente modalità, confermare IL velocità modalità sp01-sp16, tasto su e giù aggiustamento
	AUT2	Pendenza semovente modalità, confermare IL velocità modalità sp01 -sp16, su e tasto giù aggiustamento
	AUT3	Modalità autopropulsa della mutazione, confermata modalità velocità sp01-sp16, su E regolazione tasto giù
	AUT4	Modifica colore stroboscopico modalità semovente, confermare il modalità velocità sp01-sp16, regolazione tasti su e giù
SOU0	SOU0	Tutte le modalità attivate dal suono

	SOU1	Modalità di attivazione sonora con cambio colore	
	SOU2	di attivazione del suono di mutazione d	
	SOU3	Modalità stroboscopica attivata dal suono che cambia colore	
WIFI	LED-XXX	Indirizzo WiFi	
NANÙ	D000-255	Oscuramento totale manuale	
	R000-255	Oscuramento manuale del rosso	
	G000-255	Oscuramento manuale del verde	
	B000-255	Oscuramento manuale del blu	
	W000-255	Oscuramento manuale del bianco	
	A000-255	Luce manuale tono ambra	
	P000-255	Oscuramento manuale viola	
	S000-255	Regolazione manuale della velocità stroboscopica	
TEST		Colore se stesso controllo	
GUIDATO	SU	Display digitale SU	
	SPENTO	Digitale display spento	
IRCL	SU	Telecomando a infrarossi acceso	
	SPENTO	Infrarossi remoto controllare spento	
2.4G	SU	Senza fili 2.4G SU	1 , Premere IL OK chiave per 3 secondi A entrare IL senza fili FM modalità : ID - 1(1 rosso , 2 verde , 3 giallo , 4 blu , 5 viola , 6 chiaro blu , 7 bianco) 2, IL rosso leggero lampeggia lentamente Quando IL ospite invia e IL verde leggero lampeggia lentamente Quando IL lo schiavo riceve
	SPENTO	Senza fili 2.4G spento	
VERSARE	SU	Interruttore SU E via con una chiave, accendi	In Qualunque menu modalità, premere IL uomini u chiave per 3 secondi per girare su o spento IL lampada.
	SPENTO	Interruttore SU E via con una chiave	
VER	Versione 2.0	Numero di versione del software	

3 , Impostazione parametri avanzati (in Modalità A001, premere il tasto MENU per 3 secondi a entrare)

R	000-255	Regolazione corrente rossa
G	000-255	Regolamentazione della corrente verde
B	000-255	Regolazione della corrente blu

L'	000-255	Regolazione della corrente bianca
UN	000-255	Regolazione corrente ambra
P	000-255	Regolamento corrente viola
L	LON	Modalità di regolazione corrente attiva
	LOFF	Modalità di regolazione della corrente monocromatica
F	F006	Frequenza di aggiornamento 600Hz
	F012	Frequenza di aggiornamento 1,2k
	F020	Frequenza di aggiornamento 2K
	F040	Frequenza di aggiornamento 4K
	F120	Frequenza di aggiornamento 12K
	F240	Frequenza di aggiornamento 24K
T	T000	Visualizzazione della temperatura (centigradi)
N	NON SPENTO	Intelligente temperatura controllare spento
	N040-095	Intelligente controllo della temperatura acceso (impostazione del parametro di riduzione della potenza da 40 a 95 gradi , luci spento Sopra 95 gradi)
D	ASSISTENTE	Ritardo di oscuramento SU
	TOGLIERSI	Oscuramento ritardo spento
C	C 0	Curva lineare
	C 1	Curva quadrata
	C 2	Curva logaritmica
	C 3	Curva a S

4, Funzione di i Canali:

Numero di canali	6 canali modalità	Modalità a 8 canali	Modalità a 10 canali
CAP1	0 - 255 rosso oscuramento	0 chiusi leggero, totale 1-255 oscuramento	Da 0 a 255 totale oscuramento
CAP2	0 - 255 verde oscuramento	0-10 luce chiusa , 11-255 strobo (lento a veloce)	Da 0 a 255 rosso oscuramento

CAP3	0 - 255 blu oscuramento	0 - 255 rosso oscuramento	Da 0 a 255 verde oscuramento
CH4	0 - 255 bianco oscuramento	Da 0 a 255 verde oscuramento	0 - 255 blu oscuramento
Capitolo 5	0 - 255 ambra tono leggero	0 - 255 blu oscuramento	0 - 255 bianco oscuramento
Capitolo 6	0 - 255 viola oscuramento	0 - 255 bianco oscuramento	Da 0 a 255 ambra tono leggero
CAP7		Da 0 a 255 tono ambrato leggero	0 - 255 viola oscuramento
CAP8		0 - 255 viola oscuramento	Da 0 a 10 Chiuso luce, 11-255 strobo (lento A veloce)
Capitolo 9			0-9 chiuso leggero Miscelazione dei colori 10-50 modalità (con 10 selezione del colore del canale e miscelazione) 51-100 modalità salto (con 10 canali regolazione della velocità) Gradiente 101-150 modalità (con 10 regolazione della velocità del canale) Modalità di mutazione 151-200 (con 10 regolazione della velocità del canale) Consolle 201-220 salto voce controllare 221-240 consolle colore cambiare controllo vocale stroboscopico controllo vocale della mutazione della console
CAP10			Da 0 a 255 velocità (lento a veloce)

Operazione di controllo WiFi Passaggi per collegare il telefono cellulare come segue:

Fare un passo 1: Installa l'app (LAMPADA LED) di IL software acceso IL telefono cellulare prima.(per favore scansione IL Domanda codice sul manuale/luce.)

Fase 2: Passare la funzione di visualizzazione della lampada alla modalità WiFi e led-xxx sarà apparire Dopo conferma (XXX rappresenta 3 cifre).

Passaggio 3: fare clic sull'icona delle impostazioni sul telefono cellulare, aprire Wifi E ricerca il Wi-Fi indirizzo, E Apparirà il LED . Ad esempio, "led-xxx", clicca sul link per uscire da questa interfaccia dopo riuscito connessione.

Passaggio 4: fare clic sull'icona della lampada LED sul telefono cellulare per display IL riuscito collegamento. (Questo lampada (IL software di controllo dell'app può essere utilizzato solo dal software LED LAMP.)


Caratteristiche

1. Supporta l'impostazione avanzata dei parametri di collegamento master-slave
2. Supporta lo standard DMX512 e RDM cablato
3. Supporto per l'aggiornamento online del software
4. Supporta le impostazioni di controllo della temperatura
5. Supporta la connessione wireless 2.4G
6. Supporta il controllo delle app mobili (Android E iOS)

Protezione a doppio interruttore

1° : Accendere in basso Di IL leggero;

2 ° : Lungo premere IL MENU chiave (Luce Volere giro acceso / spento)



Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto

5, Funzione telecomando a infrarossi:




1. Oscuramento E velocità , su chiave
2. Oscuramento E velocità , prossimo chiave
3. Spento leggero spento
4. Su interruttore SU
5. R, G, B, N, A, UV legame per 6 tipi Di monocromo
6. 9 numero chiavi per 9 tipi Di statico misto colore (corrente alternata 1 AC 9)
7. 0 chiave È Una modalità 001 , ricevere modalità , su E giù chiave selezionare indirizzo
8. Tasto automatico per la modalità di cambio colore, su e giù chiave selezione velocità
9. Strobo chiave per colore selezione stroboscopio modalità (32 opzioni), su E giù chiave selezione velocità
10. Svanire chiave per pendenza modalità , su E giù chiave selezione velocità
11. Tasto audio per la modalità attivata dal suono, su e tasto giù selezione modalità

BEZPRZEWODOWY PROWADZONY PAR ŚWIATŁO



Dziękować Ty Do nabywcy aplikacja par światło z nasz firma. Każdy produkt ma zostać Dobrze przetestowany I ma wysłany W doskonały operacyjny stan : schorzenie. Gdy otrzymujący nasz Produkty ostrożnie sprawdzać ten wysyłka rysunek Do szkoda To może mieć stać się podczas transport. W sprawa z szkoda sprawdzać ten osprzęt dla odszkodowanie lub brakuje niezbędne akcesoria Do działać. Jeśli części Czy zaginiony Lub Oprawa została Proszę zgłosić szkodę sprzedawcy .

1, Klawisz Działanie



2, Funkcja obsługi menu

tryb wyświetlania		Opis funkcji trybu wyświetlania
A001	A001 — A512)	Kod adresu
Chnd	6 kanałów	Tryb 6-kanałowy
	8CH	Tryb 8-kanałowy
	10 kanałów	Tryb 10-kanałowy
PONIEŚ Ć PORAŻK E	BLND	Dane DMX512 nie są przechowywane (czarne) pole)
	Trzymać	Przechowywanie danych DMX512
Kl01	CL01 — CL32	32 rodzaje tryb mieszania kolorów statycznych, klawisze góra-dół wybór. Po potwierdzeniu, stroboskopowy tryb st00-st16, w górę I w dół klawisz modyfikacja
AUTOM ATYCZN Y	AUTOMATYCZNY	Wszystkie tryby efektów, tryb prędkości sp01 -sp16 Po potwierdzenie, w górę I regulacja klawisza w dół
	AUT1	Zmiana kolor samobieżny tryb, potwierdzać ten prędkość tryb sp01-sp16, klawisz góra i dół modyfikacja
	AUT2	Gradient samobieżny tryb, potwierdzać ten prędkość tryb sp01 -sp16, w górę i klawisz w dół modyfikacja
	AUT3	Mutacja trybu samobieżnego, potwierdzona tryb prędkości sp01-sp16, w górę I regulacja klawisza w dół
	AUT4	Zmiana kolor stroboskopowy tryb samobieżny, potwierdzić tryb prędkości sp01-sp16, regulacja klawiszy góra-dół
SOU0	SOU0	tryby aktywowane dźwiękiem

	SOU1	w trybie aktywowanym dźwiękiem	
	SOU2	Mutacja dźwiękowa aktywująca tryb d	
	SOU3	Zmieniający kolor stroboskopowy tryb dźwiękowy	
Wi-Fi	LED-XXX	Adres Wi-Fi	
NANU	D000-255	Całkowite przyciemnianie ręczne	
	R000-255	Ręczne przyciemnianie na czerwono	
	G000-255	Ręczne przyciemnianie zielonego światła	
	B000-255	Ręczne przyciemnianie niebieskiego	
	W000-255	Manualne przyciemnianie bieli	
	A000-255	Manualne światło w odcieniu bursztynu	
	P000-255	Manualne przyciemnianie fioletowe	
	S000-255	Manualna regulacja prędkości stroboskopowej	
TEST		Kolor ja sprawdzać	
PROWADZONY	NA	Wyświetlacz cyfrowy NA	
	WYŁĄCZONY	Cyfrowy wyświetlacz wyłączony	
IRCL	NA	Pilot na podczerwień włączony	
	WYŁĄCZONY	Podczerwony zdalny kontrola wyłączony	
2.4G	NA	Bezprzewodowa 2.4 G NA	1 , Naciskać ten OK klawisz dla 3 towary drugiej jakości Do Wchodzić ten bezprzewodowy FM tryb : ID - 1(1 czerwony , 2 zielony , 3 żółte , 4 niebieskie , 5 fioletowych , 6 jasnych niebieski , 7 biały) 2 , Ten czerwony światło błyski powoli Kiedy ten gospodarz wysła i ten zielony światło błyski powoli Kiedy ten niewolnik otrzymuje
	WYŁĄCZONY	Bezprzewodowa 2.4 G wyłączony	
WŁAĆ	NA	Przełącznik NA I z jeden klucz, włącz	W każdy menu tryb, naciskać ten mężczyźni ty klawisz Do 3 sekundy na obrót na lub wyłączony ten lampa.
	WYŁĄCZONY	Przełącznik NA I z jeden klucz	
WER	Wersja 2.0	Numer wersji oprogramowania	

3, Zaawansowane ustawienia parametrów (w W trybie A001 naciśnij przycisk MENU na 3 sekundy sekund do Wchodzić)

R	000-255	Regulacja prądu czerwonego
G	000-255	Regulacja prądu zielonego
B	000-255	Regulacja prądu niebieskiego

W	000-255	Regulacja prądu białego
A	000-255	Regulacja prądu bursztynowego
P	000-255	Regulacja prądu fioletowego
L	DŁUGI	Aktualny tryb regulacji włączony
	WYŁĄCZONY	Tryb regulacji prądu monochromatyczny
F	F006	Częstotliwość odświeżania 600 Hz
	F012	Częstotliwość odświeżania 1,2 tys.
	F020	Częstotliwość odświeżania 2K
	F040	Częstotliwość odświeżania 4K
	F120	Częstotliwość odświeżania 12K
	F240	Częstotliwość odświeżania 24K
T	T000	Wyświetlacz temperatury (stopnie Celsjusza)
N	NIE	Inteligentny temperatura kontrola wyłączony
	N040-095	Inteligentny regulacja temperatury włączona (ustawienie parametrów redukcji mocy od 40 do 95 stopni , światła wyłączony powyżej 95 stopnie)
D	PRZYWDZIEW AC	Opóźnienie przyciemniania NA
	MUSKAĆ	Ściemnianie opóźnienie wyłączony
C	C 0	Krzywa liniowa
	C 1	Krzywa kwadratowa
	C 2	Krzywa logarytmiczna
	C 3	Krzywa S

4, Funkcja Kanały:

Numer kanałów	6-kanałowy tryb	Tryb 8-kanałowy	Tryb 10-kanałowy
CH1	0 - 255 czerwony ściemnianie	0 zamkniętych światło, 1-255 łącznie ściemnianie	0 - 255 całkowity ściemnianie
CH2	0 - 255 zielony ściemnianie	0-10 zamknięte światło , 11-255 stroboskop (wolno do szybko)	0 - 255 czerwony ściemnianie

CH3	0 - 255 niebieski ściemnianie	0 - 255 czerwony ściemnianie	0 - 255 zielony ściemnianie
CH4	0 - 255 biały ściemnianie	0 - 255 zielony ściemnianie	0 - 255 niebieski ściemnianie
CH5	0 - 255 bursztyn światło tonowe	0 - 255 niebieski ściemnianie	0 - 255 biały ściemnianie
CH6	0 - 255 fioletowy ściemnianie	0 - 255 biały ściemnianie	0 - 255 bursztyn ton światło
CH7		0 - 255 odcień bursztynu światło	0 - 255 fioletowy ściemnianie
CH8		0 - 255 fioletowy ściemnianie	0-10 Zamknięte światło, 11-255 stroboskop (wolny) Do szybko)
CH9			0-9 zamknięte światło Mieszanie kolorów 10-50 tryb (z 10 wybór koloru kanału i mieszanie) 51-100 tryb skoku (z 10 kanałami regulacja prędkości) nachylenie 101-150 tryb (z 10 (regulacja prędkości kanału) Tryb mutacji 151-200 (z 10 regulacja prędkości kanału) Konsola 201-220 skok głoś kontrola 221-240 konsola kolor zmiana sterowanie głosem stroboskopowym 241-255 konsola mutacja sterowanie głosem
CH10			0 - 255 prędkość (powoli do szybko)

Operacja sterowania WiFi Kroki podłączania telefonu komórkowego są następujące:

Krok 1: Zainstaluj aplikację (LED LAMP) ten oprogramowanie włączone ten telefon komórkowy pierwszy.(Proszę skandować ten Kod QR kod na instrukcji/światle.)

Krok 2: Przełącz funkcję wyświetlania lampy na tryb WiFi i led-xxx będzie pojawić się Po potwierdzenie (XXX oznacza 3 cyfry).

Krok 3: Kliknij ikonę ustawień na telefonie komórkowym, Otwarte Wi-Fi I szukaj Wi-Fi adres, I Pojawi się dioda LED . Na przykład, „led-xxx”, kliknij łącze, aby opuścić ten interfejs po udany połączenie.


Krok 4: Kliknij ikonę lampy LED na telefonie komórkowym, aby wyświetlacz ten udany połączyć. (Ten lampa Oprogramowanie sterujące aplikacją może być używane wyłącznie z oprogramowaniem LED LAMP.)

Cechy

1. Obsługa zaawansowanego ustawiania parametrów połączenie typu master-slave
2. Obsługa standardu DMX512 i przewodowego RDM
3. Wsparcie oprogramowania do aktualizacji online
4. Obsługa ustawień kontroli temperatury
5. Obsługa bezprzewodowego połączenia 2.4G
6. Obsługa sterowania za pomocą aplikacji mobilnej (Android I iOS)

Podwójna ochrona przełącznika

- 1.:Przełącz na dole z ten światło;
- 2.:Długi naciskać ten MENU klucz (światło będzie zakręt wł. / wył .)



Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

5, Funkcja pilota na podczerwień:




1. Ściemnianie I prędkość , w górę klawisz
2. Ściemnianie I prędkość , następny klawisz
3. Wyłącz światło wyłączony
4. Na przełącznik NA
5. R, G, B, W, a, UV obligacja Do 6 rodzajów z monochromia
- 6.9 liczba klawiatura dla 9 rodzajów z statyczny mieszany kolor (prąd zmienny 1 AC9)
7. 0 klawisz Jest Tryb 001 , odbiór tryb , w górę I w dół klawisz wybierać adres
8. Automatyczny przycisk zmiany koloru w górę i w dół klawisz wybór prędkość
9. Stroboskop klawisz Do kolor wybór stroboskop tryb (32 opcje), w górę I w dół klawisz wybór prędkość
10. Zanikanie klawisz Do gradient tryb , w górę I w dół klawisz wybór prędkość
11. Klawisz dźwiękowy do trybu aktywowanego dźwiękiem , w górę i w dół klawisz w dół wybór tryb

BEZDRÁTOVÝ LED PAR SVĚTLO



Poděkovat Vy pro nákupu APP odst světlo z náš společnost. Každý produkt má byl dobře testováno a má odesláno v perfektní provozní stav. Když přijímání náš produkty opatrně kontrola a expedice carton pro poškození že může mít stát během doprava. V věc z poškození kontrolovat a příslušenství pro r škody nebo chybí příslušenství nezbytné na provozovat. Pokud díly jsou mi sing nebo příslušenství bylo poškození prosím nahlaste prodejci .

1、 Klíč Operace



2、 Funkce ovládání menu

režim zobrazení		Popis funkce režimu zobrazení
A001	A001 – A512)	Kód adresy
Chnd	6CH	6kanálový režim
	8CH	8kanálový režim
	10CH	10kanálový režim
SELHAT	BLND	Data DMX512 nejsou uložena (černá pole)
	Držet	Uchovávání dat DMX512
CL01	CL01 – CL32	32 druhů režim statického míchání barev, barva kláves nahoru a dolů výběr. Po potvrzení stroboskopický režimu st00-st16, nahoru a dolů klíč nastavení
AUTO	AUTO	Všechny efektové režimy, rychlostní režim sp01 -sp16 po potvrzení, nahoru a seřízení tlačítka dolů
	AUT1	Přeměna barva samohybný režim, potvrdit a rychlost d režimu sp01-sp16, tlačítko nahoru a dolů nastavení
	AUT2	Gradient samohybný režim, potvrdit a rychlost režimu sp01 -sp16, nahoru a dolů nastavení
	AUT3	Mutace v samohybném režimu, potvrzeno rychlostní režim sp01-sp16, nahoru a seřízení tlačítka dolů
	AUT4	Přeměna barva stroboskopický režim s vlastním pohonem, potvrdit rychlostní režim sp01-sp16, nastavení tlačítkem nahoru a dolů
SOU0	SOU0	režimy aktivované zvukem

	SOU1	aktivovaný režim změny barvy	
	SOU2	Mutace zvukem aktivujte d režim	
	SOU3	Stroboskopický stroboskopický aktivovaný režim měnící barvu	
WIFI	LED-XXX	WiFi adresa	
NANU	D000-255	Ruční celkové stmívání	
	R000-255	Ruční červené stmívání	
	G000-255	Manuální zelené stmívání	
	B000-255	Manuální modré stmívání	
	W000-255	Ruční stmívání bílé	
	A000-255	Manuální jantarové světlo	
	P000-255	Manuální fialové stmívání	
	S000-255	Manuální stroboskopická regulace rychlosti	
TEST		Barva já kontrola	
LED	NA	Digitální displej na	
	VYPNUTO	Digitální zobrazit vypnuto	
IRCL	NA	Infračervené dálkové ovládání zapnuto	
	VYPNUTO	Infračervený vzdálený řízení vypnuto	
2,4G	NA	Bezdrátové 2,4G na	1 、 Stiskněte a OK klíč za 3 sekundy na vstoupit a bezdrátový FM režim : ID - 1(1 červená , 2 zelená , 3 žluté , 4 modré , 5 fialové , 6 světlé modrá , 7 bílých) 2 、 červený světlo bliká pomalu když a hostitel posílá a a zelený světlo bliká pomalu když a otrok přijímá
	VYPNUTO	Bezdrátové 2,4G vypnuto	
NALIJT E	NA	Přepínač na a pryč s jeden klíč, zapněte	V žádný menu režim, stiskněte a muži u klíč pro 3 sekundy na otočení na nebo vypnuto a svítlna.
	VYPNUTO	Přepínač na a pryč s jeden klíč	
VER	V2.0	Číslo verze softwaru	

3、 Pokročilé nastavení parametrů (v V režimu A001 stiskněte tlačítko MENU pro 3 sekund do vstoupit)

R	000-255	Regulace červeného proudu
G	000-255	Regulace zeleného proudu
B	000-255	Modrá regulace proudu

W	000-255	Regulace bílého proudu
A	000-255	Jantarová regulace proudu
P	000-255	Fialová regulace proudu
L	LON	Aktuální režim regulace je zapnutý
	LOFF	Režim regulace proudu monochromatický
F	F006	600Hz obnovovací frekvence
	F012	Obnovovací frekvence 1,2k
	F020	2K obnovovací frekvence
	F040	4K obnovovací frekvence
	F120	Obnovovací frekvence 12K
	F240	24K obnovovací frekvence
T	T000	Zobrazení teploty (stupně Celsia)
N	NOFF	Inteligentní teplota řízení vypnuto
	N040-095	Inteligentní regulace teploty zapnuta (nastavení parametru snížení výkonu od 40 do 95 stupňů , kontrolky vypnuto výše 95 stupně)
D	DON	Zpoždění stmívání na
	VYPNUTO	Stmívání zpoždění vypnuto
C	C 0	Lineární křivka
	C 1	Čtvercová křivka
	C 2	Logaritmická křivka
	C 3	S-křivka

4、 Funkce kanály:

Číslo kanálů	6-kanálový režimu	8kanálový režim	10kanálový režim
CH1	0 - 255 červený stmívání	0 uzavřeno světlo, celkem 1 -255 stmívání	0-255 celkový stmívání
CH2	0 - 255 zelený stmívání	0-10 zavřené světlo , 11-255 stroboskop (zpomal na rychle)	0-255 červený stmívání

CH3	0 - 255 modrý stmívání	0 - 255 červená stmívání	0-255 zelený stmívání
CH4	0 - 255 bílý stmívání	0-255 zelený stmívání	0 - 255 modrá stmívání
CH5	0 - 255 jantar tónové světlo	0 - 255 modrá stmívání	0 - 255 bílá stmívání
CH6	0 - 255 fialová stmívání	0 - 255 bílá stmívání	0-255 jantar tón světlo
CH7		0-255 jantarový tón světlo	0 - 255 fialová stmívání
CH8		0 - 255 fialová stmívání	0-10 ZAVŘENO světlo, 11-255 stroboskop (pomalý na rychle)
CH9			0-9 zavřeno světlo 10-50 míchání barev režim (s 10 výběr barvy kanálu a míchání) 51-100 skokový režim (s 10 kanály regulace rychlosti) gradient 101-150 režimu (s 10 nastavení rychlosti kanálu) 151-200 mutační režim (s 10 regulace rychlosti kanálu) konzole 201-220 skok hlas řízení 221-240 utěšit barva ch aning stroboskopické hlasové ovládání 241-255 mutace konzole hlasové ovládání
CH10			0-255 rychlost (zpomalit rychle)

Ovládání WiFi Kroky připojení mobilního telefonu jsou následující:

Krok 1: Nainstalujte aplikaci (LED LAMPA). a software zapnutý a mobilní telefon první. (Prosím skenovat a QR kód na manuál/světlo.)

Krok 2: Přepněte funkci zobrazení lampy do režimu WiFi a LED-xxx bude se objeví po potvrzení (XXX představuje 3 číslice).

Krok 3: Klikněte na ikonu nastavení na mobilním telefonu, OTEVŘENO WiFi a vyhledávání WiFi adresa, a Objeví se LED . Například, "led-xxx", kliknutím na odkaz opustíte toto rozhraní úspěšný spojení.

Krok 4: Klepnutím na ikonu L ED lampy na mobilním telefonu zobrazit a úspěšný odkaz. (Tento svítidla ovládací software aplikace může být používán pouze softwarem LED LAMP.)


Vlastnosti

1. Podpora pokročilého nastavení parametrů spojení master-slave
2. Podpora standardu DMX512 a kabelového RDM
3. Podpora online aktualizace softwaru
4. Podpora nastavení regulace teploty
5. Podpora bezdrátového připojení 2,4G
6. Podpora ovládání mobilních aplikací (Android a iOS)

Ochrana dvojitým spínačem

1^{tis} : Zapněte spodní část z a světlo;

2 : Dlouhá stiskněte a MENU klíč (světlo vůle otočit zapnuto / vypnuto)



Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod

5、 Funkce infračerveného dálkového ovládání:




1. Stmívání a rychlost , nahoru klíč
2. Stmívání a rychlost , další klíč
3. Vypnuto světlo vypnuto
4. Zapnuto přepínač na
5. R, G, B, W, a, UV pouto pro 6 druhů z monochromatický
6. 9 číslo klíče pro 9 druhů z statický smíšený barva (AC 1 AC 9)
7. 0 klíč je Režim A 001 , příjem režim , nahoru a dolů klíč vybrat adresa
8. Tlačítko Auto pro režim změny barvy, nahoru a dolů klíč výběr rychlost
9. Stroboskop klíč pro barva výběr stroboskop režimu (32 možnosti), nahoru a dolů klíč výběr rychlost
10. Vyblednout klíč pro gradient režim , nahoru a dolů klíč výběr rychlost
11. Tlačítko Zvuk pro režim aktivovaný zvukem , nahoru a dolů výběr režimu

BEZDRÁTOVÝ LED PAR SVĚTLO



Poděkovat Vy pro nákupu APP odst světlo z náš společnost. Každý produkt má byl dobře testováno a má odesláno v perfektní provozní stav. Když přijímání náš produkty opatrně kontrola a expedice carton pro poškození že může mít stát se během doprava. V věc z poškození kontrolovat a příslušenství pro r škody nebo chybí příslušenství nezbytné na provozovat. Pokud díly jsou mi sing nebo příslušenství bylo poškození prosím nahlaste prodejci .

1、 Klíč Operace



2、 Funkce ovládání menu

režim zobrazení		Popis funkce režimu zobrazení
A001	A001 – A512)	Kód adresy
Chnd	6CH	6kanálový režim
	8CH	8kanálový režim
	10CH	10kanálový režim
SELHAT	BLND	Data DMX512 nejsou uložena (černá pole)
	Držet	Uchovávání dat DMX512
CL01	CL01 – CL32	32 druhů režim statického míchání barev, barva kláves nahoru a dolů výběr. Po potvrzení stroboskopický režimu st00-st16, nahoru a dolů klíč nastavení
AUTO	AUTO	Všechny efektové režimy, rychlostní režim sp01 -sp16 po potvrzení, nahoru a seřízení tlačítka dolů
	AUT1	Přeměna barva samohybný režim, potvrdit a rychlost d režimu sp01-sp16, tlačítko nahoru a dolů nastavení
	AUT2	Gradient samohybný režim, potvrdit a rychlost režimu sp01 -sp16, nahoru a dolů nastavení
	AUT3	Mutace v samohybném režimu, potvrzeno rychlostní režim sp01-sp16, nahoru a seřízení tlačítka dolů
	AUT4	Přeměna barva stroboskopický režim s vlastním pohonem, potvrdit rychlostní režim sp01-sp16, nastavení tlačítkem nahoru a dolů
SOU0	SOU0	režimy aktivované zvukem

	SOU1	aktivovaný režim změny barvy	
	SOU2	Mutace zvukem aktivujte d režim	
	SOU3	Stroboskopický stroboskopický aktivovaný režim měnící barvu	
WIFI	LED-XXX	WiFi adresa	
NANU	D000-255	Ruční celkové stmívání	
	R000-255	Ruční červené stmívání	
	G000-255	Manuální zelené stmívání	
	B000-255	Manuální modré stmívání	
	W000-255	Ruční stmívání bílé	
	A000-255	Manuální jantarové světlo	
	P000-255	Manuální fialové stmívání	
	S000-255	Manuální stroboskopická regulace rychlosti	
TEST		Barva já kontrola	
LED	NA	Digitální displej na	
	VYPNUTO	Digitální zobrazit vypnuto	
IRCL	NA	Infračervené dálkové ovládání zapnuto	
	VYPNUTO	Infračervený vzdálený řízení vypnuto	
2,4G	NA	Bezdrátové 2,4G na	1 、 Stiskněte a OK klíč za 3 sekundy na vstoupit a bezdrátový FM režim : ID - 1(1 červená , 2 zelená , 3 žluté , 4 modré , 5 fialové , 6 světlé modrá , 7 bílých) 2 、 červený světlo bliká pomalu když a hostitel posílá a a zelený světlo bliká pomalu když a otrok přijímá
	VYPNUTO	Bezdrátové 2,4G vypnuto	
NALIJT E	NA	Přepínač na a pryč s jeden klíč, zapněte	V žádný menu režim, stiskněte a muži u klíč pro 3 sekundy na otočení na nebo vypnuto a svítlna.
	VYPNUTO	Přepínač na a pryč s jeden klíč	
VER	V2.0	Číslo verze softwaru	

3 、 Pokročilé nastavení parametrů (v V režimu A001 stiskněte tlačítko MENU pro 3 sekund do vstoupit)

R	000-255	Regulace červeného proudu
G	000-255	Regulace zeleného proudu
B	000-255	Modrá regulace proudu

W	000-255	Regulace bílého proudu
A	000-255	Jantarová regulace proudu
P	000-255	Fialová regulace proudu
L	LON	Aktuální režim regulace je zapnutý
	LOFF	Režim regulace proudu monochromatický
F	F006	600Hz obnovovací frekvence
	F012	Obnovovací frekvence 1,2k
	F020	2K obnovovací frekvence
	F040	4K obnovovací frekvence
	F120	Obnovovací frekvence 12K
	F240	24K obnovovací frekvence
T	T000	Zobrazení teploty (stupně Celsia)
N	NOFF	Inteligentní teplota řízení vypnuto
	N040-095	Inteligentní regulace teploty zapnuta (nastavení parametru snížení výkonu od 40 do 95 stupňů , kontrolky vypnuto výše 95 stupně)
D	DON	Zpoždění stmívání na
	VYPNUTO	Stmívání zpoždění vypnuto
C	C 0	Lineární křivka
	C 1	Čtvercová křivka
	C 2	Logaritmická křivka
	C 3	S-křivka

4、 Funkce kanály:

Číslo kanálů	6-kanálový režimu	8kanálový režim	10kanálový režim
CH1	0 - 255 červený stmívání	0 uzavřeno světlo, celkem 1 -255 stmívání	0-255 celkový stmívání
CH2	0 - 255 zelený stmívání	0-10 zavřené světlo , 11-255 stroboskop (zpomal na rychle)	0-255 červený stmívání

CH3	0 - 255 modrý stmívání	0 - 255 červená stmívání	0-255 zelený stmívání
CH4	0 - 255 bílý stmívání	0-255 zelený stmívání	0 - 255 modrá stmívání
CH5	0 - 255 jantar tónové světlo	0 - 255 modrá stmívání	0 - 255 bílá stmívání
CH6	0 - 255 fialová stmívání	0 - 255 bílá stmívání	0-255 jantar tón světlo
CH7		0-255 jantarový tón světlo	0 - 255 fialová stmívání
CH8		0 - 255 fialová stmívání	0-10 ZAVŘENO světlo, 11-255 stroboskop (pomalý na rychle)
CH9			0-9 zavřeno světlo 10-50 míchání barev režim (s 10 výběr barvy kanálu a míchání) 51-100 skokový režim (s 10 kanály regulace rychlosti) gradient 101-150 režimu (s 10 nastavení rychlosti kanálu) 151-200 mutační režim (s 10 regulace rychlosti kanálu) konzole 201-220 skok hlas řízení 221-240 utěšit barva ch aning stroboskopické hlasové ovládání 241-255 mutace konzole hlasové ovládání
CH10			0-255 rychlost (zpomalit rychle)

Ovládání WiFi Kroky připojení mobilního telefonu jsou následující:

Krok 1: Nainstalujte aplikaci (LED LAMPA). a software zapnutý a mobilní telefon první. (Prosím skenovat a QR kód na manuál/světlo.)

Krok 2: Přepněte funkci zobrazení lampy do režimu WiFi a LED-xxx bude se objeví po potvrzení (XXX představuje 3 číslice).

Krok 3: Klikněte na ikonu nastavení na mobilním telefonu, OTEVŘENO WiFi a vyhledávání WiFi adresa, a Objeví se LED . Například, "led-xxx", kliknutím na odkaz opustíte toto rozhraní úspěšný spojení.

Krok 4: Klepnutím na ikonu L ED lampy na mobilním telefonu zobrazit a úspěšný odkaz. (Tento svítidla ovládací software aplikace může být používán pouze softwarem LED LAMP.)


Vlastnosti

1. Podpora pokročilého nastavení parametrů spojení master-slave
2. Podpora standardu DMX512 a kabelového RDM
3. Podpora online aktualizace softwaru
4. Podpora nastavení regulace teploty
5. Podpora bezdrátového připojení 2.4G
6. Podpora ovládání mobilních aplikací (Android a iOS)

Ochrana dvojitým spínačem

1^{tis} : Zapněte spodní část z a světlo;

2 : Dlouhá stiskněte a MENU klíč (světlo vůle zatočit zapnuto / vypnuto)



Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod

5、 Funkce infračerveného dálkového ovládání:




1. Stmívání a rychlost , nahoru klíč
2. Stmívání a rychlost , další klíč
3. Vypnuto světlo vypnuto
4. Zapnuto přepínač na
5. R, G, B, W, a, UV pouto pro 6 druhů z monochromatický
6. 9 číslo klíče pro 9 druhů z statický smíšený barva (AC 1 AC 9)
7. 0 klíč je Režim A 001 , příjem režim , nahoru a dolů klíč vybrat adresa
8. Tlačítko Auto pro režim změny barvy, nahoru a dolů klíč výběr rychlost
9. Stroboskop klíč pro barva výběr stroboskop režimu (32 možnosti), nahoru a dolů klíč výběr rychlost
10. Vyblednout klíč pro gradient režim , nahoru a dolů klíč výběr rychlost
11. Tlačítko Zvuk pro režim aktivovaný zvukem , nahoru a dolů výběr režimu

BEZPRZEWODOWY PROWADZONY PAR ŚWIATŁO



Dziękować Ty Do nabywcy aplikacja par światło z nasz firma. Każdy produkt ma zostać Dobrze przetestowany I ma wysłany W doskonały operacyjny stan : schorzenie. Gdy otrzymujący nasz Produkty ostrożnie sprawdzać ten wysyłka rysunek Do szkoda To może mieć stać się podczas transport. W sprawa z szkoda sprawdzać ten osprzęt dla odszkodowanie lub brakuje niezbędne akcesoria Do działać. Jeśli części Czy zaginiony Lub Oprawa została Proszę zgłosić szkodę sprzedawcy .

1, Klawisz Działanie



2, Funkcja obsługi menu

tryb wyświetlania		Opis funkcji trybu wyświetlania
A001	A001 — A512)	Kod adresu
Chnd	6 kanałów	Tryb 6-kanałowy
	8CH	Tryb 8-kanałowy
	10 kanałów	Tryb 10-kanałowy
PONIEŚ Ć PORAŻK E	BLND	Dane DMX512 nie są przechowywane (czarne) pole)
	Trzymać	Przechowywanie danych DMX512
Kl01	CL01 — CL32	32 rodzaje tryb mieszania kolorów statycznych, klawisze góra-dół wybór. Po potwierdzeniu, stroboskopowy tryb st00-st16, w górę I w dół klawisz modyfikacja
AUTOM ATYCZN Y	AUTOMATYCZNY	Wszystkie tryby efektów, tryb prędkości sp01 -sp16 Po potwierdzenie, w górę I regulacja klawisza w dół
	AUT1	Zmiana kolor samobieżny tryb, potwierdzać ten prędkość tryb sp01-sp16, klawisz góra i dół modyfikacja
	AUT2	Gradient samobieżny tryb, potwierdzać ten prędkość tryb sp01 -sp16, w górę i klawisz w dół modyfikacja
	AUT3	Mutacja trybu samobieżnego, potwierdzona tryb prędkości sp01-sp16, w górę I regulacja klawisza w dół
	AUT4	Zmiana kolor stroboskopowy tryb samobieżny, potwierdzić tryb prędkości sp01-sp16, regulacja klawiszy góra-dół
SOU0	SOU0	tryby aktywowane dźwiękiem

	SOU1	w trybie aktywowanym dźwiękiem	
	SOU2	Mutacja dźwiękowa aktywująca tryb d	
	SOU3	Zmieniający kolor stroboskopowy tryb dźwiękowy	
Wi-Fi	LED-XXX	Adres Wi-Fi	
NANU	D000-255	Całkowite przyciemnianie ręczne	
	R000-255	Ręczne przyciemnianie na czerwono	
	G000-255	Ręczne przyciemnianie zielonego światła	
	B000-255	Ręczne przyciemnianie niebieskiego	
	W000-255	Manualne przyciemnianie bieli	
	A000-255	Manualne światło w odcieniu bursztynu	
	P000-255	Ręczne przyciemnianie fioletowe	
	S000-255	Manualna regulacja prędkości stroboskopowej	
TEST		Kolor ja sprawdzać	
PROWADZONY	NA	Wyświetlacz cyfrowy NA	
	WYŁĄCZONY	Cyfrowy wyświetlacz wyłączony	
IRCL	NA	Pilot na podczerwień włączony	
	WYŁĄCZONY	Podczerwony zdalny kontrola wyłączony	
2.4G	NA	Bezprzewodowa 2.4 G NA	1 , Naciskać ten OK klawisz dla 3 towary drugiej jakości Do Wchodzić ten bezprzewodowy FM tryb : ID - 1(1 czerwony , 2 zielony , 3 żółte , 4 niebieskie , 5 fioletowych , 6 jasnych niebieski , 7 biały) 2, Ten czerwony światło błyski powoli Kiedy ten gospodarz wysła i ten zielony światło błyski powoli Kiedy ten niewolnik otrzymuje
	WYŁĄCZONY	Bezprzewodowa 2.4 G wyłączony	
WLAĆ	NA	Przełącznik NA I z jeden klucz, włącz	W każdy menu tryb, naciskać ten mężczyźni ty klawisz Do 3 sekundy na obrót na lub wyłączony ten lampa.
	WYŁĄCZONY	Przełącznik NA I z jeden klucz	
WER	Wersja 2.0	Numer wersji oprogramowania	

3, Zaawansowane ustawienia parametrów (w W trybie A001 naciśnij przycisk MENU na 3 sekundy sekund do Wchodzić)

R	000-255	Regulacja prądu czerwonego
G	000-255	Regulacja prądu zielonego
B	000-255	Regulacja prądu niebieskiego

W	000-255	Regulacja prądu białego
A	000-255	Regulacja prądu bursztynowego
P	000-255	Regulacja prądu fioletowego
L	DŁUGI	Aktualny tryb regulacji włączony
	WYŁĄCZONY	Tryb regulacji prądu monochromatyczny
F	F006	Częstotliwość odświeżania 600 Hz
	F012	Częstotliwość odświeżania 1,2 tys.
	F020	Częstotliwość odświeżania 2K
	F040	Częstotliwość odświeżania 4K
	F120	Częstotliwość odświeżania 12K
	F240	Częstotliwość odświeżania 24K
T	T000	Wyświetlacz temperatury (stopnie Celsjusza)
N	NIE	Inteligentny temperatura kontrola wyłączony
	N040-095	Inteligentny regulacja temperatury włączona (ustawienie parametrów redukcji mocy od 40 do 95 stopni , światła wyłączony powyżej 95 stopnie)
D	PRZYWDZIEW AC	Opóźnienie przyciemniania NA
	MUSKAĆ	Ściemnianie opóźnienie wyłączony
C	C 0	Krzywa liniowa
	C 1	Krzywa kwadratowa
	C 2	Krzywa logarytmiczna
	C 3	Krzywa S

4, Funkcja Kanały:

Numer kanałów	6-kanałowy tryb	Tryb 8-kanałowy	Tryb 10-kanałowy
CH1	0 - 255 czerwony ściemnianie	0 zamkniętych światło, 1-255 w sumie ściemnianie	0 - 255 całkowity ściemnianie
CH2	0 - 255 zielony ściemnianie	0-10 zamknięte światło , 11-255 stroboskop (wolno do szybko)	0 - 255 czerwony ściemnianie

CH3	0 - 255 niebieski ściemnianie	0 - 255 czerwony ściemnianie	0 - 255 zielony ściemnianie
CH4	0 - 255 biały ściemnianie	0 - 255 zielony ściemnianie	0 - 255 niebieski ściemnianie
CH5	0 - 255 bursztyn światło tonowe	0 - 255 niebieski ściemnianie	0 - 255 biały ściemnianie
CH6	0 - 255 fioletowy ściemnianie	0 - 255 biały ściemnianie	0 - 255 bursztyn ton światło
CH7		0 - 255 odcień bursztynu światło	0 - 255 fioletowy ściemnianie
CH8		0 - 255 fioletowy ściemnianie	0-10 Zamknięte światło, 11-255 stroboskop (wolny) Do szybko)
CH9			0-9 zamknięte światło Mieszanie kolorów 10-50 tryb (z 10 wybór koloru kanału i mieszanie) 51-100 tryb skoku (z 10 kanałami regulacja prędkości) nachylenie 101-150 tryb (z 10 (regulacja prędkości kanału) Tryb mutacji 151-200 (z 10 regulacja prędkości kanału) Konsola 201-220 skok głoś kontrola 221-240 konsola kolor zmiana sterowanie głosem stroboskopowym 241-255 konsola mutacja sterowanie głosem
CH10			0 - 255 prędkość (powoli do szybko)

Operacja sterowania WiFi Kroki podłączania telefonu komórkowego są następujące:

Krok 1: Zainstaluj aplikację (LED LAMP) ten oprogramowanie włączone ten telefon komórkowy pierwszy.(Proszę skandować ten Kod QR kod na instrukcji/światle.)

Krok 2: Przełącz funkcję wyświetlania lampy na tryb WiFi i led-xxx będzie pojawić się Po potwierdzenie (XXX oznacza 3 cyfry).

Krok 3: Kliknij ikonę ustawień na telefonie komórkowym, Otwarte Wi-Fi I szukaj Wi-Fi adres, I Pojawi się dioda LED . Na przykład, „led-xxx”, kliknij łącze, aby opuścić ten interfejs po udany połączenie.


Krok 4: Kliknij ikonę lampy LED na telefonie komórkowym, aby wyświetlacz ten udany połączyć. (Ten lampa Oprogramowanie sterujące aplikacją może być używane wyłącznie z oprogramowaniem LED LAMP.)

Cechy

1. Obsługa zaawansowanego ustawiania parametrów połączenie typu master-slave
2. Obsługa standardu DMX512 i przewodowego RDM
3. Wsparcie oprogramowania do aktualizacji online
4. Obsługa ustawień kontroli temperatury
5. Obsługa bezprzewodowego połączenia 2.4G
6. Obsługa sterowania za pomocą aplikacji mobilnej (Android I iOS)

Podwójna ochrona przełącznika

- 1.:Przełącz na dole z ten światło;
- 2.:Długi naciskać ten MENU klucz (światło będzie zakręt wł. / wył .)



Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

5, Funkcja pilota na podczerwień:




1. Ściemnianie I prędkość , w górę klawisz
2. Ściemnianie I prędkość , następny klawisz
3. Wyłącz światło wyłączony
4. Włączone przełącznik NA
5. R, G, B, W, a, UV obligacja Do 6 rodzajów z monochromia
- 6.9 liczba klawiatura dla 9 rodzajów z statyczny mieszany kolor (prąd zmienny 1 AC9)
7. 0 klawisz Jest Tryb 001 , odbiór tryb , w górę I w dół klawisz wybierać adres
8. Automatyczny przycisk zmiany koloru w górę i w dół klawisz wybór prędkość
9. Stroboskop klawisz Do kolor wybór stroboskop tryb (32 opcje), w górę I w dół klawisz wybór prędkość
10. Zanikanie klawisz Do gradient tryb , w górę I w dół klawisz wybór prędkość
11. Klawisz dźwiękowy do trybu aktywowanego dźwiękiem , w górę i w dół klawisz w dół wybór tryb

DRAADLOZE LED PAR LICHT



Dank Jij voor inkoop de APP-par licht van ons bedrijf. Elk product heeft geweest Goed getest En heeft verzonden in perfect operationeel voorwaarde. Wanneer ontvangen ons producten voorzichtig rekening de verzending cartoon voor schade Dat kan hebben gebeuren tijdens vervoer. In geval van de schade inspecteren de armatuur voor de schade of ontbrekend benodigde accessoires naar opereren. Als onderdelen Zijn missen of armatuur is geweest Schade , meld dit dan aan de verkoper .

1、 Sleutel Bediening



2、 Menu Bediening Functie

weergavemodus		Functiebeschrijving van de weergavemodus
A001	A001 — A512)	Adrescode
Chnd	6CH	6-kanaalsmodus
	8CH	8-kanaalsmodus
	10CH	10-kanaalsmodus
MISLUK KING	BLND	DMX512-gegevens niet vastgehouden (zwart veld)
	Uitstel	DMX512-gegevensretentie
CL01	CL01 — CL32	32 soorten statische kleurmengmodus, omhoog- en omlaagtoetskleur selectie. Na bevestiging, stroboscopisch modus st00-st16, omhoog En omlaag sleutel aanpassing
AUTO	AUTO	Alle effectmodi, snelheidsmodus sp01 -sp16 na bevestiging, omhoog En toets omlaag aanpassen
	AUT1	Wijziging kleur zelfrijdend modus, bevestigen de snelheid d modus sp01-sp16, omhoog en omlaag toets aanpassing
	AUT2	Verloop zelfrijdend modus, bevestigen de snelheid modus sp01 - sp16, omhoog en omlaag-toets aanpassing
	AUT3	Mutatie zelfrijdende modus, bevestigd snelheidsmodus sp01-sp16, omhoog En toets omlaag aanpassen
	AUT4	Wijziging kleur stroboscopisch zelfrijdende modus, bevestig de snelheidsmodus sp01-sp16, aanpassing van de toetsen omhoog en omlaag
ZOE0	ZOE0	Alle geluidgestuurde modi

	ZOE1	Kleurveranderende geluidsgestuurde modus	
	ZOE2	Mutatie geluid-activeer d-modus	
	ZOU3	Stroboscopische geluidsgestuurde modus met kleurverandering	
WIFI	LED-XXX	WiFi-adres	
NANU	D000-255	Handmatige totale dimfunctie	
	R000-255	Handmatige rode dimfunctie	
	G000-255	Handmatige groene dimfunctie	
	B000-255	Handmatige blauwe dimfunctie	
	W000-255	Handmatige witdimmen	
	A000-255	Handmatige amberkleurige toonlamp	
	P000-255	Handmatige paarse dimfunctie	
	S000-255	Handmatige stroboscopische snelheidsregeling	
TEST		Kleur zelfrekening	
LED	OP	Digitaal display op	
	UIT	Digitaal weergave uit	
IRCL	OP	Infrarood afstandsbediening op	
	UIT	Infrarood op afstand controle uit	
2.4G	OP	Draadloos 2.4G op	1、Pers de OK sleutel voor 3 seconden naar binnenkomen de draadloze FM modus : identiteitsbewijs - 1(1 rood , 2 groente , 3 geel , 4 blauw , 5 paars , 6 licht blauw , 7 wit) 2、De rood licht flitsen langzaam wanneer de gastheer verzendt en de groente licht flitsen langzaam wanneer de slaaf ontvangt
	UIT	Draadloos 2.4G uit	
GIETEN	OP	Schakelaar op En weg met één sleutel, aanzetten	In elk menu modus, pers de mannen jij sleutel voor 3 seconden om te draaien op of uit de lamp.
	UIT	Schakelaar op En weg met één sleutel	
VER	V2.0	Softwareversienummer	

3、Geavanceerde parameterinstelling (in A001-modus, druk 3 seconden op de MENU-toets seconden tot binnenkomen)

R	000-255	Rode stroomregeling
G	000-255	Groene stroomregulering
B	000-255	Blauwe stroomregeling

W	000-255	Witte stroomregeling
A	000-255	Amberkleurige stroomregeling
P	000-255	Paarse stroomregeling
Ik	LANG	Huidige regelgevingsmodus is alles aan
	LOFF	Huidige regelmodus monochroom
F	F006	Vernieuwingsfrequentie van 600 Hz
	F012	Vernieuwingsfrequentie van 1,2k
	F020	Vernieuwingsfrequentie van 2K
	F040	4K verversingssnelheid
	F120	Vernieuwingsfrequentie van 12K
	F240	Vernieuwingsfrequentie van 24K
T	T000	Temperatuurweergave (Celsius)
N	NIET UIT	Intelligent temperatuur controle uit
	N040-095	Intelligent temperatuurregeling aan (instelling van de parameter voor vermogensreductie van 40 tot 95 graden , verlichting uit boven 95 graden)
D	MAFFIABAAS	Dimvertraging op
	DOFF	Dimmen vertraging uit
C	C 0	Lineaire curve
	C 1	Vierkante kromming
	C 2	Logaritmische curve
	C 3	S-bocht

4、 Functie van de kanalen:

Nummer van kanalen	6-kanaals modus	8-kanaalsmodus	10-kanaalsmodus
HOOFDSTUK1	0 - 255 rood dimmen	0 gesloten licht, 1-255 totaal dimmen	0 - 255 totaal dimmen
CH2	0 - 255 groente dimmen	0-10 gesloten licht , 11-255 stroboscoop (langzaam tot snel)	0 - 255 rood dimmen

CH3	0 - 255 blauw dimmen	0 - 255 rood dimmen	0 - 255 groente dimmen
CH4	0 - 255 wit dimmen	0 - 255 groente dimmen	0 - 255 blauw dimmen
CH5	0 - 255 amber toon licht	0 - 255 blauw dimmen	0 - 255 wit dimmen
HOOFDSTUK 6	0 - 255 paars dimmen	0 - 255 wit dimmen	0 - 255 amber toon licht
Hoofdstuk 7		0 - 255 amberkleurige toon licht	0 - 255 paars dimmen
Hoofdstuk 8		0 - 255 paars dimmen	0-10 gesloten licht, 11-255 stroboscoop (langzaam naar snel)
Hoofdstuk 9			0-9 gesloten licht 10-50 kleurenmenging modus (met 10 kanaalkleurselectie en mengen) 51-100 springmodus (met 10 kanalen snelheidsregeling) 101-150 helling modus (met 10 kanaalsnelheidsaanpassing) 151-200 mutatiemodus (met 10 kanaalsnelheidsregeling) 201-220- console springen stem controle 221-240 troosten kleur veranderen stroboscopische stembesturing 241-255 console mutatie spraakbesturing
Hoofdstuk 10			0 - 255 snelheid (langzaam naar snel)

De WiFi-bediening Stappen voor het verbinden van een mobiele telefoon als volgt:

Stap 1: Installeer de app (LED LAMP) van de software op de mobiele telefoon eerst.(Gelieve scannen de QR code (op de handleiding/het lampje.)

Stap 2: Schakel de lampweergavefunctie naar de wifi-modus en led-xxx zal verschijnen na bevestiging (XXX staat voor 3 cijfers).

Stap 3: Klik op het instellingenpictogram op de mobiele telefoon, open Wi-Fi En zoekopdracht de WiFi adres, En LED zal verschijnen. Bijvoorbeeld, "led-xxx", klik op de link om deze interface te verlaten na succesvol verbinding.


Stap 4: Klik op het LED -lamppictogram op de mobiele telefoon om weergave de succesvol link. (Dit lamp (App- besturingssoftware kan alleen worden gebruikt door LED LAMP-software.)

Funcities

1. Ondersteuning van geavanceerde parameterinstelling van master-slave-verbinding
2. Ondersteunt standaard DMX512 en bekabelde RDM
3. Ondersteuning software online upgrade
4. Ondersteuning voor temperatuurregelingsinstellingen
5. Ondersteunt draadloze 2.4G-verbinding
6. Ondersteuning voor mobiele app-besturing (Android En iOS)

Dubbele schakelaarbeveiliging

- 1e : Schakel aan de onderkant van de licht;
2e : Lang pers de MENU sleutel (Licht zullen draai aan / uit)



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

5、 Functie infrarood afstandsbediening:




1. Dimmen En snelheid , omhoog sleutel
2. Dimmen En snelheid , volgende sleutel
3. Uit licht uit
4. Aan schakelaar op
5. R, G, B, W, a, UV obligatie voor 6 soorten van monochroom
6. 9 nummer sleutels voor 9 soorten van statisch gemengd kleur (AC) 1 V.S. 9)
7. 0- toets is Een 001- modus , ontvangen modus , omhoog En omlaag sleutel selecteren adres
8. Automatische toets voor kleurveranderingsmodus, omhoog en omlaag sleutel selectie snelheid
9. Stroboscoop sleutel voor kleur selectie stroboscoop modus (32 opties), omhoog En omlaag sleutel selectie snelheid
10. Vervagen sleutel voor gradiënt modus , omhoog En omlaag sleutel selectie snelheid
11. Geluidstoets voor geluidsgeactiveerde modus, omhoog en toets omlaag selectie modus

TRÅDLØS LED PAR LYS



Takke du for indkøb APP'en par lys fra vores selskab. Hver produkt har været godt testet og har afsendt i perfektionere i drift tilstand. Når modtager vores produkter omhyggeligt check de forsendelse ca rtoon for skade at kan have ske under transportere. I sag af skade inspicere de armatur for skader eller mangler nødvendigt tilbehør til betjene. Hvis dele er mi ssing eller inventar har været skader bedes du rapportere dette til sælgeren .

1、 Nøgle Operation



2、 Menu Betjening Funktion

visningstilstand		Funktionsbeskrivelse af skærmtilstand
A001	A001 - A512)	Adressekode
Chnd	6CH	6-kanals tilstand
	8CH	8-kanals tilstand
	10CH	10-kanals tilstand
SVIGTE	BLND	DMX512-data opbevares ikke (sort felt)
	Holde	DMX512 dataopbevaring
CL01	CL01 - CL32	32 slags statisk farveblandingstilstand, op- og nedtastfarve udvælgelse. Efter bekræftelse, stroboskopisk mode st00-st16, op og ned nøgle justering
AUTO	AUTO	Alle effekttilstande, hastighedstilstand sp01 -sp16 efter bekræftelse, op og ned-tast justering
	AUT1	Forandring farve selvkørende mode, bekræfte de hastighed d mode sp01-sp16, op og ned tast justering
	AUT2	Gradient selvkørende mode, bekræfte de hastighed mode sp01 -sp16, op og ned-tasten justering
	AUT3	Mutation selvkørende tilstand, bekræftet hastighedstilstand sp01-sp16, op og ned-tast justering
	AUT4	Forandring farve stroboskopisk selvkørende tilstand, bekræfte hastighedstilstand sp01-sp16, op- og ned- tastjustering
SOU0	SOU0	Alle lydaktiverede modeller

	SOU1	Farveskiftende lydaktiveret tilstand	
	SOU2	Mutation lyd-aktivere d-tilstand	
	SOU3	Farveskiftende stroboskopisk lydaktiveret tilstand	
WIFI	LED-XXX	WiFi-adresse	
NANU	D000-255	Manuel total dæmpning	
	R000-255	Manuel rød dæmpning	
	G000-255	Manuel grøn dæmpning	
	B000-255	Manuel blå dæmpning	
	W000-255	Manuel hvid dæmpning	
	A000-255	Manuelt ravfarvet tonelys	
	P000-255	Manuel lilla dæmpning	
	S000-255	Manuel stroboskopisk hastighedsregulering	
PRØVE		Farve selv check	
LED	PÅ	Digitalt display på	
	SLUKKET	Digital vise slukket	
IRCL	PÅ	Infrarød fjernbetjening tændt	
	SLUKKET	Infrarød fjern kontrollere slukket	
2,4G	PÅ	Trådløs 2,4 G på	1、Trykke de OK nøgle for 3 sekunder til ind de trådløs FM tilstand：ID - 1(1 rød , 2 grøn , 3 gule , 4 blå , 5 lilla , 6 lyse blå , 7 hvid) 2、Den rød lys blinker langsomt når de vært sender og de grøn lys blinker langsomt når de slave modtager
	SLUKKET	Trådløs 2,4 G slukket	
HÆLDE	PÅ	Skifte på og af med en nøgle, tænd	I enhver menu mode, trykke de mænd u nøgle for 3 sekunder at dreje på eller slukket de lampe.
	SLUKKET	Skifte på og af med én nøgle	
VER	V2.0	Softwareversionsnummer	

3、Avanceret parameterindstilling (in A001-tilstand, tryk på MENU-tasten i 3 sekunder til ind)

R	000-255	Rød strømregulering
G	000-255	Grøn nuværende regulering
B	000-255	Blå strømregulering

W	000-255	Hvid strømregulering
EN	000-255	Gul strømregulering
P	000-255	Lilla nuværende regulering
L	LON	Nuværende reguleringsmode alt på
	LOFF	Aktuel reguleringstilstand monokrom
F	F006	600Hz opdateringshastighed
	F012	1,2k opdateringshastighed
	F020	2K opdateringshastighed
	F040	4K opdateringshastighed
	F120	12K opdateringshastighed
	F240	24K opdateringshastighed
T	T000	Temperaturvisning (celsius)
N	NOFF	Intelligent temperatur kontrollere slukket
	N040-095	Intelligent temperaturkontrol på (parameterindstilling for effektreduktion fra 40 til 95 grader , lyser slukket over 95 grader)
D	DON	Dæmningsforsinkelse på
	DOFF	Dæmpning forsinke slukket
C	C 0	Lineær kurve
	C 1	Firkantet kurve
	C 2	Logaritmisk kurve
	C 3	S-kurve

4、 Funktion af kanalerne:

Antal af kanaler	6-kanals mode	8-kanals tilstand	10-kanals tilstand
CH1	0 - 255 rød dæmpning	0 lukket lys, 1-255 i alt dæmpning	0 - 255 total dæmpning
CH2	0 - 255 grøn dæmpning	0-10 lukket lys , 11-255 strobe (langsom til hurtig)	0 - 255 rød dæmpning

CH3	0 - 255 blå dæmpning	0 - 255 rød dæmpning	0 - 255 grøn dæmpning
CH4	0 - 255 hvid dæmpning	0 - 255 grøn dæmpning	0 - 255 blå dæmpning
CH5	0 - 255 rav tone lys	0 - 255 blå dæmpning	0 - 255 hvid dæmpning
CH6	0 - 255 lilla dæmpning	0 - 255 hvid dæmpning	0 - 255 rav tone lys
CH7		0 - 255 ravfarvet tone lys	0 - 255 lilla dæmpning
CH8		0 - 255 lilla dæmpning	0-10 lukket let, 11-255 strobe (langso m til hurtig)
CH9			0-9 lukket lys 10-50 farveblanding tilstand (med 10 kanal farvevalg og blanding) 51-100 hoppetilstand (med 10 kanaler hastighedsregulering) 101-150 gradient mode (med 10 kanalhastighedsjustering) 151-200 mutationstilstand (med 10 kanalhastighedsregulering) 201-220 konsol springe stemme kontrollere 221-240 konsol farve ch anging stroboskopisk stemmestyring 241-255 konsol mutation stemmestyring
CH10			0 - 255 hastighed (langsomt til hurtig)

Funktionen WiFi-kontrol Trin s til tilslutning af mobiltelefon som følger:

Trin 1: Installer appen (LED LAMPE) af de software på de mobiltelefon først. (Venligst scanning de QR kode på manualen/lys.)

Trin 2: Skift lampevisningsfunktionen til WiFi-tilstand, og led-xxx vil dukke op efter bekræftelse (XXX repræsenterer 3 cifre).

Trin 3: Klik på indstillingsikonet på mobiltelefonen, åben WiFi og søge WiFi adresse, og LED vises. f.eks. "led-xxx", klik på linket for at afslutte denne grænseflade efter vellykket forbindelse.


Trin 4: Klik på L ED-lampeikonet på mobiltelefonen for at vise de vellykket forbindelse. (Denne lampe app- kontrolsoftware kan kun bruges af LED LAMP-software.)

Funktioner

1. Understøtte avanceret parameterindstilling af master-slave forbindelse
2. Understøtter standard DMX512 og kablet RDM
3. Support software online opgradering
4. Understøtter temperaturkontrolindstillinger
5. Understøtter trådløs 2.4G-forbindelse
6. Støt kontrol af mobilapp (Android og iOS)

Dobbelt-switch beskyttelse

- 1th : Tænd for bunden af de lys;
- 2nd : Lang trykke de MENU tast (Lys vilje tur tænd / sluk)



Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før du bruger dette produkt

5、 Infrarød fjernbetjeningsfunktion:




1. Lysdæmpning og fart , op nøgle
2. Dæmpning og hastighed , næste nøgle
3. Slukket lys slukket
4. Til skifte på
5. R, G, B, W, a, UV bånd for 6 slags afmonokrom
6. 9 nummer nøgler for 9 slags af statisk blandet farve (AC 1 AC 9)
7. 0 nøgle er A 001 mode , modtag tilstand , op og ned nøgle vælge adresse
8. Auto-tast til farveændringstilstand, op og ned nøgle udvælgelse hastighed
9. Strobe nøgle for farve udvælgelse strobe mode (32 muligheder), op og ned nøgle udvælgelse hastighed
10. Fade nøgle for gradient tilstand , op og ned nøgle udvælgelse hastighed
11. Lydtast til lydaktiveret tilstand, op og ned-tasten udvælgelse mode

VEZETÉK NÉLKÜLI LED PAR FÉNY



Köszönet te számára vásárlás az APP par fény -től a miénk vállalat. Minden termék rendelkezik volt jól tesztelve és rendelkezik szállították be tökéletes üzemeltetési állapot. Amikor fogadása a miénk termékek gondosan ellenőrzés a szállítás ca rtoon számára kár hogy lehet történik alatt szállítás. In ügy a kár vizsgálja meg a szerelvény for r the kártérítés vagy hiányzik szükséges kiegészítők hogy működik. Ha alkatrészek vannak mi ssing vagy fixture volt kárt, kérjük, jelentse ezt az eladónak .

1、 Kulcsfontosságú Művelet



2、 Menüművelet funkció

megjelenítési mód		üzemmód funkció leírása
A001	A001 – A512)	Címkód
Chnd	6CH	6 csatornás mód
	8CH	8 csatornás mód
	10CH	10 csatornás mód
FAIL	BLND	A DMX512 adatok nincsenek tárolva (fekete mező)
	Tart	DMX512 adatmegőrzés
CL01	CL01 — CL32	32 féle statikus színkeverési mód, fel és le gombszín kiválasztás. Megerősítés után stroboszkópos mód st00-st16, fel és le-kulcsfontosságú beállítás
AUTO	AUTO	Minden effekt mód, sebesség mód sp01 -sp16 után megerősítés, fel és le gomb beállítás
	AUT1	Változás szín önjáró mód, erősítse meg a sebesség d mód sp01-sp16, fel és le gomb beállítás
	AUT2	Gradiens önjáró mód, erősítse meg a sebesség mód sp01 -sp16, fel és le gomb beállítás
	AUT3	Mutációs önjáró mód, megerősítve sebesség mód sp01-sp16, fel és le gomb beállítás
	AUT4	Változás szín stroboszkópos önjáró üzemmód, erősítse meg a sebesség mód sp01-sp16, fel és le gomb állítás
SOU0	SOU0	Minden hangaktivált mód

	SOU1	Színváltó hang-aktivált mód	
	SOU2	Mutációs hang aktiválása d mód	
	SOU3	Színváltó stroboszkópos hanghatású üzemmód	
WIFI	LED-XXX	WiFi cím	
NANU	D000-255	Manuális teljes tompítás	
	000-255 RUB	Manuális piros fényerőszabályozás	
	G000-255	Manuális zöld fényerőszabályozás	
	B000-255	Manuális kék fényerősség	
	W000-255	Manuális fehér fényerőszabályozás	
	A000-255	Manuális borostyán tónusú fény	
	P000-255	Manuális lila fényerőszabályozás	
	S000-255	Manuális stroboszkópos sebességszabályozás	
TESZT		Szín önmaga ellenőrzés	
LED	ON	Digitális kijelző -on	
	LE	Digitális kijelző le	
IRCL	ON	Infravörös távirányító bekapcsolva	
	LE	Infravörös távoli ellenőrzés le	
2,4G	ON	Vezeték nélküli 2.4G -on	1 、 Sajtó a RENDBEN kulcsfontosságú 3- ért másodpercig hogy lépj be a vezeték nélküli FM mód : ID -1(1 piros , 2 zöld , 3 sárga , 4 kék , 5 lila , 6 világos kék , 7 fehér) 2 、 A piros fény villog lassan amikor a házigazda elküldi és a zöld fény villog lassan amikor a rabszolga kap
	LE	Vezeték nélküli 2.4G le	
POUR	ON	Kapcsoló -on és le vele egy kulcs, kapcsolja be	In bármilyen menü mód, sajtó a férfiak u kulcsfontosságú számára 3 másodperc a forduláshoz vagy le a lámpa.
	LE	Kapcsoló -on és le vele egy kulcs	
VER	V2.0	Szoftver verziószám	

3 、 Speciális paraméterbeállítás (in A001 módban nyomja meg a MENU gombot a 3 másodpercig belép)

R	000-255	Piros áramszabályozás
G	000-255	Zöld áramszabályozás
B	000-255	Kék áramszabályozás

W	000-255	Fehér áramszabályozás
A	000-255	Borostyánsárga áramszabályozás
P	000-255	Lila áramszabályozás
L	LON	A jelenlegi szabályozási mód minden bekapcsolva
	LOFF	Az aktuális szabályozási mód monokróm
F	F006	600 Hz-es frissítési frekvencia
	F012	1,2k frissítési gyakoriság
	F020	2K frissítési gyakoriság
	F040	4K frissítési gyakoriság
	F120	12K frissítési gyakoriság
	F240	24K frissítési gyakoriság
T	T000	Hőmérséklet kijelzés (C)
N	NOFF	Intelligens hőmérséklet ellenőrzés le
	N040-095	Intelligens hőmérséklet-szabályozás bekapcsolva (teljesítménycsökkentési paraméter beállítása 40 és 95 fok között , világít le felett 95 fok)
D	DON	Sötétítés késleltetése -on
	KALAPOT EMEL	Sötétítés késleltetés le
C	C 0	Lineáris görbe
	C 1	Négyzet alakú görbe
	C 2	Logaritmikus görbe
	C 3	S-görbe

4、 Funkciója a csatornák:

Szám csatornák közül	6 csatornás mód	8 csatornás mód	10 csatornás mód
CH1	0 - 255 piros tompítás	0 zárva könnyű, 1-255 összesen tompítás	0-255 teljes tompítás
CH2	0 - 255 zöld tompítás	0-10 zárt lámpa , 11-255 villogó (lassú gyors)	0-255 piros tompítás

CH3	0 - 255 kék tompítás	0 - 255 piros tompítás	0-255 zöld tompítás
CH4	0 - 255 fehér tompítás	0-255 zöld tompítás	0 - 255 kék tompítás
CH5	0 - 255 borostyán tónusú fény	0 - 255 kék tompítás	0-255 fehér tompítás
CH6	0 - 255 lila tompítás	0-255 fehér tompítás	0-255 borostyán hangot fény
CH7		0-255 borostyán tónusú fény	0 - 255 lila tompítás
CH8		0 - 255 lila tompítás	0-10 zárt fény, 11-255 villogó (lassú hogy gyors)
CH9			0-9 zárva fény 10-50 színkeverés mód (10 csatorna színválasztás és keverés) 51-100 ugrás mód (10 csatornával sebességszabályozás) 101-150 gradiens mód (10-el csatorna sebesség beállítása) 151-200 mutációs mód (val 10 csatorna sebesség szabályozás) 201-220 konzol ugrás hang ellenőrzés 221-240 konzol szín ch anging stroboszkópos hangvezérlés 241-255 konzolmutációs hangvezérlés
CH10			0-255 sebesség (lassan gyors)

A WiFi vezérlés működése A mobiltelefon csatlakoztatásának lépései a következők :

Lépés 1: Telepítse az alkalmazást (LED LAMP). a szoftver bekapcsolva a mobiltelefon először. (Kérem letapogatás a QR kód a kézikönyven/lámpán.)

2. lépés: Állítsa a lámpa kijelző funkcióját WiFi módba, és led-xxx lesz megjelenik után megerősítés (XXX a 3 számjegyek).

3. lépés: Kattintson a beállítás ikonra a mobiltelefonon, nyitott WiFi és keresés a WiFi cím, és LED fog megjeleníteni. Például, "led-xxx", kattintson a hivatkozásra a felület kilépéséhez sikeres kapcsolat.

4. lépés: Kattintson a LED lámpa ikonra a mobiltelefonon, hogy kijelző a sikeres link. (Ez lámpa Az alkalmazásvezérlő szoftver csak a LED LAMP szoftverrel használható .)


Jellemzők

1. Támogatja a speciális paraméterbeállításokat mester-szolga kapcsolat
2. Támogatja a DMX512 szabványt és a vezetékes RDM-et
3. Támogatja a szoftver online frissítését
4. Támogatja a hőmérséklet-szabályozás beállításait
5. Támogatja a vezeték nélküli 2.4G kapcsolatot
6. Támogassa a mobilalkalmazás-vezérlést (Android és iOS)

Dupla kapcsoló védelem

1th : Kapcsolja be az alját -ból a fény;

2nd : Hosszú sajtó a MENÜ gomb (Light akarát fordulat be / ki)



Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt

5、 Infravörös távirányító funkció:



1. Tompítás és sebesség , fel kulcsfontosságú
2. Tompítás és sebesség , következő kulcsfontosságú
3. Ki fény le
4. Be kapcsoló -on
5. R, G, B, W, a, UV kötvény számára 6 féle -ből monokróm
6. 9 szám kulcsokat 9 fajtahoz -ból statikus vegyes szín (AC 1 AC 9)
7. 0 gomb van 001 mód , fogadás mód , fel és le- kulcsfontosságú válassza ki cím
8. Automatikus gomb a színváltó módhoz, fel és le kulcsfontosságú kiválasztás sebesség
9. Stroboszkóp kulcsfontosságú számára szín kiválasztás villogó mód (32 opciók), fel és le- kulcsfontosságú kiválasztás sebesség
10. Fade kulcsfontosságú számára gradients mód , fel és le- kulcsfontosságú kiválasztás sebesség
11. Hanggomb a hanggal aktivált módhoz, fel és le gomb kiválasztás mód